

Envoi d'un appel d'urgence

1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.

2 Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour terminer l'appel.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.*

Envoi d'un appel d'urgence silencieux

1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.

2 L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.

3 L'urgence silencieuse se poursuit jusqu'à ce que vous exécutiez une des opérations suivantes : Maintenir le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.

OU

Appuyer et relâcher le bouton **PTT** pour quitter le mode Alarme d'urgence silencieuse pour ensuite entrer en mode de répartition normale ou en mode Appel d'urgence.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.*

Icônes d'état affichées à l'écran



Réception d'un appel ou de données.



Émission d'un appel ou de données.



Clignote lorsque la batterie est faible.



Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement).

	Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur. Activée = Directe Désactivée = Répéteur
	Le canal est surveillé.
	L = La radio est réglée sur une puissance faible. H = La radio est réglée sur une puissance élevée.
	Balayage d'une liste de balayage en cours.
	Point clignotant = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage. Point continu = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage.
	La fonction de balayage par vote est activée.
	Affichée en continu = Mode d'affichage Clignotante = Mode de programmation

	Activée = Fonctionnement sécurisé. Désactivée = Fonctionnement non chiffré. Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
	Activée = Fonctionnement sécurisé AES. Désactivée = Fonctionnement non chiffré. Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
	Activé = Le GPS est activé et le signal est disponible. Désactivé = Le GPS est désactivé. Clignotant = Le GPS est activé, mais le signal n'est pas disponible.
	Activé = L'utilisateur est actuellement associé à la radio. Désactivé = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio. Clignotant = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide.
	Une activité de données est en cours.
	Bluetooth est prêt.
	Bluetooth est connecté à l'appareil.

Navigation du menu

Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à l'entrée du menu.

Appuyez sur ◻ ou ◻◻ directement en dessous de l'entrée du menu pour la sélectionner.

Appuyez sur 🏠 pour quitter.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour naviguer dans la liste secondaire.

Appuyez sur ◻ ou ◻◻ directement en dessous de l'entrée du menu pour la sélectionner.