



Envío de una llamada de emergencia

- 1 Presione el botón de **emergencia**.
- 2 Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.
- 4 Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.

Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- 1 Presione el botón de **emergencia**.
 - 2 La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.
 - 3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.
- O
- Mantenga presionado el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa y entrar al modo de despacho regular o al modo de llamada de emergencia.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.

Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Cuando la carga de la batería es baja, este ícono parpadea.

	Mientras más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).
	Comunicación de radio a radio directa o conectada a través de un repetidor. Encendido = directo Apagado = repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	L = el radio está configurado en potencia baja. H = el radio está configurado en potencia alta.
	Búsqueda de una lista de rastreo.
	Punto intermitente = detecta actividad en el canal de prioridad uno durante el rastreo. Punto fijo = detecta actividad en el canal de prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.
	Encendido fijo = modo de visualización Intermitente = modo de programación

Navegación del menú

