MTP3150
快速入門指南

控制項與指示燈

www.motorolasolutions.com



1 配件插槽
2 通話群組旋鈕
3 音量鎖鈕
4 LED 狀態指示燈
5 可程式設定側邊按鈕
6 通話按鈕 (PTT)
7 軟體鍵
8 傳送鍵
9 喇叭
10 底部麥克風
11 天線
12 緊急按鈕
13 頂端麥克風
14 側面接頭
15 顯示幕
16 功能表按鍵
17 開啟/關閉/結束/首頁鍵
18 四向導覽鍵
19 英數鍵盤
20 底部接頭
21 電池卡榫

LED 狀態指示燈

指示燈	狀態	充電狀態
持續亮起綠色燈	使用中	完全充電
閃爍綠燈	在服務範圍內	已充滿 90% 電量
持續亮起紅色燈	在服務範圍外	快速充電
閃爍紅色燈	正在連線至網路 正在進入 DMO	故障或無效的電池
持續亮起橘色燈	在服務範圍中傳輸抑制 DMO 頻道忙碌	-
閃爍橘色燈	私人或電話來電	電池正在等候充電
無指示燈	關機	-

電池電量資訊

資訊	描述
	充滿 (80% - 100% 電量)
	中等 (60% - 80% 電量)
	低 (25% - 60% 電量)
	非常低 (5% - 25% 電量)
	低於 5% 電量

使用入門

www.motorolasolutions.com

安裝電池



將電池插入電池室。
朝無線電頂端推動直到卡入定位。

安裝天線



安裝天線前請將無線電關機。
將天線底部對準無線電頂端的螺旋底座。
以順時針方向轉動旋入到底。請勿鎖得太緊。

解除鎖定無線電

您的無線電可能在開機時已鎖定。若要在開機後解除鎖定無線電，請在出現提示時使用導覽鍵輸入密碼。
原始設定的解除鎖定代碼為 0000。您的服務供應商可能會在您收到無線電之前變更此號碼。

解除鎖定/鎖定鍵盤

要將鍵盤解除鎖定/鎖定，請按下「功能表」鍵，然後按下 * 鍵。

持握無線電

無線電配備兩組麥克風：
· 頂端麥克風用於單工群組、派遣台或私人通話
· 底部麥克風用於雙工類電話通話

進行雙工通話 (低音量) 時，依使用電話的方式持握無線電。對著底部的麥克風講話。透過耳機接聽。使天線與頭部和身體保持至少 2.5 公分的距離。

進行單工通話 (高音訊) 時，垂直握住無線電，頂端麥克風與嘴部保持 5-10 公分距離。對著頂端的麥克風講話。透過無線電內部喇叭接聽。使天線與頭部和身體保持至少 2.5 公分的距離。

保養您的無線電

請絕對不要將無線電或電池置於變化劇烈的溫度之中 (超過 +85 °C)，例如置於日光直接曝曬的擋風玻璃後面。
無線電可防水 (符合 IP67 標準) - 但只有在裝上電池和天線時有防水功能。
若要清潔無線電，請使用濕布或抗靜電布料。

更多關於無線電的資訊

請造訪 Motorola Solutions 網站：
https://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

如需功能使用者指南及相關說明文件，請造訪：
https://learning.motorolasolutions.com/

MOTOROLA SOLUTIONS

本文件受版權法保護。允許在適當的範圍內，針對使用 Motorola Solutions 產品進行複製。但不允許針對其他用途進行複製，或是變更、增訂或以其他方式處理本文件。只有這份以電子方式儲存的文件會被視為原始文件。其他複製文件只會被視為副本。Motorola Solutions, Inc. 、其子公司及分公司不保證此類副本的正確性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 與特殊格式之 M 標誌已在美國 專利與商標局註冊。所有其他產品或服務名稱為其個別所有人之財產。
© 2015, 2021 Motorola Solutions, Inc. 本公司保留所有權利。

MN001528A01-BC

www.motorolasolutions.com

圖示

圖示	描述
	在服務範圍內 (TMO)
	沒有服務 (TMO)
	訊號強度
	直通模式 (DMO)
	緊急模式
	掃描 (TMO)
	優先掃描 (TMO)
	電池電量
	電池充電
	所有鈴聲靜音
	單工鈴聲靜音
	雙工鈴聲靜音

圖示	描述
	移轉
	低音量
	高音量
	耳機已連接
	關閉喇叭
	收到新訊息
	新訊息
	已啟用封包資料
	正在傳輸封包資料
	高 RF 功率
	無線電按鍵已鎖定
	地點

www.motorolasolutions.com

開啟/關閉無線電

若要開啟/關閉無線電，請按住「**開啟/關閉**」鍵。

使用無線電功能表

若要進入功能表，請按下「**功能表**」鍵。
若要捲動功能表，請按向上或向下控制鍵。
若要選擇功能表項目，請按下「**選擇**」或向右控制鍵。
若要返回上一層，請按下「**返回**」或向左控制鍵。
若要結束功能表，請按下「**首頁**」鍵。

傳送狀態訊息

請選擇目標通話群組，按下「**功能表**」鍵，然後選擇「**訊息**」>「**傳送狀態**」。反白狀態訊息，然後按下「**傳送**」鍵或 PTT 即可傳送。

傳送 SDS 訊息

請在首頁畫面按下「**功能表**」鍵。選擇「**訊息**」>「**新訊息**」。輸入您的訊息，然後選擇「**傳送**」。選擇「**私人**」或「**群組**」。接著輸入私人 ID 或選擇群組。

選擇集群/直通模式操作

請在首頁畫面按下「**選項**」，接著選擇「集群模式」或「直通模式」。

進行 TMO/DMO 群組通話

進入 TMO 或 DMO。請在首頁畫面使用通話群組旋鈕或導覽鍵，反白目標通話群組。按下**選擇鍵** (如已設定)。按住 PTT。等聽到通話允許音 (如果已設定)，再開始說話。放開 PTT 即可收聽。

進行 TMO/DMO 緊急群組通話

進入 TMO 或 DMO。按住**緊急**按鈕。隨即自動發送緊急警報 (如已設定)。按住 PTT。等聽到通話允許音 (如果已設定)，再開始說話。放開 PTT 即可收聽。

如果使用「緊急麥克風」功能，請等「緊急麥克風啟動」訊息出現在顯示幕之後再講話，講話時不須按下 PTT。

要退出緊急模式，請按住「**退出**」快捷鍵。

進行單工私人通話

DMO：從首頁畫面撥打號碼。按住 PTT 撥話，請等聽到通話允許音再開始說話 (如果已設定)。放開 PTT 即可收聽。按下「**結束**」鍵即可終止通話。

TMO：從首頁畫面撥打號碼。按下然後放開 PTT 可撥話。等待對方接起。通話連接後立刻按住 PTT 進行通話 (若已設定，請等待通話許可音再說話) 。放開 PTT 即可收聽。按下「**結束**」鍵即可終止通話。

進行雙工私人/電話/PABX 通話

從首頁畫面撥打號碼。按下「**通話類型**」即可變更通話類型。按下然後放開「**傳送**」鍵。發出鈴聲。對方接聽。按下「**結束**」鍵即可終止通話。

要接聽來電，請按下「**傳送**」鍵。