CHS_68012007070_QuickStartGuide_MTP6550_18x13_lscp.ai 1 10/18/2013 1:50:59 PM

有关无线电话的详细信息

通过以下地址访问 Motorola Solutions 网站：
http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals

摩托罗拉在线

可从以下网站获取《功能用户指南》以及相关文档：
https://emeaonline.motorolasolutions.com/

开源软件法律通知

可从以下途径获取：https://emeaonline.motorolasolutions.com/
以及 Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD

MOTOROLA

本文档受版权保护。在适当的程度内，允许出于使用摩托罗拉产品的目的而进行复制。禁止复制后用于其它目的，也不得更改、增添或以其它方式处理本文档。只有以电子方式保存的本文档才被视为原始文档。复制文档仅视为副本。Motorola Solutions, Inc. 及其子公司和分公司均不保证此类副本的准确性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标均已在美国 专利商标局注册。其它所有产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
© 2013 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

When printed by Motorola

68012007070-A

MTP6550 快速入门指南

MTP6550
快速入门指南

您的对讲机



编号	说明
1	**紧急**键 如果对讲机为打开状态，按住此键以开始紧急操作。 如果对讲机为关闭状态，按住此键以开启紧急模式。
2	**旋钮** • 按住此键以将其锁定/解锁。 • 旋转可设置音量。 • 按住并旋转可选择不同的通话组。
3	**LED** 状态指示灯
4	**耳机**
5	可预设的**侧边**按钮 上方按钮用于激活“反转屏幕”，下方按钮用于激活高/低音频单键按钮。 服务提供商可更改这些按钮的已预设功能。
6	**PTT**（通话按键） 按住此键可在单工呼叫中讲话或发起组呼。 释放此键可接听。
7	**软**按键 按左/右**软**按键以选择在其上方显示的选项。
8	**通话**键 • 按此键发起或应答双工呼叫。 • 按此键发送信息。 • 按主屏幕以进入**最近呼叫号码**菜单项。
9	**Slimport 扬声器**
10	**键盘** 按下以输入字母数字字符，或按住以激活“单键按钮”功能。
11	**底部麦克风** 双工低音呼叫（例如单呼）时启动。
12	**底部的连接头** 用于为对讲机充电或编程以及连接数据传输线。
13	**天线**
14	**外部天线接口** 与数字车载附件配合使用，用于将射频信号引入外部天线。
15	**顶部麦克风** 单工高音呼叫（例如组呼）时启动。
16	**侧面接口** 供连接附件使用。

编号	说明
17	**显示屏** 提供 65,536 色和 240 x 320 像素的字符文本和图像，可缩放字体和对比度设置。
18	**菜单**键 按此键以进入主菜单（从主屏幕）或上下文相关菜单。
19	**退出**键 • 按住可打开/关闭对讲机。 • 按该键可结束通话。 • 按下可以返回到主屏。
20	**导航**键 按**导航**键可在当在菜单中移动时滚动列表或者浏览文本。 在主屏幕上，按： • 向下**导航**键 — 进入**最近呼叫号码**菜单项。 • 向上**导航**键 — 更改**我的通话组**通话组文件夹。 • 左右**导航**键 — 浏览通话组。
22	**背光感应器** 键盘背光感应器通过测量环境亮度确定是否要点亮键盘背光。

安装天线

1 将天线底部对准对讲机顶部的螺纹座。

2 顺时针旋转天线直到密合为止。 切勿太过用力。



安装电池

1 将电池插入电池盒。
2 向对讲机顶部滑动插入电池，直到听到“咔哒”声。



安装 MicroSD 和 SIM 卡

1 取出电池。
2 打开塑料电池盒盖。
3 滑动 SIM 卡架并将其提起 (**A**)。
4 滑动 MicroSD 卡架并将其提起 (**B**)。



5 插入 MicroSD 卡 (**C**) 并合上 MicroSD 卡架。
6 插入 SIM 卡 (**D**) 并合上 SIM 卡架。



7 关闭盒盖。
8 更换电池。

打开/关闭对讲机

要打开/关闭对讲机，请按住 。

如果启动了“私密模式”，则打开对讲机时不会出现可见或可听到的提示。

握持您的对讲机

本对讲机有两个麦克风：

- 顶部的麦克风用于单工组呼、调度员呼叫或单呼
- 底部的麦克风用于双工电话式呼叫。

单工呼叫

拨打单工电话（高音频）时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与嘴的距离保持在 5 至 10 厘米。 对着顶部麦克风讲话。 通过对讲机的内置扬声器接听。 使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。

双工呼叫

当拨打双工电话（低音频）时，请像接听电话那样握持对讲机。 对着底部麦克风讲话。 通过耳机接听。 使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。

在翻领/肩膀上使用

对于组呼和单呼，将头部转向肩膀/翻领，然后对准顶部麦克风讲话。 通过内置扬声器接听。

使用扬声器电话

将对讲机放在距离您 30-60 厘米的地方。 嘈杂环境中，请将对讲机移近以获得较清晰的话音。

电池容量信息

图标	说明
	80%–100% 容量
	60%–80% 容量
	40%–60% 容量
	25%–40% 容量
	15%–25% 容量
	5%–15% 容量
	0%–5% 容量

状态图标

图标		说明
		在服务区内 (TMO) – 标准/扩展图标
		不在服务区 (TMO) – 标准/扩展图标
		信号强度 – 标准/扩展图标

图标		说明
		高射频功率 – 标准/扩展图标
		直通模式
		使用网关
		转发模式
		紧急
		扫描
		优先级扫描
		电池电量
		电池充电
		所有铃音已静音
		单工铃音静音
		双工铃音静音
		迁移

图标	说明
	小声模式
	大声模式
	听筒已连接
	新信息到达
	新信息
	分组数据
	对讲机按键已锁定
	GPS
	无效的 MicroSD 卡
	USB 已连接
	蓝牙连接未激活/蓝牙已激活

LED 状态指示灯

指示	状态	充电状态
	正在使用	电池已充满电
	在服务区内	电池电量为 90%
	不在服务区内	快速充电
	正在连接网络 进入 DMO 模式	默认或无效电池
	正在使用禁止发射功能 在 DMO 中信道忙	
	有单呼或电话呼叫正在呼入	电池正在等待充电
	关机状态	

解除对讲机的锁定

您的对讲机在开机时可能处于锁定状态。 要解锁对讲机，请根据提示输入 PIN 代码。 默认情况下，此代码设置为 **0000**。 在您收到对讲机之前，您的运营商可能会更改此号码。

锁定键盘/解除键盘锁定

要锁定键盘/解除键盘锁定，请按此键， 然后按 。

使用对讲机菜单



请按：

1 – 进入菜单。
2 – 选择菜单项。
3 – 返回至上一层菜单。
4 – 返回至上一层菜单。
5 – 退出菜单。
6 – 向上滚动。
7 – 选择菜单项。
8 – 向下滚动。

个性化您的对讲机

在主屏幕上按 。转到**更多 . . .** → **设置**。转到您想修改的菜单项（例如，**振动设置**、**铃声**或**显示**），然后选择首选设置。

激活私密模式

1 在主屏幕上，按 。
2 选择**保密** → **隐蔽模式**。
3 选择**开**以启用或选择**关闭**以禁用“私密模式”。

选择 TMO/DMO

1 在主屏幕上选择**选项**。
2 选择所需模式。

发起 TMO/DMO 组呼

1 进入 TMO 或 DMO 模式。
2 使用主屏幕上的 、 、 、 或旋钮突出显示目标通话组。
3 选择**选择**（如果已配置）。
4 按住**通话按键**。
5 等待通话提示音（如果已配置），然后开始讲话。
6 释放**通话按键**即可接听。

发出 TMO/DMO 紧急呼叫

1 进入 TMO 或 DMO 模式。
2 按住**紧急**键。 将自动发送紧急警报（如果已配置）。
3 按住**通话按键**。
4 等待通话提示音（如果已配置），然后开始讲话。
5 释放**通话按键**即可接听。 如果使用“紧急麦克风”功能，则等到屏幕上显示**紧急麦克打开**信息时，无需按**通话按键**即可讲话。
6 要退出紧急模式，请按住**退出**软按键。

发起单工单呼

在 DMO 模式下

1 从主屏幕拨打号码。
2 要拨打电话和讲话，请按住**通话按键**讲话（如果已配置，则等待收到通话许可提示音）。
3 释放**通话按键**即可接听。
4 按 以结束通话。

在 TMO 模式下

1 从主屏幕拨打号码。
2 按下后松开**通话按键**以拨打电话。
3 等待被叫方应答。
4 接通电话后，按住**通话按键**讲话（如果已配置，则等待收到通话许可提示音）。
5 释放**通话按键**即可接听。
6 按 以结束通话。

发起双工单呼/电话/PABX 呼叫

1 从主屏幕拨打号码。

2 按下 然后松开。 此时铃声响起。 被叫方应答。

3 按 以结束通话。

要应答呼入电话，请按 。

激活发送抑制模式

在发送抑制模式 (TXI) 下，对讲机不能发送无线传输信号，仅允许紧急呼叫。

1 在主屏幕上，按 。

2 选择**网络** → **TXI 模式** → **启动**。

发送文本信息

1 在主屏幕上按 。

2 选择**短消息** → **新编短消息**。

3 输入您的信息并选择**发送**。

如果您想更改默认文本输入，例如使用符号或数字，请按 并选择**输入模式**。 可用选项包括：

- **主要** – 基本字母数字字符
- **数字** – 仅限数字
- **符号** – 仅限符号
- **次要** – 包含音调符号的字母数字字符

如果您想更改输入方法，请按 并选择**输入设置**。 两种可用方法是：

- **TAP** – 按字母数字键一次或多次，输入字母、数字和符号。
- **iTAP** - 对讲机会根据您按的字母数字键预测每个字词。

4 选择**私人**或**通话组**。

发送状态信息

1 在主屏幕上按 。

2 选择**短消息** → **发送状态信息**。

3 选择下列某一操作：

- 突出显示所需的状态信息并选择**选择**，或者按 或**通话按键**。
- 如果状态列表为空，则输入 5 位状态信息编号，并选择**发送**。

将对讲机与蓝牙设备配对

配对是在两个已启用蓝牙功能的设备之间建立连接的过程。 一旦配对，设备之间将相互记忆，而且它们之间的所有后续连接均将自动进行身份验证。

1 在主屏幕上按 。

2 选择**蓝牙** → **扫描配件**。

3 突出显示所需设备并选择**配对**。

4 如果需要，请输入 PIN 代码或密钥。

使用蓝牙发送文件

1 在主屏幕上按 。

2 选择下列某一操作：

- 要发送您接收到的任何文件，请选择**蓝牙** → **我收到的文件**。
- 要发送您采集到的图像，请选择**图片** → **查看**。

3 突出显示所需文件，然后按 。

4 选择**转移**（收到的文件）或**发送**（采集的图像）。

5 选择下列某一操作：

如果...	**那么...**
如果配对的设备列表为空，	请等到对讲机显示列表为止。 突出显示设备，然后选择**选择**。
如果所需的收件人设备出现在已配对的设备列表中，	突出显示设备，然后选择**选择**。
如果所需的收件人设备没有出现在已配对的设备列表中，	通过选择**搜索**刷新列表。 突出显示设备，然后选择**选择**。

小心维护您的对讲机

- 千万不要将对讲机或电池放在极端温度环境中（超过 +85°C），例如放在遭受强烈阳光直射的玻璃后。
- 对讲机有防水功能（根据 IP67 标准），但只适用于装有电池和天线的情况。
- 请使用潮湿或抗静电的软布清洁对讲机。

CHS_6550.pdf 14 10/17/2013 2:49:19 PM