



Manteniment de la ràdio


No deixeu mai la ràdio ni la bateria en un ambient de temperatures extremes (més de +85 °C). Per exemple, darrere el parabrisa amb irradiació solar directa. La ràdio és submergible (conforme els requisits del grau de protecció IP68), però només amb la bateria i l'antena instal·lades. Per netejar la ràdio, utilitzeu un drap humit o antiestàtic. Assegureu-vos que no hi ha residus a la membrana del port de Gore; és a dir, a la zona amb l'etiqueta **VENT** a la part posterior del xassís.

Com agafar la ràdio

La ràdio té tres micròfons:

- Un a la part superior frontal per a les trucades privades, del distribuïdor i dels grups simplex.
- Un a la part superior posterior per a la cancel·lació de so opcional.
- Un a la part inferior per a les trucades dúplex, semblants a les telefòniques.

1. Quan utilitzeu l'àudio alt, agafeu la ràdio en vertical i col·loqueu el micròfon superior a 5–10 cm de la boca.
2. Parleu pel micròfon superior.
3. Escolteu a través de l'altaveu.
4. Manteniu l'antena a un mínim de 2,5 cm del cap i el cos.




Trucades simplex


1. Quan utilitzeu l'àudio baix, subjecteu la ràdio com si fos un telèfon.
2. Parleu pel micròfon inferior.
3. Escolteu per l'auricular.
4. Manteniu l'antena a un mínim de 2,5 cm del cap i el cos.



Trucades dúplex




- 1 Botó d'emergència
- 2 Indicador d'estat LED
- 3 Connector GCAI-Mini
- 4 Antena
- 5 Botó giratori
- 6 Botó programable
- 7 Botó de prémer per parlar (PPP)




- 8 Tecla de funció
- 9 Etiqueta de comunicació de camp proper
- 10 Tecla d'enviament
- 11 Micròfon inferior
- 12 Sensor de llums de fons
- 13 Teclat
- 14 Altaveu
- 15 Tecla d'activació/desactivació/final/inici
- 16 Tecla de menú
- 17 Pantalla
- 18 Micròfon superior
- 19 Auricular
- 20 Connector inferior

Instal·lació de la bateria



1. Introduïu la bateria al compartiment amb un angle d'entrada elevat.
2. Feu lliscar la bateria entre les dues cel·les.
3. Premeu la bateria fins que sentiu un clic.

Extracció de la bateria



1. Feu lliscar el bloqueig de la bateria cap a la dreta i subjecteu-lo.
2. Aixegueu la bateria.
3. Traieu la bateria del compartiment.

Connexió de l'antena

1. Apagueu la ràdio abans de connectar l'antena.
2. Introduïu la base roscada de l'antena dins el terminal que està ubicat a la part superior de la ràdio.
3. Gireu l'antena cap a la dreta fins que estigui ferma. No la forceu.



Engagement i apagament de la ràdio

Per engagar o apagar la ràdio, manteniu premuda la tecla **Activació/Desactivació**.

Indicador d'estat LED

Indicador	Estat quan no s'està carregant	Estat durant la càrrega
Verd sòlid	En ús	Càrrega completa
Verd parpellejant	En servei (TMO) o en repòs/ Canvi del mode TMO al mode DMO	Càrrega al 90 %
Vermell sòlid	Fora de servei	Càrrega ràpida
Vermell parpellejant	Connexió a una xarxa/ Canvi del mode DMO al mode TMO	Bateria no vàlida o defectuosa
Taronja sòlid	La ràdio s'està engegant/Mode Inhabilitació de la transmissió en servei	No aplicable
Taronja parpellejant	Trucada d'entrada privada o de telèfon	Bateria en mode d'espera per a càrrega ràpida
Sense indicació	Ràdio apagada/ Ràdio en mode ocult	No aplicable

Informació de capacitat de la bateria

Informació	Descripció
	Totalment carregada (80–100 % de capacitat)
	Mitja (60–80 % de capacitat)
	Baixa (25–60 % de capacitat)
	Molt baixa (5–25 % de capacitat)
	Menys del 5 % de capacitat

Més informació sobre la ràdio

Visiteu el lloc web de Motorola Solutions a:
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

La documentació de l'usuari està disponible a:
https://learning.motorolasolutions.com/

Avisos legals sobre el programari de codi obert

Disponible al DVD de programari Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Aquest document està protegit per la llei de propietat intel·lectual. Els duplicats que es facin per utilitzar productes de Motorola Solutions estan permesos fins a un límit. No es permeten els duplicats que es facin amb altres objectius, els canvis, les addicions i altres processaments d'aquest document. Es considera que només aquest document desat electrònicament és l'original. Els duplicats es consideren còpies. Motorola Solutions, Inc., les seves subsidiàries i els seus afiliats no garanteixen la correcció d'aquests tipus de còpies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i el logotip de l'M estilitzada són marques comercials o marques comercials registrades de Motorola Trademark Holdings, LLC i s'utilitzen amb llicència. El nom de marca i els logotips de Bluetooth® són marques registrades propietat de Bluetooth SIG, Inc. i s'utilitzen amb llicència. La resta de marques comercials són propietat dels seus respectius propietaris.
© 2020 Motorola Solutions, Inc. Tots els drets reservats.



Icones d'estat

Icona	Descripció
	En servei (TMO)
	Sense servei (TMO)
	Intensitat del senyal
	Alta potència RF
	Mode directe (DMO)
	Mode d'emergència
	Nivell de la bateria
	Bateria en càrrega
	Tots els tons de trucada desactivats
	So simplex en silenci
	So dúplex en silenci
	Escàner
	Migració

Icona	Descripció
	Àudio baix
	Àudio alt
	Auricular connectat
	Ha arribat un missatge nou
	Missatge nou a la safata d'entrada
	Paquet de dades
	Tecles bloquejades
	GNSS
	Targeta SD sense format
	USB connectat
	Bluetooth activat
	Nivell de la Wi-Fi
	Wi-Fi OTAP

Desblocatge de la ràdio

Per desbloquejar la ràdio després d'engegar-la, introduïu el codi quan se us demani. El codi predeterminat és 0000. No obstant això, és possible que el vostre proveïdor de serveis el canviï abans que rebeu la ràdio.

Bloqueig i desbloqueig el teclat

Per desbloquejar o bloquejar el teclat, premeu la tecla **Menú** i, a continuació, la tecla *.

Utilitzar el menú de la ràdio



Per accedir al menú, premeu la tecla **Menú**. Per desplaçar-vos pel menú, premeu el botó de **navegació cap amunt o cap avall**. Per seleccionar un element del menú, premeu la tecla de funció **Selecció** o la tecla de **navegació a la dreta**. Per tornar al nivell anterior, premeu **Enrere** o la tecla de **navegació a l'esquerra**. Per sortir del menú, premeu la tecla **Enrere**.

Seleccionar el mode TMO o DMO

A la pantalla d'inici, seleccioneu **Opcions** → **Mode truncat** o **Mode directe**.

Trucades de grup en TMO o DMO

1. A la pantalla d'inici, premeu les tecles de **navegació** o gireu el botó **giratori** per desplaçar-vos al grup de trucada que vulgueu seleccionar.
2. Premeu **Selecció**.
3. Manteniu premut el botó **PPP**.
4. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu.
5. Per escoltar, deixeu de prémer el botó **PPP**.



Realitzar trucades de grups d'emergència en TMO o DMO

1. Manteniu premut el botó **Emergència**. S'enviarà l'alarma d'emergència automàticament (si està configurada).
2. Manteniu premut el botó **PPP**.
3. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**.
4. Per sortir del mode d'emergència, manteniu premuda la tecla de funció **Sortida**.

Trucades privades simplex

En DMO:

1. A la pantalla d'inici, marqueu un número.
2. Manteniu premut el botó **PPP** per realitzar la trucada.
3. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**.
4. Per finalitzar la trucada, premeu la tecla **Final**.

En TMO:

1. A la pantalla d'inici, marqueu un número.
2. Premeu el botó **PPP** per realitzar la trucada. Espereu que la persona despenyi.
3. Quan la trucada s'hagi connectat, manteniu premut el botó **PPP** per parlar. Espereu el to de permís per parlar (s' s'ha configurat). Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**.
4. Per finalitzar la trucada, premeu la tecla **Final**.

Trucades privades dúplex, telefòniques o PABX

1. A la pantalla d'inici, marqueu un número.
2. Premeu la tecla **Enviament**. Se sentirà el to de trucada fins que la persona respongui.
3. Per finalitzar la trucada, premeu la tecla **Final**.

Enviar missatges d'estat

1. A la pantalla d'inici, premeu la tecla **Menú**.
2. Seleccioneu **Missatges** → **Envia estat**.
3. Marqueu el missatge d'estat que vulgueu enviar i premeu la tecla **Enviament**.
4. Si la llista està buida, introduïu un número de missatge d'estat de 5 dígits i premeu **Enviament**.