



## Envoi d'un appel d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- 3 Relâchez le bouton **PTT** pour terminer l'appel.




Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.








## Envoi d'un appel d'urgence silencieux








- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.
- 3 L'urgence silencieuse se poursuit jusqu'à ce que vous exécutiez une des opérations suivantes :  
Maintenir le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.  
**OU**  
Appuyer et relâcher le bouton **PTT** pour quitter le mode Alarme d'urgence silencieuse pour ensuite entrer en mode de répartition normale ou en mode Appel d'urgence.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.

## Icônes d'état affichées à l'écran

- |  |  |
|--|--|
|  | Réception d'un appel ou de données.      |
|  | Émission d'un appel ou de données.       |
|   | Clignote lorsque la batterie est faible. |

	Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement).
	Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur. <b>Activée</b> = Directe. <b>Désactivée</b> = Répéteur.
	Le canal est surveillé.
	L = La radio est réglée sur une puissance faible. H = La radio est réglée sur une puissance élevée.
	Balayage d'une liste de balayage en cours.
	<b>Point clignotant</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage. <b>Point continu</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage.
	La fonction de balayage par vote est activée.

	<b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé. <b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré. <b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré.
	<b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé AES. <b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré. <b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré.
	<b>Activé</b> = Le GPS est activé et le signal d'emplacement est disponible. <b>Désactivé</b> = Le GPS est désactivé. <b>Clignotant</b> = Le GPS est activé, mais le signal d'emplacement n'est pas disponible.
	<b>Activé</b> = L'utilisateur est actuellement associé à la radio. <b>Désactivé</b> = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio. <b>Clignotant</b> = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide.
	Une activité de données est en cours.
	Bluetooth est prêt.
	Bluetooth est connecté à l'appareil.

## Navigation du menu

