Advisor™ TPG2200

GUIDA RAPIDA



1 Fori cordino
2 Blocco tasti
3 Coperchio della batteria
4 Indicatore messaggio LED
5 Pulsante alimentazione/ sospensione/riattivazione
6 Tasti multifunzione
7 Pulsante disattivazione audio/accesso rapido
8 Altoparlante
9 Indicatore di stato LED
10 Display
11 Tasto Menu
12 Tasto di navigazione Su
13 Tasto di navigazione Giù
14 Connettore USB-C
15 Connettore stazione Home

* L'indicazione LED e lo schema di lampeggiamento possono essere configurati in CPS (Customer Programming Software).

LED messaggio e indicatori di stato

Indicazione	LED messaggio	LED di stato	Stato di ricarica
Verde fisso	Non applicabile	In uso	Ricarica completata
Verde lampeggiante	Non applicabile	In servizio	Carica del 90%
Rosso fisso	Non applicabile	Fuori servizio*	Ricarica rapida
Rosso lampeggiante	Non applicabile	Connessione a una rete Attivazione DMO	Batteria danneggiata o non valida
Arancione fisso	Non applicabile	Inibizione della trasmissione in servizio Canale occupato in DMO	Non applicabile
Arancione lampeggiante	Non applicabile	Non applicabile	La batteria è in attesa della ricarica
Blu lampeggiante	Messaggio Call-Out ricevuto o perso*	Non applicabile	Non applicabile
Nessuna indicazione	Non applicabile	Cercapersone spento	Non applicabile

Informazioni sulla capacità della batteria

Informazioni	Descrizione
	Massima (80% - 100%)
	Media (60% - 80%)
	Bassa (25% - 60%)
	Molto bassa (5% - 25%)
	Capacità inferiore al 5%

Rimozione del coperchio della batteria



1. Far scorrere il tasto di **blocco** verso sinistra per sbloccare il coperchio della batteria.
2. Sollevare il coperchio della batteria.

Applicazione del coperchio della batteria



1. Inserire la parte inferiore del coperchio della batteria nell'alloggiamento.
2. Premere verso il basso la parte superiore del coperchio della batteria.
3. Far scorrere il tasto di **blocco** verso destra per bloccare il coperchio della batteria.

Installazione della batteria



1. Inserire la parte inferiore della batteria nell'apposito alloggiamento.
2. Premere verso il basso la parte superiore della batteria nell'apposito alloggiamento finché non scatta in posizione.

Consigli per l'uso del cercapersone

Non lasciare mai il cercapersone o la batteria in ambienti con una temperatura elevata (superiore a +85 °C), ad esempio, dietro il parabrezza esposti alla luce diretta del sole.
Il cercapersone **non** può essere immerso nei liquidi (conforme allo standard IP54, solo con il coperchio della batteria inserito).
Per pulire il cercapersone, utilizzare un panno inumidito o antistatico.

Ulteriori informazioni sulla radio

Visitare il sito Web Motorola Solutions all'indirizzo: http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

Il manuale delle funzioni per l'utente e la documentazione correlata sono disponibili all'indirizzo: https://learning.motorolasolutions.com/

Note legali sul software open source

Disponibili all'indirizzo: https://emeaonline.motorolasolutions.com/ e all'interno del DVD del software CPS Plus (Customer Programming Software Plus).

MOTOROLA SOLUTIONS

Il presente documento è protetto da copyright. Le duplicazioni a scopo di utilizzo dei prodotti Motorola Solutions sono consentite nella misura appropriata. Sono vietate le duplicazioni per altri scopi, quali modifiche, aggiunte o altri tipi di elaborazione del presente documento. Solo questo documento in formato elettronico è considerato l'originale, mentre le relative duplicazioni sono considerate come semplici copie. Motorola Solutions, Inc. e le relative filiali non garantiscono la correttezza di tali tipi di copie.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono registrati presso lo U.S. Patent and Trademark Office. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.
© 2017, 2021 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.

MN003457A01-AC

Advisor™ TPG2200 GUIDA RAPIDA

Icone

Icona	Descrizione
	In servizio (TMO)
	Nessun servizio (TMO)
	Intensità del segnale
HI	Potenza RF alta
D	Modalità Diretta (DMO)
T	Modalità Trunked (TMO)
	Livello della batteria
	Ricarica della batteria
	Silenzioso
	Solo vibrazione
	Vibrazione e suoneria
	Audio alto
	Arrivo di un nuovo messaggio

Icona	Descrizione
	Messaggio non letto (nuovo)
	Messaggio protetto non letto (nuovo)
	Messaggio protetto
	Posizione
GSDM	Modalità Graceful Service Degradation (GSDM)
1	Profilo utente

Accensione/spegnimento del cercapersone

Per accendere/spegnere il cercapersone, tenere premuto pulsante di **alimentazione**.

Sospensione e riattivazione

Per sospendere e riattivare il cercapersone, premere il pulsante di **alimentazione**. Quando il cercapersone è in modalità di sospensione, il display è spento e la tastiera è bloccata.

Uso del menu del cercapersone

Per accedere al menu, premere il tasto **Menu**.
Per scorrere il menu, premere il tasto di **spostamento su** o **giù**.
Per selezionare una voce del menu, premere **Seleziona** o il tasto multifunzione **sinistro**.
Per tornare al livello precedente, premere **Indietro** o il tasto multifunzione **destro**.
Per uscire dal menu, tenere premuto il tasto **Menu**.

Regolazione del volume in modalità Inattivo

Quando il cercapersone è nello stato Inattivo, premere il tasto di **navigazione Su** o **Giù** per regolare il volume.

Utilizzo dei pulsanti programmabili

I tasti di **navigazione Su** e **Giù** possono essere anche programmati.
Quando il cercapersone è nello stato Inattivo, tenere premuto il tasto di **navigazione Su** o **Giù** per applicare la funzione del tasto programmabile (se configurato).

Selezione della modalità Trunked/DMO (operativa diretta)

Nella schermata Home, accedere a **Menu**. Scorrere e selezionare **Reti** → **Modalità Trunked** o **Modalità Diretta**.

Ricezione di messaggi Call-Out

Per accettare, premere il tasto multifunzione **sinistro**.
Per rifiutare, premere il tasto multifunzione **destro**.
Per disattivare temporaneamente l'indicazione di avviso Call-Out, premere il pulsante **Mute**.
Per visualizzare altre opzioni, premere il tasto **Menu**.