

Guía del usuario de las funciones de ST7000

Versión móvil 2023.3

NOVIEMBRE DEL 2023

© 2023 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved.



MN003015A01-AR

Contenido

Lista de figuras.....	9
Lista de tablas.....	10
Información de seguridad.....	11
Solicitud de licencia para Canadá.....	12
Propiedad intelectual y avisos normativos.....	13
Capítulo 1: Información general.....	15
1.1 Convenciones de íconos.....	15
1.2 Cómo usar esta guía.....	15
1.3 Disponibilidad de funciones y servicios.....	16
Capítulo 2: Primeros pasos.....	17
2.1 Antes de encender.....	17
2.1.1 Reemplazo de la antena.....	17
2.1.2 Extracción y colocación de la tapa de la batería.....	17
2.1.3 Instalación de la tarjeta SIM.....	19
2.1.4 Extracción de la tarjeta SIM.....	20
2.1.5 MicroSD tarjeta.....	22
2.1.5.1 Instalación de la tarjeta MicroSD	22
2.1.5.2 Extracción de la tarjeta MicroSD	24
2.1.6 Instalación de la batería.....	25
2.1.7 Extracción de la batería.....	25
2.1.8 Carga de la batería.....	26
2.1.9 Indicaciones de carga de la batería.....	27
2.1.10 Indicador de nivel de batería baja.....	27
2.2 Controles e indicadores de ST7000.....	27
2.3 Encendido del radio.....	30
2.4 Cómo escribir texto.....	30
2.4.1 Íconos de ingreso de texto.....	30
2.4.2 Uso de teclas.....	31
2.5 Autenticación de código PIN.....	31
2.5.1 Desbloqueo del radio.....	32
2.5.2 Desbloqueo del radio.....	32
2.6 Pantalla.....	33
2.6.1 Pantalla de inactividad configurable.....	33
2.7 Íconos de estado.....	34
2.8 Sujeción del radio.....	37

2.9 Alternación de audio alto y bajo.....	38
2.9.1 Uso de audio alto.....	38
2.9.2 Uso de audio bajo.....	38
2.10 Durante una llamada.....	39
2.11 Seleccionar grupos de conversación.....	39
2.12 Ingreso a modo TMO o DMO.....	39
2.13 Solución de modo encubierto.....	40
2.14 Programación inalámbrica.....	40
2.15 Botones instantáneos.....	41
Capítulo 3: Modos.....	43
3.1 Funcionamiento en modo troncalizado.....	43
3.1.1 Ingreso al modo TMO.....	43
3.1.2 Realización de llamadas de grupo en TMO.....	43
3.1.3 Recepción de llamadas de grupo en inactivo.....	44
3.1.4 Recepción de llamadas de grupo durante llamadas de grupo en curso.....	44
3.1.5 D-PTT de reemplazo de llamada grupal.....	44
3.1.5.1 Reemplazo de llamadas grupales.....	45
3.1.6 Asignación de número de grupo dinámico (DGNA).....	45
3.1.6.1 Recepción de DGNA.....	45
3.1.6.2 Selección automática de grupo DGNA.....	45
3.1.6.3 Nueva selección automática de grupo DGNA.....	46
3.1.7 Llamada de transmisión amplia.....	46
3.2 Troncalización del sitio local:.....	46
3.2.1 Ingreso a la troncalización de sitio local.....	46
3.2.2 Salida de la troncalización de sitio local.....	47
3.3 Funcionamiento en modo directo.....	47
3.3.1 Ingreso al modo DMO.....	47
3.3.2 Realización de llamadas de grupo en DMO.....	48
3.3.3 Recepción de llamadas de grupo en inactivo.....	48
3.3.4 D-PTT de reemplazo de llamada grupal.....	48
3.3.4.1 Reemplazo de llamadas grupales.....	48
3.3.5 Selección de las opciones de comunicaciones de DMO.....	49
3.3.6 Llamada privada prioritaria DMO.....	49
3.3.7 Grupo de conversación para llamadas individuales.....	49
3.3.8 Comunicación a través de repetidores.....	50
3.3.9 Comunicación a través de gateways.....	50
3.3.10 Sincronización del gateway y del repetidor.....	51
3.4 Modo de inhibición del transmisor.....	52
3.5 Funcionamiento de emergencia.....	52

3.5.1 Alarma de emergencia.....	53
3.5.2 Llamada del grupo de emergencia.....	53
3.5.2.1 Realización de llamadas de grupo de emergencia.....	53
3.5.2.2 Recepción de llamadas de grupo de emergencia.....	54
3.5.3 Emergencia de Non-Tactical.....	54
3.5.4 Llamadas individuales de emergencia (privadas o MSISDN).....	54
3.5.5 Estado SDS de emergencia.....	55
3.5.6 Micrófono activo de emergencia.....	55
3.5.7 Micrófono de emergencia alternativo.....	55
3.5.8 Emergencia invisible.....	55
3.5.9 Modo de emergencia mediante marcación.....	56
3.5.10 Destino de emergencia en troncalización de sitio local.....	56
3.5.11 Salida del funcionamiento de emergencia.....	56
Capítulo 4: Menú principal.....	57
4.1 Desplazamiento por el menú.....	57
4.2 íconos de menú.....	57
4.3 Marcador.....	58
4.3.1 Realización de llamadas privadas.....	59
4.3.2 Realización de llamadas telefónicas o PABX.....	59
4.4 Mensajes.....	60
4.4.1 Mensaje nuevo.....	60
4.4.1.1 Enviar mensajes a un número privado o de teléfono.....	60
4.4.1.2 Envío de mensajes a grupos.....	61
4.4.1.3 Envío de mensajes de Guardar y reenviar.....	61
4.4.1.4 Informe de entrega.....	62
4.4.2 Bandeja de entrada.....	63
4.4.2.1 Recepción de mensajes nuevos.....	64
4.4.2.2 Abrir la bandeja de entrada.....	64
4.4.2.3 Uso de submenús en la bandeja de entrada y salida.....	64
4.4.2.4 Número incorporado.....	65
4.4.2.5 Llamar a números desde mensajes.....	65
4.4.2.6 Realización de llamadas de grupo en el grupo de conversación del emisor del mensaje.....	66
4.4.3 Bandeja de salida.....	66
4.4.3.1 Abrir la bandeja de salida.....	67
4.4.4 Casilla de llamadas.....	67
4.4.4.1 Íconos de llamada.....	67
4.4.4.2 Respuesta a mensajes de llamada saliente.....	67
4.4.5 Plantillas.....	68

4.4.5.1 Envío de plantillas definidas por el usuario.....	68
4.4.5.2 Administración de plantillas definidas por el usuario.....	68
4.4.6 Plantillas predefinidas.....	69
4.4.6.1 Visualización de plantillas predefinidas.....	69
4.4.6.2 Envío de plantillas predefinidas.....	69
4.4.7 Mensajes de estado.....	70
4.4.7.1 Visualización del número de un mensaje de estado.....	70
4.4.7.2 Envío de mensajes de estado.....	70
4.4.7.3 Mensajes de estado dirigido.....	70
4.4.8 Dirección adicional.....	71
4.4.8.1 Activación o desactivación de dirección adicional.....	71
4.4.8.2 Selección de dirección adicional.....	71
4.4.9 Disponibilidad de llamada saliente.....	72
4.4.9.1 Configuración de la disponibilidad de las llamadas.....	72
4.5 Contactos favoritos.....	72
4.5.1 Marcado mediante la lista de contactos favoritos.....	72
4.6 Contactos.....	72
4.6.1 Marcación a través de la lista de contactos.....	73
4.7 Grupo de conversación.....	73
4.7.1 Selección de un grupo de conversación favorito.....	74
4.7.2 Edición de grupos de conversación en la carpeta de favoritos.....	74
4.7.3 Configuración de carpetas de grupos de conversación.....	75
4.7.4 Cambio de las carpetas de grupo de conversación mediante RCU.....	75
4.7.5 Selección de un grupo de conversación de carpetas extendidas.....	75
4.7.6 Edición de un grupo de conversación de carpetas extendidas.....	76
4.8 Bluetooth.....	77
4.8.1 Configuración de Bluetooth.....	77
4.8.1.1 Ajuste de la configuración de Bluetooth.....	77
4.8.2 Activación y desactivación de Bluetooth.....	78
4.8.3 Vinculación de dispositivos Bluetooth con el radio.....	78
4.8.4 Dispositivos.....	78
4.8.4.1 Conexión/desconexión de dispositivos.....	79
4.8.4.2 Administración de dispositivos.....	79
4.8.5 Desconexión de todos los dispositivos.....	80
4.8.6 Configuración de la ubicación en áreas interiores.....	80
4.8.6.1 Visualizar señales periódicas detectadas.....	80
4.8.7 Conexión de dispositivos de armas de fuego.....	81
4.9 Hombre caído (alerta de caída).....	81
4.9.1 Configuración de Hombre caído (alerta de caída).....	82

4.10 Rastreo.....	82
4.10.1 Activación de rastreo del grupo de conversación.....	82
4.10.2 Activación de rastreo de grupo de conversación.....	82
4.10.3 Visualización de lista de rastreo.....	83
4.10.4 Renombre de lista de rastreo.....	83
4.10.5 Eliminación de lista de rastreo.....	83
4.10.6 Adición de un grupo a la lista de rastreo.....	84
4.10.7 Edición de grupo de conversación.....	84
4.11 Seguridad.....	85
4.11.1 PIN Protect.....	85
4.11.1.1 Protección del radio con un código PIN.....	85
4.11.1.2 Cambio de códigos PIN.....	85
4.11.2 Encryption por aire.....	86
4.11.2.1 Visualización del estado Encryption por aire.....	86
4.11.2.2 Eliminación de claves de usuario.....	86
4.11.3 K Validity.....	87
4.11.3.1 Verificación de K Validity.....	87
4.11.4 SCK (Encryption de interfaz por aire Clase 2).....	87
4.11.4.1 SCK en TMO.....	87
4.11.4.2 SCK DMO.....	88
4.11.4.3 Visualización del estado de SCK DMO.....	88
4.12 Configuración.....	89
4.12.1 Vibrar.....	89
4.12.1.1 Configuración de vibración predeterminada.....	89
4.12.2 Ubicación.....	89
4.12.2.1 Activación o desactivación de la ubicación.....	89
4.12.3 Idioma.....	89
4.12.3.1 Configuración de idioma.....	90
4.12.4 Tonos.....	90
4.12.4.1 Todos los tonos.....	90
4.12.4.2 Tonos de D-PTT.....	90
4.12.5 Hora y fecha.....	91
4.12.5.1 Configuración de Hora manual.....	91
4.12.5.2 Configuración de Fecha manual.....	91
4.12.5.3 Configuración de compensación de hora.....	92
4.12.5.4 Configuración de Actualizaciones automáticas para hora y fecha.....	92
4.12.6 Configuración del accesorio.....	92
4.12.6.1 Selección de accesorio PRINCIPAL/Otro/Secundario.....	93
4.12.7 Configuración predeterminada.....	93

4.12.7.1 Selección de configuración predeterminada.....	93
4.13 Mi info.....	93
4.13.1 Visualización de información personal.....	93
4.13.2 Ver las subdirecciones del grupo de conversación.....	94
4.14 Llamadas recientes.....	94
4.14.1 Visualización de llamadas recientes.....	94
4.14.2 Llamada desde las llamadas recientes.....	95
4.14.3 Eliminación de llamadas recientes.....	95
4.15 Redes.....	95
4.15.1 Selección del modo de operación de red.....	95
4.16 Menú de encryption.....	96
4.16.1 Activación o desactivación del encryption de extremo a extremo de la tarjeta SIM.....	96
4.16.2 Activación o desactivación del encryption de extremo a extremo de CRYPTR Micro o Micro HSM.....	97
Capítulo 5: Funciones.....	98
5.1 Llamada de escucha ambiental (AL).....	98
5.2 Bluetooth.....	98
5.2.1 Interacciones Bluetooth.....	99
5.2.2 Modo de detección.....	99
5.2.3 Agregar dispositivos Bluetooth.....	99
5.2.4 Emparejamiento por proximidad Bluetooth Smart.....	100
5.2.5 Datos de sensor Bluetooth.....	100
5.3 Llamada saliente.....	100
5.3.1 Tipos de alertas de llamada saliente.....	101
5.3.2 Interacción de modos de llamada saliente.....	102
5.3.3 Fases del servicio de llamada saliente.....	102
5.4 Mensajería colaborativa.....	103
5.5 Encryption de extremo a extremo de CRYPTR Micro o Micro HSM.....	103
5.6 Servicio de ubicación GNSS.....	104
5.6.1 Mejora del rendimiento de	105
5.6.2 Retraso de informes de ubicación.....	105
5.6.3 GNSS Exactitud.....	106
5.7 Llamada individual:.....	106
5.7.1 Llamada privada.....	106
5.7.2 Llamadas telefónicas y PABX.....	107
5.7.3 Recibir llamadas individuales.....	107
5.8 Encryption de extremo a extremo en la tarjeta SIM.....	108
5.9 Desactivación permanente de terminal.....	108
5.10 Desactivación o activación temporal.....	109

Apéndice A: Indicaciones LED.....	110
Apéndice B: Solución de problemas.....	112
Apéndice C: Mantenimiento.....	115
C.1 Prolongación de la duración de la batería.....	115
C.2 Temperatura de carga de la batería.....	115
C.3 Advertencias/precauciones de batería adicional.....	115

Lista de figuras

Figura 1: Abrir la tapa de la ranura SIM/microSD.....	19
Figura 2: Abrir la tapa del conector SIM.....	19
Figura 3: Insertar tarjeta SIM.....	19
Figura 4: Cerrar la tapa del conector SIM.....	20
Figura 5: Seguro de la tapa de la ranura SIM/microSD.....	20
Figura 6: Abrir la tapa de la ranura SIM/microSD.....	20
Figura 7: Abrir la tapa del conector SIM.....	21
Figura 8: Extracción de la tarjeta SIM.....	21
Figura 9: Cerrar la tapa del conector SIM.....	21
Figura 10: Seguro de la tapa de la ranura SIM/microSD.....	21
Figura 11: Pantalla del modo cargador.....	27
Figura 12: Controles e indicadores de ST7000.....	28
Figura 13: Página de inicio predeterminada con íconos.....	33
Figura 14: Funcionamiento en modo troncalizado.....	43
Figura 15: Funcionamiento en modo directo.....	47
Figura 16: Comunicación a través de repetidores.....	50
Figura 17: Comunicación a través de gateways.....	51

Lista de tablas

Mesa 1: Notaciones especiales.....	15
Mesa 2: Íconos de la batería.....	27
Mesa 3: Íconos de la pantalla de ingreso de texto.....	30
Mesa 4: Uso de teclas.....	31
Mesa 5: Íconos de autenticación del código PIN.....	32
Mesa 6: Pantalla.....	33
Mesa 7: Íconos de Funcionamiento en modo troncalizado (TMO).....	34
Mesa 8: Íconos de Operación en modo directo (DMO).....	34
Mesa 9: Íconos generales.....	35
Mesa 10: Durante la llamada.....	39
Mesa 11: Función de botón One-Touch.....	41
Mesa 12: Íconos de menú.....	57
Mesa 13: Descripción de la notificación de informe de entrega.....	62
Mesa 14: Íconos de la bandeja de entrada.....	63
Mesa 15: Íconos de la bandeja de salida.....	66
Mesa 16: Íconos de llamada.....	67
Mesa 17: Tipos de contacto.....	73
Mesa 18: Interacciones del radio.....	103
Mesa 19: Interacciones entre radios con y sin tarjetas SIM.....	108
Mesa 20: Indicaciones de estado del LED.....	110
Mesa 21: Indicaciones LED de carga de la batería.....	110
Mesa 22: Mensajes mostrados.....	112

Información de seguridad

Guía de seguridad del producto y la exposición a energía de radiofrecuencia de los radios portátiles de dos vías

ATENCIÓN:

Este radio está destinado a utilizarse solamente de forma profesional. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de seguridad del producto y exposición a energía de radiofrecuencia de los radios portátiles de dos vías, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia, con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

Para obtener una lista de antenas, baterías y otros accesorios aprobados por Motorola Solutions, visite el siguiente sitio web:

<http://www.motorolasolutions.com>

Según las regulaciones del Ministerio de Industria de Canadá, este radiotransmisor puede funcionar solo con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o menor) aprobadas para el transmisor por parte del Ministerio de Industria de Canadá. Para reducir la posibilidad de interferencias de radio en otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de modo que la potencia irradiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no supere la necesaria para que las comunicaciones se lleven a cabo de forma correcta.

Este radiotransmisor fue aprobado por el Ministerio de Industria de Canadá para funcionar con los tipos de antena aprobados por Motorola Solutions con la ganancia máxima permitida y la impedancia de antena requerida para cada tipo de antena indicado. Está terminantemente prohibido usar este dispositivo con tipos de antenas no incluidos en esta lista, que tengan una ganancia superior a la ganancia máxima indicada para ese tipo.

Solicitud de licencia para Canadá

El funcionamiento del radio Motorola Solutions está sujeto a la Ley de radiocomunicaciones y debe cumplir con las normas y regulaciones del departamento del Gobierno federal de Industry Canada. El Ministerio de Industria de Canadá exige que todos los operadores que utilicen frecuencias móviles terrestres privadas obtengan una licencia de radio antes de poner en funcionamiento el equipo.

Requisitos:

Obtenga el formulario de solicitud de licencia canadiense más reciente en http://www.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm.

Procedimiento:

1. Complete los campos según las instrucciones. Asegúrese de escribir de forma legible.
Si necesita espacio adicional para cualquier elemento, use el reverso de la solicitud.
2. Haga una copia de sus archivos.
3. Prepare un cheque o giro postal destinado al “Beneficiario general para Canadá” por un monto para cada radio adquirido.
La licencia se renueva el 1 de abril de cada año y se emite por un período de 12 meses.
4. Envíe por correo su solicitud completada, junto con su cheque o giro postal a la oficina de distrito de Industry Canada más cercana.

Propiedad intelectual y avisos normativos

Derechos de autor

Entre los productos Motorola Solutions que se describen en este documento, se pueden incluir programas informáticos de Motorola Solutions que están protegidos por derechos de autor. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola Solutions ciertos derechos exclusivos sobre los programas informáticos protegidos por derechos de autor. Del mismo modo, los programas informáticos protegidos por derechos de autor de Motorola Solutions incluidos en los productos de Motorola Solutions descritos en este documento no se podrán copiar ni reproducir de ninguna forma sin el expreso consentimiento por escrito de Motorola Solutions.

Ninguna parte de este documento se puede reproducir, transmitir, almacenar en un sistema recuperable ni traducir a ningún idioma ni lenguaje informático, de ninguna forma ni por ningún medio, sin la autorización expresa por escrito de Motorola Solutions, Inc.

Marcas comerciales

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Derechos de licencia

No se considerará que la compra de productos Motorola Solutions otorgue, de forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo, una licencia sobre los derechos de autor, las patentes o las solicitudes de patentes de Motorola Solutions, excepto la licencia normal, no exclusiva y libre de regalías de uso que surge por efecto de la ley de la venta de un producto.

Contenido de código abierto

Este producto puede contener un software de código abierto utilizado bajo licencia. Consulte los medios de instalación del producto para obtener el contenido completo de atribución y avisos legales de código abierto.

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU)



En la directiva de RAEE de la Unión Europea y el Reino Unido, se exige que los productos que se venden en los países de la UE y en el Reino Unido tengan la etiqueta de un bote de basura tachado sobre el producto (o en el paquete en algunos casos). Como se define en la directiva de RAEE, esta etiqueta con un bote de basura tachado indica que los clientes y los usuarios finales en los países de la UE y el Reino Unido no deben desechar equipos ni accesorios eléctricos y electrónicos en la basura doméstica.

Los clientes o los usuarios finales en los países de la UE y el Reino Unido deben comunicarse con su representante distribuidor de equipos o centro de servicio locales para obtener información acerca del sistema de recolección de residuos de su país.

Exención de responsabilidad

Tenga presente que determinadas funciones, características y capacidades que se describen en este documento pueden no ser aplicables o no tener licencia para su uso en un sistema específico, o bien ser

dependientes de las características de una unidad de suscriptor móvil específico o la configuración de ciertos parámetros. Comuníquese con un representante de Motorola Solutions para obtener más información.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

Capítulo 1

Información general

1.1

Convenciones de íconos

El conjunto de documentación está diseñado para proporcionarle al lector indicaciones visuales adicionales. Los siguientes íconos gráficos se usan en todo el conjunto de documentación.



PELIGRO:

La palabra de señal PELIGRO con el ícono de protección asociado indica información que, si se ignora, provocará la muerte o heridas graves.



ADVERTENCIA:

La palabra de señal ADVERTENCIA con el ícono de protección asociado indica información que, si se ignora, puede provocar la muerte, heridas graves o un daño grave al producto.



PRECAUCIÓN:

La palabra de señal PRECAUCIÓN con el ícono de protección asociado indica información que, si se ignora, podría provocar heridas leves o moderadas, o un daño grave al producto.

PRECAUCIÓN:

La palabra de señal PRECAUCIÓN puede usarse sin el ícono de protección para indicar posibles daños o heridas no relacionados con el producto.



IMPORTANTE:

Las declaraciones identificadas con la palabra IMPORTANTE contienen información que es fundamental para el tema tratado, pero que no se considera una PRECAUCIÓN ni una ADVERTENCIA. No hay ningún nivel de advertencia asociado con la declaración IMPORTANTE.



NOTA:

El AVISO contiene información más importante que el texto circundante, como excepciones o condiciones previas. En los avisos, también se dirige al lector a información adicional, se le recuerda cómo completar una acción (por ejemplo, cuando no es parte del procedimiento actual) o se le indica dónde está algo en la pantalla. No hay ningún nivel de advertencia asociado con un aviso.

1.2

Cómo usar esta guía

Las siguientes notaciones especiales se utilizan en el texto para destacar determinados elementos o información:

Mesa 1: Notaciones especiales

Ejemplo	Descripción
Tecla PTT	Las palabras en negrita indican el nombre de una tecla, un botón o un elemento del menú programable.
Ingreso al tono <i>TMO</i>	Las palabras en cursiva indican el nombre del tono.

Ejemplo	Descripción
Apagar	Las palabras en estilo de máquina de escribir indican cadenas de MMI o mensajes que se muestran en el radio.
Configuración → Todos los tonos	Las palabras en negrita con la flecha entre ellas indican estructura de navegación en los elementos del menú.

1.3

Disponibilidad de funciones y servicios

Esta guía describe todas las funciones y servicios del radio. El proveedor de servicios puede haber personalizado el radio para optimizar su uso para sus necesidades individuales. Consulte con su proveedor de servicios para averiguar las diferencias con esta guía.

Capítulo 2

Primeros pasos

Familiarícese con esta información básica sobre cómo utilizar el radio.

2.1

Antes de encender


Lea esta sección antes de encender el radio por primera vez.

2.1.1

Reemplazo de la antena

Procedimiento:

1. Retire la antena girándola a la izquierda.
2. Sustituya la nueva antena mediante la inserción de la base atornillable de la antena en el terminal de antena en la parte superior del radio.
3. Gire hacia la derecha hasta que quede ajustada.



IMPORTANTE:

Utilice solo la antena diseñada para el radio. El uso de otras antenas puede provocar pérdidas de alcance y un rendimiento de RF deficiente. Puede identificar el rango de frecuencia de la antena en el anillo de base atornillable de la antena.


2.1.2

Extracción y colocación de la tapa de la batería


Procedimiento:

Para retirar la tapa de la batería:

1. Con la herramienta proporcionada, extraiga la tapa de la batería desde ambas ranuras superiores, una y después la otra.



2. Levante la tapa de la batería a lo largo de la superficie lateral.




3. Quite completamente la tapa de la batería del radio.

Para conectar la tapa de la batería:




NOTA:

Asegúrese de que el **Seguro de la tapa de la batería** esté en la posición de desbloqueo antes de colocar la tapa de la batería.



4. inserte las lengüetas inferiores de la tapa de la batería en la ranura.
5. Presione hacia abajo la parte central, seguido de la parte superior de la tapa de la batería hasta que se oiga un clic.



2.1.3

Instalación de la tarjeta SIM


Requisitos:

Asegúrese de que el radio está adaptado para tarjetas microSD o SIM. Esta función de tarjeta SIM solo está disponible para los radios con tarjeta SIM.

Procedimiento:


1. Retire la cubierta de la batería y la batería.
2. Abra la tapa de la ranura SIM/microSD del radio.

Figura 1: Abrir la tapa de la ranura SIM/microSD




3. Deslice hacia arriba y desbloquee la tapa del conector SIM (como lo indica la flecha grabada en la tapa del conector SIM).
4. Abra la tapa del conector SIM.

Figura 2: Abrir la tapa del conector SIM




5. Inserte la tarjeta SIM en la ranura del conector SIM con el área de contacto dorada hacia abajo.

Figura 3: Insertar tarjeta SIM



6. Cierre la tapa del conector SIM y deslícela para bloquear (como se indica por la flecha grabada en la tapa del conector SIM).

Figura 4: Cerrar la tapa del conector SIM




7. Cierre la tapa de la ranura SIM/microSD.



IMPORTANTE:

Asegúrese de que el seguro de la tapa de la ranura SIM/microSD esté bloqueado como corresponde antes de colocar la batería en el radio.

Figura 5: Seguro de la tapa de la ranura SIM/microSD



8. Instale la batería y coloque la cubierta de la batería.


2.1.4

Extracción de la tarjeta SIM

Procedimiento:


1. Retire la cubierta de la batería y la batería.
2. Abra la tapa de la ranura SIM/microSD del radio.

Figura 6: Abrir la tapa de la ranura SIM/microSD




3. Deslice hacia arriba y desbloquee la tapa del conector SIM (como lo indica la flecha grabada en la tapa del conector SIM).
4. Abra la tapa del conector SIM.

Figura 7: Abrir la tapa del conector SIM




5. Extraiga la tarjeta SIM de la ranura del conector SIM.

Figura 8: Extracción de la tarjeta SIM



6. Cierre la tapa del conector SIM y deslícela para bloquear (como se indica por la flecha grabada en la tapa del conector SIM).

Figura 9: Cerrar la tapa del conector SIM




7. Cierre la tapa de la ranura SIM/microSD.



IMPORTANTE:

Asegúrese de que el seguro de la tapa de la ranura SIM/microSD esté bloqueado como corresponde antes de colocar la batería en el radio.

Figura 10: Seguro de la tapa de la ranura SIM/microSD



8. Instale la batería y coloque la cubierta de la batería.

2.1.5

MicroSD tarjeta

La tarjeta microSD solo es compatible con radios equipados con una ranura para tarjeta microSD. La ranura se encuentra debajo de la batería de la parte posterior del radio. Si la ranura para tarjeta microSD no está disponible, el radio utiliza su memoria flash interna para almacenar datos.



NOTA:

El radio solo es compatible con los siguientes caracteres para escribir nombres de archivo:

1. Dígitos numéricos.
2. Caracteres alfabéticos en inglés.
3. Espacio.
4. Caracteres no alfabéticos: ! # \$ % & ' () - @ ^ _ ` { } ~.

Antes de utilizar caracteres no alfabéticos, asegúrese de que el sistema de la computadora es compatible con ellos.

Para lograr el mejor rendimiento del radio, utilice tarjetas microSD con la velocidad de escritura mínima de al menos 6 MB/s (Clase 6 o superior). Las tarjetas con una velocidad de escritura inferior a 6 MB/s ralentizan el rendimiento del radio.

2.1.5.1

Instalación de la tarjeta MicroSD

Requisitos:




NOTA:


El radio está adaptado para tarjetas microSD o SIM. Esta función solo está disponible para radios con tarjeta microSD.

Procedimiento:


1. Retire la batería.
2. Abra la tapa de la cubierta metálica del radio.




3. Deslice para desbloquear el soporte de la tarjeta microSD, como lo indica la marca grabada en el soporte de la tarjeta microSD.
4. Abra el soporte de la tarjeta microSD.



5. Inserte con cuidado la tarjeta microSD en el soporte de la tarjeta microSD asegurándose que el área de contactos dorados quedé hacia abajo.



6. Cierre el soporte de la tarjeta microSD y deslícelo hacia la posición de bloqueo.




7. Cierre la tapa de la cubierta de metal.



IMPORTANTE:

Asegúrese de que el seguro de la tapa metálica esté asegurado en su lugar antes de colocar la batería en el radio.



8. Instale la batería.



NOTA:


Debido a la estructura delicada de la ranura para la tarjeta SIM/microSD, no inserte ni quite la tarjeta microSD innecesariamente, ya que esto podría dañar el mecanismo del lector. Para copiar archivos desde el radio, utilice el modo de almacenamiento masivo USB.

2.1.5.2


Extracción de la tarjeta MicroSD

Procedimiento:


1. Retire la batería.
2. Abra la tapa de la cubierta metálica del radio.




3. Deslice para desbloquear el soporte de la tarjeta microSD, como lo indica la marca grabada en el soporte de la tarjeta microSD.
4. Voltee y abra la tapa del soporte de la tarjeta microSD.



5. Extraiga la tarjeta microSD del soporte.



6. Cierre el soporte de la tarjeta microSD y deslícelo para bloquearlo.




7. Cierre la tapa de la cubierta de metal.



IMPORTANTE:

Asegúrese de que los seguros de la tapa metálica estén asegurados en su lugar antes de colocar la batería en el radio.




8. Instale la batería.

2.1.6

Instalación de la batería

Procedimiento:

1. Inserte la batería en el compartimento, tal como se muestra en la ilustración hasta que los contactos estén alineados y la batería se enganche en su lugar.



2. Presione la batería hacia abajo hasta que se oiga un clic.

2.1.7


Extracción de la batería

Requisitos:

Apague el radio.

Procedimiento:

1. Tire del clip hacia arriba.



La batería sale.

2. Levante la batería.

2.1.8

Carga de la batería



IMPORTANTE:

Utilice solo cargadores aprobados de Motorola Solutions que brinden un rendimiento óptimo. Con el uso de otros cargadores, es posible que no se cargue por completo o que se reduzca la vida útil de la batería.

No cargue la batería en una zona peligrosa.

No conecte un radio en el cargador sin una batería.

Puede cargar una batería por separado o conectada a su radio.

Procedimiento:

1. Conecte el cargador a una fuente de alimentación adecuada, según la especificación del cargador.



NOTA:

El cargador debe estar conectado a una tomacorriente cercana y de fácil acceso.

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Cargadores de escritorio: inserte la batería o el radio con la batería colocada en el conector adecuado del cargador. Asegúrese de que la batería/el radio tenga una buena conexión con el cargador. Si la batería está insertada, el LED del cargador se ilumina, lo que indica que la carga se está realizando. Si el radio con la batería conectada está insertado, se ilumina el indicador LED de carga del radio.
- Cargadores de viaje: conecte el cargador al radio con la batería conectada. Asegúrese de que el cargador está bien conectado al radio y que la pantalla del radio esté indicando que la carga está en curso.



NOTA:

Si un LED de cargador para varias unidades indica un error (luz roja intermitente) cuando el radio está insertado y se está cargando, vuelva a insertar el radio. Si el indicador luminoso sigue en rojo después de varias reconexiones al MUC, puede que la batería esté dañada o que haya llegado al final de su vida útil.

Requisitos posteriores:

La batería puede calentarse durante la carga. Después de la carga, asegúrese de que la batería y el radio se encuentran dentro del rango de temperaturas de funcionamiento antes de utilizarlo.

2.1.9

Indicaciones de carga de la batería

Cuando el radio está apagado durante la carga, se muestra la pantalla del modo cargador. La pantalla muestra el progreso de la carga expresado en porcentaje.



NOTA:

La pantalla del modo cargador no permanece encendida. Si la batería está completamente vacía, se muestra el ícono de carga solo después de alrededor de 20 a 35 minutos. El indicador LED rojo funciona como el indicador principal durante el estado de carga lenta.

Para identificar el estado de la carga, compruebe el indicador LED de alimentación. Consulte [Indicaciones LED en la página 110](#).

Figura 11: Pantalla del modo cargador



Mesa 2: íconos de la batería

Capacidad de la batería						
0%-5%	5%-15%	15%-25%	25%-40%	40%-60%	60%-80%	80%-100%

Progreso de carga de la batería						
0%-5%	5%-15%	15%-25%	25%-40%	40%-60%	60%-80%	80%-100%

2.1.10

Indicador de nivel de batería baja


El radio indica el nivel de batería baja mediante la reproducción de una alerta audible cuando la carga de la batería desciende hasta un nivel preestablecido. La configuración predeterminada es 5 %. El proveedor de servicios también establece la frecuencia con que se repite la alerta.


2.2

Controles e indicadores de ST7000








Las especificaciones del radio ST7000 están disponibles en <https://www.motorolasolutions.com/st7000>.


Figura 12: Controles e indicadores de ST7000



Anotación	Descripción
1	Botón de encendido/suspensión/activación El botón de encendido/suspensión/activación se utiliza para: <ul style="list-style-type: none">• Encender o apagar la pantalla.• Encender o apagar el radio.• Bloquear o desbloquear el selector de grupo de conversación.¹
2	Indicador LED de alimentación Muestra el estado de la batería cuando el radio se está cargando.
3	Botón programable P1 Es compatible con la función del botón de un toque o la función Funcionamiento de emergencia. Las dos funciones de este botón son mutuamente excluyentes.
4	Botón Push-To-Talk (PTT) Se utiliza para iniciar una llamada simplex.  NOTA: Presionar PTT activa la luz de fondo durante tres segundos.
5	Botón de volumen Aumenta o disminuye el volumen presionando + o - .
6	Botón programable P2 Es compatible con la función de botón de un toque. Cambia los caracteres de entrada a letras minúsculas o mayúsculas, números o símbolos en el editor de mensajería.
7	Conector de audio El conector de audio de 3,5 mm admite auriculares de audio y micrófono, así como PTT en los accesorios de Motorola Solutions.

¹ Se puede configurar mediante el *Software de programación del cliente (CPS)*.

Anotación	Descripción
8	Conector USB El conector USB tipo C™ admite carga y programación.
9	Micrófono superior El micrófono superior se activa durante llamadas simplex de audio alto.  NOTA: Cuando conecta un dispositivo KVL activo al radio utilizando el conector USB, el radio extrae el consumo de corriente del dispositivo KVL y comienza a cargar.
10	Selector de grupo de conversación El selector de grupo de conversación tiene las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none"> • Enciende la pantalla cuando se activa una vez. Las siguientes activaciones le permiten desplazarse por los grupos de conversación de la carpeta seleccionada actualmente en la pantalla inactiva. • Permite desplazarse por el texto en los editores de marcado y mensajería.  NOTA: El Selector de grupos de conversación se desbloquea cuando la pantalla del radio está activa.
11	Antena híbrida
12	Indicador LED de cobertura Muestra el estado de la cobertura durante la transmisión y recepción del radio a través de la red.
13	Auricular El auricular está activo durante llamadas simplex o dúplex de audio bajo.
14	Sensor de proximidad Desactiva la visualización y la Interfaz de usuario táctil durante llamadas dúplex completas para evitar presionar de forma accidental los botones táctiles.
15	Pantalla PMOLED La pantalla de 1,54 pulgadas es monocromática y posee una resolución de 128 x 64 píxeles. La pantalla consta de un área de visualización de dos líneas: en la línea superior, se muestran los íconos del radio y en la línea inferior, texto.
16	Interfaz táctil de usuario Los cuatro íconos del menú sensible al tacto le permiten navegar por el menú. Ícono de menú Arriba  o Abajo  Se utiliza para navegar dentro de la jerarquía de menú o para modificar el texto alfanumérico en los editores de marcado y mensajería. Ícono de menú Atrás  El botón Atrás tiene las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none"> • Devuelve al menú anterior o elimina el último carácter ingresado en los editores de marcado y mensajería cuando se presiona una vez. • En los editores de marcado y mensajería, si mantiene presionado el botón, se borra toda el área de texto principal.  Ícono de menú Menú/Aceptar  El botón Menú/Aceptar se utiliza para lo siguiente:

Anotación	Descripción
	<ul style="list-style-type: none">• Selecciona menús sensibles al contexto o ingresa a estos.• Selecciona el carácter alfanumérico resaltado en los editores de marcado y mensajería.• Muestra el menú de marcado mientras está en el editor de marcado. <p> NOTA: Para activar la Interfaz de usuario táctil, presione el botón de encendido/suspensión/activación. Los íconos de navegación disponibles se iluminan dependiendo del contexto o menú que se muestra.</p>
17	Altavoz Proporciona audio alto de buena calidad durante llamadas simplex.
18	Micrófono inferior Se activa durante llamadas dúplex de audio bajo.

2.3

Encendido del radio

Procedimiento:

Mantenga presionado el botón de **encendido** hasta que el LED de estado parpadee.

Resultado:

El radio realiza una comprobación automática y una rutina de registro.
Después de un registro correcto, el radio se pone en funcionamiento.



NOTA:

El radio se enciende sin notificaciones visibles ni audibles si la solución del modo encubierto está activada.

2.4

Cómo escribir texto



En esta sección, se proporciona información acerca de cómo ingresar textos en el radio.

2.4.1

Íconos de ingreso de texto

En la pantalla de entrada de texto, los íconos le indican el método y el modo de entrada de texto que está utilizando. Un contador de caracteres que aparece en el ícono de entrada de texto indica la cantidad de caracteres que se pueden ingresar.

Mesa 3: íconos de la pantalla de ingreso de texto

Ícono	Descripción
	a - z: solo minúsculas
	Escribir en mayúscula solo la primera letra

Ícono	Descripción
	A - Z: todo en mayúsculas
	Números
	Puntuación y símbolos

2.4.2

Uso de teclas

Mesa 4: Uso de teclas

Clave	Descripción
Ícono de menú Arriba	Presione para desplazarse por las letras, los números o los símbolos.
Ícono de menú Abajo	Presione para desplazarse por las letras, los números o los símbolos.
Ícono de menú Atrás	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez para borrar el último carácter introducido. • Pulse y mantenga pulsado para borrar toda el área de texto principal.
Ícono de menú Menú/Aceptar	<ul style="list-style-type: none"> • Presione una vez para seleccionar el carácter alfanumérico destacado. • Mantenga presionado para mostrar el menú de marcado mientras está en el editor de marcado.
Selector de grupo de conversación	Alterne para desplazarse por el texto en el editor de marcado y mensajería.

2.5

Autenticación de código PIN

Si viene preconfigurado por el proveedor de servicios, el radio tiene una Autenticación de código PIN activa, lo que ayuda a aumentar la seguridad y proteger el radio contra uso no autorizado.

El código PIN de BSI se lee en la tarjeta SIM TETRA y no se puede cambiar ni desactivar. Sin embargo, el código PIN general que se lee desde la configuración del codeplug se puede cambiar y desactivar mediante el MMI o el codeplug del radio.







Se le pedirá que introduzca el código PIN cada vez que encienda el radio.



NOTA:

Si el radio utiliza autenticación de PIN BSI, se desactiva la autenticación de PIN general.

Mesa 5: Íconos de autenticación del código PIN

Ícono	Descripción
	El radio está bloqueado Indica que la autenticación del código PIN está activada.
	El radio está bloqueado Indica que el ingreso incorrecto del código PIN superó el máximo de intentos.
	Campo de entrada del código Ingrese el código PIN para acceder al radio o al código PUK a fin de desbloquear el radio.
	Ingrese el código antiguo Indica que se ingrese el código PIN antiguo cuando se selecciona el cambio del código PIN.
	Ingrese el código nuevo Indica que se ingrese el código PIN nuevo cuando se selecciona el cambio del código PIN.
	Vuelva a ingresar el código nuevo Indica que se vuelva a ingresar el código PIN nuevo cuando se selecciona el cambio del código PIN.

2.5.1

Desbloqueo del radio

Requisitos:

El radio muestra `Unit Locked Enter Code`.

Procedimiento:

Ingrese el código PIN cuando se le solicite hacerlo.



NOTA:

Para radios con autenticación de PIN general, la longitud de PIN es un código fijo de 4 dígitos. Para radios con autenticación de PIN BSI, la longitud de PIN es configurable por su proveedor de servicios hasta un máximo de código de 8 dígitos.

El radio ingresa en la pantalla de inicio predeterminada.

2.5.2

Desbloqueo del radio

Si ingresó el código PIN incorrecto más de tres veces (de forma predeterminada), utilice la clave de desbloqueo del PIN (PUK) para desbloquear el radio.

Requisitos:

El radio muestra `Unidad bloqueada Introduzca PUK`.

Procedimiento:

1. Ingrese el código PUK cuando se le solicite hacerlo.



NOTA:

El PUK es un código maestro que suministra el proveedor de servicios. Para radios con autenticación de PUK general, la longitud de PUK es un código fijo de 8 dígitos. Para radios con autenticación de PUK BSI, la longitud de PUK es configurable por su proveedor de servicios hasta un máximo de código de 8 dígitos.

Cuando se ingresa correctamente el código PUK, el radio muestra el mensaje del código PIN.

2. Ingrese el código PIN cuando se le solicite hacerlo.



NOTA:


Si la opción para cambiar el PIN está activada por el proveedor de servicios, puede cambiar el código PIN. Ingrese su nuevo código PIN dos veces para cambiar el código PIN.

2.6

Pantalla

Esta sección presenta los elementos de la pantalla de inicio predeterminada del radio.

Figura 13: Página de inicio predeterminada con íconos



Mesa 6: Pantalla

Anotación	Descripción
1	Área del ícono de estado
2	Área de la pantalla de texto

2.6.1

Pantalla de inactividad configurable

El proveedor de servicios puede configurar la información que se muestra en la pantalla inactiva debajo del área del ícono de estado. La información mostrada depende de la configuración del radio y los servicios compatibles.

- Alias de la lista de rastreo
- Alias del grupo de conversación



NOTA:

- Si se ha seleccionado el grupo de conversación favorito, un ícono que lo precede lo indica como TMO o DMO.
- Si el alias del grupo de conversación excede la pantalla, presione la tecla de navegación para leer el texto restante.

- Hora y fecha
- Dirección táctica operativa (OPTA)






El orden y la visibilidad de estos elementos también están sujetos a la configuración de la pantalla inactiva configurable.

2.7





Íconos de estado

Los íconos de estado aparecen cuando el radio está realizando determinadas actividades o se han activado ciertas funciones.

Mesa 7: Íconos de Funcionamiento en modo troncalizado (TMO)












Ícono	Descripción
	En servicio
	Sin servicio
	Intensidad de la señal Mientras más barras, más intensa es la señal.
	Migración El radio está registrado en una red exterior.
	Rastreo El escaneo del grupo de conversación está activado en el radio.















Mesa 8: Íconos de Operación en modo directo (DMO)






Ícono	Descripción
	Llamada de modo directo El radio está recibiendo una llamada en modo directo. Mientras más barras, más intensa es la señal.
	Modo directo El radio está en comunicación de radio a radio en modo directo.
	Modo de comunicación gateway en DMO Indica que el gateway está seleccionado. Este ícono tiene los siguientes estados: Fijo Cuando el radio está sincronizado con el gateway. Intermitente Cuando el radio no está sincronizado o durante una conexión. Sin ícono Durante una llamada de repetidor de radio a radio.
	Modo de comunicación repetidor en DMO Indica que está seleccionada la opción Repetidor o GW + Rep en modo DMO. Este ícono tiene los siguientes estados: Fijo Cuando el radio detecta el repetidor; por ejemplo, cuando el radio recibe una señal de presencia.

Ícono	Descripción
	Intermitente Cuando el radio no detectó el repetidor o durante una conexión.
	Sin ícono Durante una llamada de radio a radio y de gateway.

Mesa 9: Íconos generales

Ícono	Descripción
	Audio bajo El modo de audio ha cambiado a bajo.
	Audio alto El modo de audio ha cambiado a alto.
	Auricular conectado El auricular está conectado al radio.
	Estado de la batería Indica la carga de la batería.
	Batería cargando Indica que la batería se está cargando.
	Emergencia El radio está en Funcionamiento de emergencia.
	Hombre caído (alerta de caída) activa Indica que la función Hombre caído (en adelante conocida como alerta de caída) está activa.
	Alerta de Hombre caído (alerta de caída) Indica que la función Hombre caído (alerta de caída) está activa. Este ícono tiene los siguientes estados: Intermitente (estado previo a la alerta) Activado para informar y verificar su estado a fin de evitar un activador de Hombre caído (alerta de caída) falso. Para salir del estado de prealerta, cambie las condiciones o pulse el botón PTT . Fijo (estado de emergencia) El radio entra en modo de alerta una vez que se agota el tiempo de espera del estado previo a la alerta.
	Falla de Hombre caído (alerta de caída) Indica que el dispositivo de Hombre caído (alerta de caída) falló.
	Bluetooth conectado Bluetooth está activado y hay al menos un dispositivo conectado.
	Bluetooth desconectado Este ícono tiene los siguientes estados: Fijo Bluetooth está activado, pero no hay ningún dispositivo conectado. Intermitente Bluetooth está activado y el radio se encuentra en modo detectable, o se está estableciendo una conexión con un dispositivo remoto.

Ícono	Descripción
	Ubicación en áreas interiores activada Indica que la operación Ubicación en áreas interiores está activada.
	Ubicación en áreas interiores suspendida Indica que la operación Ubicación en áreas interiores está temporalmente suspendida.
	Ha recibido un nuevo mensaje Indica que ha llegado un nuevo mensaje.
	Alerta de llamada saliente normal Indica una alerta de llamada saliente normal.
	Alerta de llamada saliente normal aceptada Indica que se aceptó la alerta de llamada saliente normal.
	Alerta de llamada saliente normal en espera Indica que la llamada saliente normal está en modo de espera.
	Alerta de llamada saliente para plan de tormenta Indica una alerta de llamada saliente para plan de tormenta.
	Alerta de llamada saliente para plan de tormenta aceptada Indica que se aceptó la alerta de llamada saliente para plan de tormenta.
	Prueba de alerta de llamada saliente Indica una alerta de llamada saliente de prueba.
	Prueba de alerta de llamada saliente aceptada Indica que se aceptó la alerta de llamada saliente de prueba.
	Alerta de repliegue de llamada saliente Indica una alerta de repliegue de llamada saliente.
	Alerta de llamadas saliente recibida Indica la recepción de un nuevo mensaje de llamada saliente.
	Alerta de llamadas saliente no leída Indica una alerta no leída en la Caja CO .
	Encryption de extremo a extremo (E2EE) Fijo, cuando E2EE está activado: <ul style="list-style-type: none"> • Para el grupo de conversación seleccionado. • Para el número privado resaltado. • Para el número privado ingresado manualmente. • Cuando se transmite voz en llamadas de grupo. • Cuando se transmite voz en llamadas privadas simples. Intermitente: cuando E2EE está activado: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se recibe voz en llamadas de grupo. • Cuando se recibe voz en llamadas privadas simplex. • Durante llamadas privadas dúplex encriptadas.

Ícono	Descripción
	Encryption apagado Intermitente: indica que encryption de extremo a extremo de la tarjeta SIM está desactivado en los modos DMO y TMO.
	Encryption de extremo a extremo de SIM (E2EE) Fijo: indica que E2EE de la tarjeta SIM se activa en modo TMO.
	Encryption de extremo a extremo de SIM (E2EE) Fijo: indica que E2EE de la tarjeta SIM se activa en modo DMO. Los números 1 y 2 apuntan al tipo de claves de encryption de DMO que se ha seleccionado.
	Llamada no segura: encryption por aire no disponible Intermitente: indica que encryption por aire no está disponible cuando el radio: <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra en el modo de troncalización de sitio local. • Intenta conectarse a un gateway.
	Llamada no segura: encryption por aire no disponible Intermitente: indica que encryption por aire no está disponible en el modo DMO. El ícono aparece una vez que se pulsa el botón PTT .

2.8

Sujeción del radio

El radio tiene dos micrófonos: un micrófono superior, para llamadas privadas/de despachador simplex, y un micrófono inferior, para llamadas dúplex, similares a las llamadas telefónicas.

Cada radio también tiene un altavoz interno de audio alto (en la parte central de la unidad) y un auricular interno de audio bajo (en la parte superior de la unidad).



NOTA:

Para obtener el mejor rendimiento, hable directamente al micrófono.

Llamadas simplex

Cuando use el audio alto, sostenga el radio en posición vertical, con el micrófono a una distancia de entre 5 y 10 cm de la boca. Hable al micrófono superior. Escuche a través del altavoz interno. Mantenga la antena a una distancia de 2,5 cm (0,9 pulg.), como mínimo, de la cabeza y el cuerpo.



Llamadas dúplex

Cuando use el audio bajo, sostenga el radio como lo haría con un teléfono. Hable al micrófono inferior. Escuche por el auricular. Mantenga la antena a una distancia de 2,5 cm (0,9 pulg.), como mínimo, de la cabeza y el cuerpo.



Cuando el radio se cambie a audio alto durante el modo Llamadas privadas dúplex completo (FDPC) de emergencia, mantenga el radio en posición vertical con una distancia de entre 5 y 10 cm entre el micrófono superior y la boca. Hable al micrófono superior. Escuche a través del altavoz interno. Mantenga la antena a una distancia de 2,5 cm (0,9 pulg.), como mínimo, de la cabeza y el cuerpo.

Uso en la solapa/hombro

Para las llamadas privadas y de grupo, gire la cabeza hacia el hombro/solapa y hable directamente al micrófono superior. Escuche a través del altavoz interno.

2.9

Alternación de audio alto y bajo

El radio puede cambiar del auricular externo al altavoz principal mediante el botón instantáneo y no es necesario desconectar el auricular externo o PHF.

Los estados del audio enrutado son:

- **Altavoz ALTO:** indica que el audio se enruta al altavoz principal.
- **Altavoz BAJO:** indica que el audio se enruta al auricular o al auricular PHF y no al altavoz principal.

2.9.1

Uso de audio alto

Cuándo y dónde se utilizan:

Para realizar o recibir una llamada de teléfono, PABX o privada dúplex.

Procedimiento:

1. Sostenga el radio en posición vertical con el micrófono superior a una distancia de 5 a 10 cm de la boca.
2. Hable por el micrófono superior y escuche a través del altavoz interno.

Mantenga la antena a una distancia de 2,5 cm (0,9 pulg.), como mínimo, de la cabeza y el cuerpo.

2.9.2

Uso de audio bajo

Cuándo y dónde se utilizan:

Para realizar o recibir una llamada de teléfono, PABX o privada dúplex.



NOTA:

También se puede utilizar en modo de grupo cuando se requiere escuchar de forma discreta.

Procedimiento:

1. Sostenga el radio como lo haría con un teléfono.
2. Hable por el micrófono inferior y escuche a través del auricular.

Mantenga la antena a una distancia de 2,5 cm (0,9 pulg.), como mínimo, de la cabeza y el cuerpo.

2.10

Durante una llamada

Durante la llamada, si el audio se dirige a una configuración diferente, se mostrará lo siguiente:

Mesa 10: Durante la llamada

Configuración de audio	Notificación que se muestra
El audio va al altavoz principal	Altavoz ALTO
El audio va al auricular	Altavoz BAJO
El audio va al manos libres personal	Altavoz BAJO



NOTA:

Puede cambiar la configuración de audio de Alto a Bajo mediante el OTB. Consulte [Botones instantáneos en la página 41](#).

2.11

Seleccionar grupos de conversación

Siga estos pasos para seleccionar un grupo de conversación manualmente. Si el grupo de conversación seleccionado es uno de interfaz intersistemas (ISI), el radio puede migrar a otra red vinculada del grupo de conversación, lo que cambia el grupo de conversación automáticamente.

Requisitos:

Los grupos de conversación los configura previamente el proveedor de servicios.

Procedimiento:

En la pantalla de inicio, utilice uno de los siguientes métodos:

- Alterne el botón **Selector de grupo de conversación** hasta que aparezca el nombre del grupo de conversación necesario.



NOTA:

El **Selector de grupo de conversación** solo enumera los grupos de conversación de la carpeta actual. Para ver grupos de conversación de otras carpetas, consulte [Configuración de carpetas de grupos de conversación en la página 75](#) para cambiar las carpetas.

- Seleccione **Menú/Aceptar** → **Grupos de conversación favoritos** → **Seleccionar grupos de conversación**. Seleccione el grupo de conversación necesario y presione **Menú/Aceptar** para confirmar.

2.12

Ingreso a modo TMO o DMO

Requisitos:

El proveedor de servicios puede activar este modo.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Redes**.

3. Seleccione **Modo normal/Modo directo**.



NOTA:

Si se cambian grupos de conversación con el botón **Selector de grupo de conversación**, en consecuencia, también se cambia el modo de red para el grupo de conversación seleccionado cuando se encuentra en carpetas favoritas.

2.13

Solución de modo encubierto



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

La solución de modo encubierto le permite apagar completamente todas las alertas y notificaciones visibles y audibles, lo que hará que el radio sea imperceptible, incluso en un entorno silencioso y oscuro.

La solución de modo encubierto solo está disponible mediante el botón de un toque.

Todas las actividades de audio se eliminan del micrófono y altavoz incorporados, y el audio se enruta desde y hacia el accesorio solamente. Si no hay ningún accesorio conectado, el audio se enruta al auricular pequeño del radio.

Cuando se activa la solución de modo oculto:

- La pantalla se deshabilita.
- Todos los botones se deshabilitan, a excepción de los siguientes botones:
 - PTT
 - Emergencia
 - Botón de un toque de modo encubierto (para salir de este modo)
- El indicador LED se deshabilita.
- Cambie la carpeta y el grupo de conversación a través de MMI, método inalámbrico y RCU.

Cuando la solución de modo encubierto se desactiva, permanecen activados los siguientes ajustes:

- Volumen
- TXI
- Emergencia

Cuando se empareja con una unidad de control remoto (RCU), puede comunicarse mediante los tonos de comunicación de misión crítica. La RCU es un dispositivo de terceros que envía tonos en forma de pitido en una llamada grupal. Si presiona el botón de tonos en la RCU, se inicia la llamada grupal y con cada presión del botón se produce un pitido que pueden escuchar todos los receptores y el iniciador. Para transmitir una llamada de voz en el modo encubierto de la RCU, presione el botón **PTT** de la RCU. Si un accesorio de auricular no está conectado con el radio, la llamada de voz se enruta al altavoz de bajo volumen del radio.

2.14

Programación inalámbrica



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

La programación inalámbrica (OTAP) permite la reconfiguración remota del radio a través de una red TETRA.

Requisitos:

En la pantalla del radio se muestra un mensaje de **OTAP** con `Se requiere reiniciar`. El texto `¿Desea aceptar la nueva configuración?` para realizar una nueva actualización de configuración.

Procedimiento:

Seleccione **Sí** para aceptar o **No** para rechazar la nueva actualización de configuración.



NOTA:

Cuando se muestra el mensaje, el temporizador se configura. La solicitud se rechaza automáticamente si no existe respuesta del usuario al mensaje cuando se agota el temporizador.

Resultado:

Cuando se acepta el mensaje de instalación de OTAP, el radio se actualiza con la nueva configuración de acuerdo con cómo se recibe a través de OTAP. Durante la actualización, se proporciona una guía visible de indicaciones y el estado de actualización.

Cuando se rechaza el mensaje de instalación de OTAP, el radio vuelve al modo inactivo.


2.15

Botones instantáneos

La función Botón instantáneo (OTB) le permite activar una función mediante una presión prolongada del botón programable.

Mesa 11: Función de botón One-Touch

Función	Descripción
Activación de la solución de modo encubierto	Permite activar o desactivar la solución de modo encubierto.
Emparejamiento por proximidad Bluetooth Smart	Activa el rastreo para el emparejamiento por proximidad Bluetooth Smart.
Cambiar grupo de conversación	Cambia el grupo de conversación al programado por el proveedor de servicios.
Cambiar de grupo de conversación al grupo antes seleccionado	Cambia al grupo de conversación del radio al grupo de conversación previamente seleccionado (DMO o TMO).
Configuración predeterminada	Restablece el radio a su configuración predeterminada.
Marcación directa de número privado	Muestra el editor de marcado privado.
Desconectar todos los dispositivos Bluetooth conectados	Desconecta todos los dispositivos Bluetooth conectados al radio.
Mostrar frecuencia cardíaca	Muestra el valor de frecuencia cardíaca recibida desde el sensor de frecuencia cardíaca basado en GATT conectado.
Tiempo de pantalla	Muestra la hora universal en la pantalla de inicio.
Activar/desactivar supresión de acoplamiento	Activa o desactiva la supresión de acople.

Función	Descripción
Audio alto/bajo	Alterna el audio entre el auricular externo y el altavoz principal.
Iniciar repliegue de llamada saliente	Envía una alerta de repliegue de llamada saliente.
Plantilla predefinida	Acceso directo a plantillas predefinidas para mensajes.
Llamada privada	Inicia una llamada privada simplex o dúplex a una entrada predefinida en la lista de contactos o al último emisor de la llamada de grupo.
Enviar mensajes de estado	Envía un mensaje de estado dedicado a una dirección dedicada.
Envío de estado dirigido	Envía un mensaje de estado a una dirección específica.
Accesos directos	Activa el botón One-Touch para un acceso rápido a la pantalla del menú (por ejemplo, Predefinido).
Cambio de grupo de conversación cronometrado	<p>Hace que un grupo de conversación predefinido sea el grupo de conversación seleccionado durante un período de tiempo especificado. Mientras utiliza el grupo de conversación predefinido, la segunda presión del botón instantáneo provoca lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que el radio vuelva al grupo de conversación original. • Que el radio reinicie el temporizador antes de volver al grupo de conversación previamente seleccionado. • Que no haya ninguna acción en el radio, lo que depende de la configuración. <p>Una vez que el temporizador caduque, el radio regresa al grupo de conversación previamente seleccionado.</p>
Switch de TMO ↔ DMO	Alterna entre los modos TMO y DMO.
Rastreo de grupo de conversación TMO	Activa o desactiva la función e rastreo de grupo de conversación en modo TMO.
Alternar modo de detección de Bluetooth	Activa o desactiva el modo de detección.
Alternar audio alto o bajo	<p>Alterna el audio entre el auricular externo y el altavoz principal.</p> <p> NOTA: Esta función es compatible con el modo Llamadas privadas dúplex completo (FDPC) de emergencia. Presione el botón instantáneo para alternar el estado de audio alto o bajo durante la FDPC de emergencia entrante o saliente.</p>
Activar o desactivar la función persona caída (alerta de caída)	Activa o desactiva la función Persona caída (en adelante conocida como alerta de caída).
Cambiar de potencia de clase RF	Alterna la clase de potencia de RF entre Alta y Normal.
Alternar altavoz durante una llamada	Activa o desactiva el altavoz durante una llamada.
Activa/desactiva Bluetooth	Activa o desactiva Bluetooth.
Sin asignar	El radio muestra Botón sin asignar cuando no hay ninguna función asignada a este botón.

Capítulo 3

Modos

Este capítulo contiene información sobre los modos disponibles en los que puede funcionar el radio.


3.1

Funcionamiento en modo troncalizado

El funcionamiento en modo troncalizado (TMO) requiere la infraestructura de conmutación y administración.

TMO activa varios tipos de comunicación de voz y datos, como llamadas grupales. TMO también permite el acceso a funciones relacionadas con la infraestructura, como datos por paquetes.

Figura 14: Funcionamiento en modo troncalizado



3.1.1

Ingreso al modo TMO

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Redes**.
3. Seleccione **Modo troncalizado**.

3.1.2

Realización de llamadas de grupo en TMO

La llamada de grupo es recibida por todos los miembros del grupo seleccionado que tengan sus unidades encendidas y conectadas en la red.

Procedimiento:

1. Mantenga presionado el botón **PTT**.

2. Espere el *tono de permiso para hablar* (si está configurado) y hable en el micrófono. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

3.1.3

Recepción de llamadas de grupo en inactivo

Procedimiento:

1. El radio recibe una llamada de grupo.



NOTA:

La llamada de grupo entrante se indica mediante un tono de *recepción de llamada de grupo*.

2. Para responder, mantenga presionado el botón **PTT**.

3.1.4

Recepción de llamadas de grupo durante llamadas de grupo en curso

Mientras se encuentra en una llamada de grupo activa, el radio recibe una llamada de grupo con una prioridad más alta. El radio se ve forzado a finalizar la llamada de grupo actual y automáticamente se une a la entrante.

3.1.5

D-PTT de reemplazo de llamada grupal



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

El D-PTT de reemplazo de llamada de grupo permite a los funcionarios de nivel superior tomar el control y hablar en una llamada grupal en curso, mediante la realización de llamadas prioritarias de reemplazo.



NOTA:

El radio solo puede admitir una función de tono D-PTT o una función de D-PTT de reemplazo de llamada grupal a la vez.

Si presiona el botón PTT (Push-to-talk) dos veces, realiza una solicitud de reemplazo para interrumpir de manera temporal una llamada grupal en curso y obtener permiso para hablar.

Si se reemplaza la llamada grupal, y sigue presionando el botón **PTT**, el radio muestra la indicación **PTT denegado**.

Si el proveedor de servicios permite la notificación visual, el radio muestra el mensaje **PTT interrumpido** durante todo el reemplazo de la llamada de grupo, incluso si ya no está presionando el botón **PTT**.

Si el proveedor de servicios permite la notificación de audio, el radio reproducirá el Tono PTT denegado hasta que ya no esté presionando el botón **PTT**.

3.1.5.1

Reemplazo de llamadas grupales



NOTA:

El radio solo puede admitir una función de tono D-PTT o una función de D-PTT de reemplazo de llamada grupal a la vez.

Procedimiento:

1. El radio recibe una llamada de grupo.
2. Presione el botón PTT dos veces en el radio o en la unidad de control remoto (RCU).
Se activa el reemplazo de llamada.

3.1.6

Asignación de número de grupo dinámico (DGNA)

DGNA permite al operador de red administrar de forma dinámica grupos de conversación en la interfaz del radio por aire. Mediante DGNA, el operador de red puede:

- Agregar grupos de conversación.
- Unir o seleccionar grupos de conversación recientemente agregados.
- Eliminar grupos de conversación.
- Modificar los parámetros de los grupos de conversación existentes.

Todas las operaciones anteriores se realizan mediante la transmisión de datos al radio.

3.1.6.1

Recepción de DGNA

Cuando se recibe un mensaje DGNA, el radio reproduce un tono y muestra el mensaje `Lista de grupo de conversación actualizada`.

Cuando el proveedor de servicios elimina (anula la asignación) el grupo de conversación actualmente seleccionado, según la configuración, el radio puede realizar una de las siguientes acciones:

- Ingresar al estado "Ningún grupo": el radio no se conecta a ningún grupo de conversación automáticamente.
- Conectarse con el último grupo de conversación de TMO seleccionado. Si el último grupo de conversación TMO seleccionado no está disponible (fue eliminado), el radio ingresa al estado "Ningún grupo".
- Unirse a un grupo de conversación configurado de forma predeterminada por el proveedor de servicios. Si el grupo de conversación predeterminado no está disponible (fue eliminado), el radio ingresa al estado "Ningún grupo".

Cada vez que el grupo de conversación cambia, se muestra una correspondiente notificación en la pantalla.

Si se recibe un mensaje DGNA para eliminar todos los grupos, su radio muestra `Todos los grupos eliminados`.

3.1.6.2

Selección automática de grupo DGNA

Si la selección automática DGNA está configurada, siempre que el radio reciba una DGNA, cambia al grupo de conversación agregado.

3.1.6.3

Nueva selección automática de grupo DGNA

La nueva selección automática de DGNA permite que el radio vuelva al grupo de conversación seleccionado anteriormente. El operador de red asigna un grupo de conversación al radio a través de DGNA. Cuando se desasigna el grupo de conversación asignado, el radio vuelve automáticamente al grupo de conversación anterior.

3.1.7

Llamada de transmisión amplia

La llamada de grupo de difusión (también denominada Llamada amplia de sitio) es una llamada de grupo de alta prioridad desde el operador de consola (o despachador) a todos los usuarios ubicados en uno o varios sitios. Los radios se configuran para monitorear las llamadas de difusión, pero no puede responder. La llamada se puede recibir como una llamada de difusión normal o una llamada de difusión de emergencia. La llamada de difusión da prioridad a la llamada de grupo en curso que tenga la misma, o menor, prioridad de llamada.

En el modo TMO, la llamada de transmisión amplia se puede reenviar desde el gateway a un grupo de conversación abierto DMO o a un grupo de conversación DMO conectado, si está configurado.



NOTA:

El radio solo puede recibir llamadas de difusión.

3.2

Troncalización del sitio local:

Este modo también se denomina modo de repliegue, el cual permite que más de un radio del mismo sitio establezca comunicación cuando falle el vínculo entre el sitio y el controlador central de la red. El ingreso y la salida de la troncalización de sitio local (es decir, regresar a los servicios en todo el sistema) se realiza de forma automática. En este modo, algunos servicios no están disponibles.



NOTA:

El proveedor de servicios puede desactivar este modo.

3.2.1

Ingreso a la troncalización de sitio local

Cuando el radio recibe una indicación de troncalización de sitio local del sistema, se produce lo siguiente:

- El radio reproduce un tono de *ingreso a la troncalización del sitio local*.
- La pantalla muestra el mensaje `Servicio de área local`.



NOTA:

Solo se advierte en una pantalla en color.

- Todas las llamadas en curso se interrumpen apenas se ingresa al modo de troncalización de sitio local.

Si el proveedor de servicios lo configuró, se repite periódicamente este mensaje o esta alerta para recordarle que el radio sigue funcionando en el modo de troncalización de sitio local. Las siguientes funciones están disponibles:

- Registro
- Archivo adjunto
- Llamada grupal

- Funcionamiento de emergencia



NOTA:

El proveedor de servicios puede activar/desactivar todas las indicaciones visuales y de audio cuando se ingresa al modo de troncalización de sitio local.

3.2.2

Salida de la troncalización de sitio local

Cuando se restablece el enlace con el controlador de red central, el radio sale de la troncalización de sitio local, y se produce lo siguiente:

- El radio reproduce un tono de *salida de la troncalización de sitio local*.
- Todas las llamadas en curso durante la troncalización de sitio local se interrumpen.



NOTA:

El proveedor de servicios puede activar/desactivar todas las indicaciones visuales y de audio, cuando se sale de la troncalización de sitio local.

3.3

Funcionamiento en modo directo


El funcionamiento en modo directo (DMO) es un modo de funcionamiento simplex, donde los radios se comunican directamente sin necesidad de una red.



NOTA:

Para aquellos que utilizan el modo DMO, se recomienda aplicar SCK de DMO para la confidencialidad de los datos.

Figura 15: Funcionamiento en modo directo



3.3.1

Ingreso al modo DMO

Procedimiento:

En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**. Seleccione **Redes** → **Modo directo**.

3.3.2

Realización de llamadas de grupo en DMO

La llamada de grupo es recibida por todos los miembros del grupo seleccionado que tengan sus unidades encendidas y estén dentro del rango.

Procedimiento:

1. Mantenga presionado el botón **PTT**.
2. Espere el *tono de permiso para hablar* (si está configurado) y hable en el micrófono. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

3.3.3

Recepción de llamadas de grupo en inactivo

Procedimiento:

1. El radio recibe una llamada de grupo.



NOTA:

La llamada de grupo entrante se indica mediante un tono de *recepción de llamada de grupo*.

2. Para responder, mantenga presionado el botón **PTT**.

3.3.4

D-PTT de reemplazo de llamada grupal



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

El D-PTT de reemplazo de llamada de grupo permite a los funcionarios de nivel superior tomar el control y hablar en una llamada grupal en curso, mediante la realización de llamadas prioritarias de reemplazo.



NOTA:

El radio solo puede admitir una función de tono D-PTT o una función de D-PTT de reemplazo de llamada grupal a la vez.

Si presiona el botón PTT (Push-to-talk) dos veces, realiza una solicitud de reemplazo para interrumpir de manera temporal una llamada grupal en curso y obtener permiso para hablar.

Si se reemplaza la llamada grupal, y sigue presionando el botón **PTT**, el radio muestra la indicación **PTT denegado**.

Si el proveedor de servicios permite la notificación visual, el radio muestra el mensaje **PTT interrumpido** durante todo el reemplazo de la llamada de grupo, incluso si ya no está presionando el botón **PTT**.

Si el proveedor de servicios permite la notificación de audio, el radio reproducirá el Tono PTT denegado hasta que ya no esté presionando el botón **PTT**.

3.3.4.1

Reemplazo de llamadas grupales



NOTA:

El radio solo puede admitir una función de tono D-PTT o una función de D-PTT de reemplazo de llamada grupal a la vez.

Procedimiento:

1. El radio recibe una llamada de grupo.

2. Presione el botón PTT dos veces en el radio o en la unidad de control remoto (RCU).

Se activa el reemplazo de llamada.

3.3.5

Selección de las opciones de comunicaciones de DMO

Cuándo y dónde se utilizan:

Ayuda a comunicarse con otros usuarios de radio en el mismo grupo de conversación a través del gateway o repetidor.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Redes** → **Configuración de DMO**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **MS-MS**: el radio puede comunicarse solo con otros radios dentro de su rango.
 - **Gateway**: el radio utiliza un gateway para comunicarse con la infraestructura.
 - **Automático**: el radio utiliza el primer gateway disponible para ese grupo de conversación.
 - **Específico**: el radio utiliza solo el gateway con la dirección de gateway específica para ese grupo de conversación.
 - **Repetidor**: utiliza el primer repetidor disponible para ese grupo de conversación.
 - **GW + Rep**: utiliza el primer gateway o repetidor disponible para ese grupo de conversación.
 - **Automático**: utiliza el primer gateway disponible para ese grupo de conversación.
 - **Específico**: utiliza solo el gateway con la dirección de gateway específica para ese grupo de conversación.



NOTA:

Cuando el gateway y el repetidor no se pueden comunicar, a pesar de que haya un grupo de conversación configurado para usarlo, el radio intenta establecer la comunicación MS-MS directa.

El proveedor de servicios puede desactivar alguna de estas opciones, o todas.

Resultado:

Cuando el radio detecta el gateway o el repetidor adecuados, los íconos del gateway y del repetidor se estabilizan, respectivamente.

3.3.6

Llamada privada prioritaria DMO

El proveedor de servicios puede asignar una prioridad preventiva para las llamadas privadas DMO. Si este es el caso, las llamadas privadas DMO de este radio previenen cualquier llamada en curso (con la excepción de las llamadas de emergencia o las llamadas privadas con prioridad preventiva en curso) en el radio que recibe, que luego muestra *Llamada preventiva*.

3.3.7

Grupo de conversación para llamadas individuales

Grupo de conversación para llamadas individuales es un grupo de conversación que opera en una frecuencia independiente asignada solo para llamadas individuales (privadas). El uso de este grupo de conversación optimiza recursos de frecuencias y ayuda a que no se bloqueen otros grupos de conversación.

Los únicos tipos de llamadas compatibles son: llamadas privadas y llamadas de emergencia (tanto privadas como en grupo). Utilice este grupo de conversación cada vez que tenga que hacer una llamada privada.

Cuando selecciona un grupo de conversación para llamadas individuales, el radio no puede recibir o iniciar llamadas de grupo o transmisión con inferior a emergencia.

Cuando haya seleccionado un grupo de conversación para llamadas individuales y presione el botón **PTT** para iniciar una llamada grupal, el radio:


- Rechaza la llamada
- Reproduce un tono
- Muestra el mensaje `Solo llamadas individuales`

3.3.8

Comunicación a través de repetidores

Los radios que están fuera de alcance y no se pueden comunicar directamente entre sí en el funcionamiento en modo directo (DMO) pueden hacerlo a través del repetidor. El repetidor es un radio que repite toda la comunicación en un canal seleccionado y, por lo tanto, aumenta el rango de DMO de los radios.

Figura 16: Comunicación a través de repetidores



Cuando el radio detecta una señal potencial del repetidor o se conecta a un repetidor, reproduce un tono, muestra el mensaje `Repetidor disponible` y muestra un ícono adecuado. Cuando el radio pierde la conexión con el repetidor, se reproduce un tono, se muestra el mensaje `repetidor no disponible` y el ícono de repetidor parpadea.

Cuando el radio está en modo gateway, el radio cambia al modo gateway desde TMO si el radio entra en emergencia.


No se puede apagar el radio ni salir del modo gateway mientras el gateway esté reenviando una llamada de emergencia.

3.3.9

Comunicación a través de gateways

El gateway proporciona conectividad entre los radios que operan en funcionamiento en modo directo (DMO) y la red TETRA, por lo que los radios en DMO pueden comunicarse con los radios en funcionamiento en modo troncalizado (TMO).

Figura 17: Comunicación a través de gateways



Comportamiento del radio cuando el radio detecta una señal potencial del repetidor o se conecta a un gateway:

- El radio reproduce un tono.
- El radio muestra `Gateway disponible`.
- El radio muestra un ícono pertinente.

Comportamiento del radio cuando se pierde la conexión con el gateway:

- El radio reproduce un tono.
- El radio muestra `Gateway disponible`.
- El radio muestra un ícono pertinente.

Comportamiento del radio cuando la llamada grupal está en fila:

- El radio muestra `Espere`.

Comportamiento del radio al ingresar a la troncalización del sitio local:

- El radio reproduce un tono.
- El radio muestra `Servicio de área local`.

3.3.10

Sincronización del gateway y del repetidor

Para que se comunique mediante gateways o repetidores, es necesario sincronizar el radio con un gateway o un repetidor.

Un gateway o un repetidor envía señales de presencia a los radios. Si un radio recibe señales de presencia, permanece sincronizado con el gateway o el repetidor que envía las señales. Si un radio no recibe una señal de presencia no pierde de inmediato la sincronización. El radio espera otra presencia correcta durante el tiempo que defina el proveedor de servicios. Esta función garantiza que las comunicaciones no se corten debido a problemas de recepción temporales.

Si no hay disponible un gateway o un repetidor o el radio no está sincronizado con un gateway o un repetidor, dependiendo de la configuración del proveedor de servicios, se aplican las siguientes situaciones:

- El radio pasa a Operación en modo directo (DMO).

- Después de presionar el botón **PTT**, se muestra un aviso que advierte que se presiona por segunda vez se anula el modo de operación del gateway o el repetidor.
- No se permiten comunicaciones DMO directas.

En la segunda situación, aunque el radio recibe llamadas individuales y llamadas de grupo y puede responder a llamadas individuales, no es posible responder a llamadas de grupo.

3.4

Modo de inhibición del transmisor

El modo de inhibición del transmisor (TXI) es un modo en el que el radio no envía transmisiones de radio. Se debe activar este modo en áreas sensibles a la radiofrecuencia (RF), como hospitales o aviones, donde la seguridad se puede ver comprometida debido a la radiación de transmisiones.

Para activar, seleccione **Menú/Aceptar** → **Redes** → **Modo TXI** → **Activar**.

En este modo, el radio no transmite, bajo ninguna circunstancia, excepto en el caso de las llamadas de emergencia. Todas las funciones y claves que generan transmisión, por ejemplo, registrarse en la red, cambiar de grupo de conversación o carpeta, o presionar el botón **PTT**, se desactivan. Cualquier transmisión de prueba provoca que el radio muestre la notificación *No está permitido en modo TXI y que emita un tono*. El radio aún puede recibir llamadas de grupo.

Cuando ya no hay riesgo para la seguridad, por ejemplo, cuando sale del área sensible a RF, puede desactivar el modo TXI y el radio vuelve al funcionamiento estándar.

Puede desactivar el modo si selecciona **Menú/Ok** → **Redes** → **Modo TXI** → **Desactivar** o, de forma implícita, cuando inicia una llamada de emergencia.



NOTA:

Las transmisiones de RF desde el radio se evitan en las siguientes condiciones:

- Modo TXI activado.
- Batería retirada.
- El radio está apagado.

En la entrada o salida del modo TXI, cuando el radio está acampado en una celda, se envía un mensaje de estado de servicio de datos breves (SDS). Este mensaje SDS indica a SwMI que el radio está ingresando o saliendo del modo TXI.

Se realizan los procedimientos de movilidad que no requieren que el radio envíe una transmisión de subida, excepto por la nueva selección de celda.

En modo TXI, el radio se une a las llamadas de grupo de cualquier grupo que el radio esté monitoreando, pero la transmisión en esa llamada sigue estando prohibida.

Si inicia una llamada de emergencia, el radio sale inmediatamente del modo TXI e intenta iniciar la llamada de emergencia si el radio está en servicio.

Si se apaga en el modo de inhibición del transmisor, cuando se enciende, el radio pregunta si desea salir del modo de inhibición del transmisor. Si presiona el ícono táctil **Atrás**, el radio se apaga.

3.5

Funcionamiento de emergencia

Los funcionamientos de emergencia se utilizan en situaciones críticas.

Su proveedor de servicio puede configurar el botón programable P1 como botón de emergencia.

Si mantiene presionado el botón de **emergencia**, se activan uno o más servicios (según la configuración del proveedor de servicios):

Cuando se inician operaciones de emergencia, las llamadas de voz salientes se anulan o cancelan.

Durante operaciones de emergencia, el radio rechaza llamadas telefónicas, PABX y privadas, y no controla grupos de conversación en la lista de rastreo seleccionada.

Para salir de operaciones de emergencia, mantenga presionada la tecla **atrás**.

3.5.1

Alarma de emergencia

La alarma de emergencia es un mensaje de estado especial. El radio envía el mensaje en TMO o DMO.

El radio envía el mensaje cada vez que ingresa al modo de funcionamiento de emergencia. Se emite un tono audible cuando el mensaje se envía correctamente. Para reenviar el mensaje, presione el botón de **emergencia**.

La alarma de emergencia en el modo DMO se puede configurar para que se envíe en todos los modos DMO o cuando el radio se sincronice a través del gateway.



NOTA:

Durante la transmisión del micrófono activo, el radio no puede reenviar el mensaje.

3.5.2

Llamada del grupo de emergencia

La llamada de grupo de emergencia tiene la máxima prioridad de comunicación y se considera una llamada preventiva. La llamada de grupo de emergencia está disponible tanto en TMO como en DMO. Durante el funcionamiento de emergencia, inicie la llamada de grupo de emergencia al pulsar el botón **PTT**. El radio también es compatible con la operación de micrófono activo, que permite que la llamada de emergencia se realice sin tener que pulsar el botón **PTT**.

Cuando un radio recibe o genera una llamada de grupo con prioridad de emergencia, la pantalla muestra el ID del grupo de conversación y se muestra el ícono de emergencia. Se reproduce un tono de *alerta* especial.

Una llamada de grupo de emergencia se puede configurar como:

- Una llamada no táctica: iniciada en un grupo de conversación preprogramado por el proveedor de servicios. Cuando se encuentra en el modo de emergencia no táctica, no podrá cambiar de grupo de conversación.
- Una llamada táctica: iniciada en el grupo de conversación seleccionado en ese momento.

Presionar el botón programable **Emergencia** durante una llamada de transmisión de emergencia en curso no tiene efecto. No se ha iniciado ninguna llamada nueva y no se ha enviado ninguna alerta de emergencia.

Cuando la llamada de grupo de emergencia en la que participa termina, el radio puede comportarse de varias formas, en función de la configuración del proveedor de servicios:

- Si el usuario inició la llamada, el radio puede permanecer en el modo de emergencia o volver a TMO.
- Si el usuario no inició la llamada, el radio siempre vuelve a TMO.

3.5.2.1

Realización de llamadas de grupo de emergencia

Requisitos:

Asegúrese de que el radio se encuentra en el modo de emergencia.

Procedimiento:

1. Mantenga presionado el botón **PTT**.

2. Espere el tono de *permiso para* (si está configurado) y hable.
3. Suelte el botón **PTT** para escuchar.



NOTA:

Es posible cancelar la realización de una llamada de grupo de emergencia en TMO. Para hacerlo, presione la tecla **atrás**.

3.5.2.2

Recepción de llamadas de grupo de emergencia

El radio recibe una llamada de grupo de emergencia desde un determinado grupo previamente programado. Una llamada entrante se indica mediante los correspondientes tono e ícono de estado.

3.5.3

Emergencia de Non-Tactical

En una emergencia no táctica, el radio cambia a un grupo de conversación de emergencia designado cuando se inicia el funcionamiento de emergencia. Este grupo de conversación se utiliza durante toda la operación de emergencia. En este punto no se permite cambiar de grupo de conversación.

En el funcionamiento en modo troncalizado (TMO), el radio puede realizar llamadas grupales de emergencia no tácticas sin enviar archivos adjuntos. Si está configurado, el radio supone un adjunto implícito después de recibir una dirección provisional.

En el funcionamiento en modo directo (DMO), la emergencia no táctica se realiza en la misma frecuencia que el grupo de conversación seleccionado previamente. El proveedor de servicios puede designar cualquier dirección de identidad de suscriptor TETRA individual (ITSI) a fin de utilizarla para operaciones de emergencia. Esta ITSI puede ser una dirección de transmisión de grupo abierto.

Después de salir de la emergencia no táctica, el radio vuelve al grupo de conversación seleccionado previamente.

3.5.4

Llamadas individuales de emergencia (privadas o MSISDN)

Las llamadas individuales de emergencia son llamadas simplex o dúplex con prioridad de emergencia.

Cuando se presiona el botón **Emergencia**, el radio inicia una llamada individual a una dirección aprovisionada privada o perteneciente a la red digital móvil de servicios integrados (MSISDN).

Esta función también admite el método de marcado directo o por conexión en las llamadas simplex y dúplex. Para las llamadas individuales de emergencia de dúplex completo que se inicien dentro de una dirección MSISDN, el método de marcado predeterminado se configura en el modo de conexión. Este método de marcado predeterminado no se puede modificar.

Durante una llamada individual de emergencia, el radio rechaza todas las llamadas individuales entrantes sin prioridad de emergencia. Estas llamadas rechazadas se muestran como llamadas perdidas después de que terminan las llamadas individuales de emergencia.

Las llamadas privadas dúplex completo de emergencia (FDPC) son compatibles con el estado de audio alto o bajo. El estado de audio se puede configurar. Puede seleccionar el estado de audio durante la FDPC de emergencia entrante o saliente si alterna el audio a alto o bajo durante la FDPC de emergencia activa.

3.5.5

Estado SDS de emergencia

El radio envía un mensaje de estado de un valor programado previamente a la dirección de destino establecida por el proveedor de servicios. El estado SDS de emergencia está disponible solo en TMO. Si no hay estado confirmación o se recibe una confirmación negativa, el radio reintenta el envío del mensaje. El estado no se reenvía cuando la alarma de emergencia está configurada.

3.5.6

Micrófono activo de emergencia

El micrófono de emergencia permite hablar sin tener que presionar el botón **PTT** durante el funcionamiento de emergencia. La transmisión continúa durante un período de tiempo establecido. Si está configurado, presionar el botón **PTT** antes de que expire el período de micrófono activo ocasionará que el micrófono activo deje de funcionar. A continuación, se activa el funcionamiento normal de PTT en la llamada de grupo de emergencia en PTT retoma por la cual la transmisión se mantiene durante el tiempo en que el botón **PTT** está presionado.

Si se sigue presionando el botón **Emergencia** programado durante el funcionamiento de emergencia, se reinicia la transmisión del micrófono activo.

Si se otorga permiso para hablar a otro miembro del grupo, se muestra el tono de llamada de emergencia recibida. Si se configuró, el radio automáticamente intenta obtener permiso para hablar otra vez.

Si presiona el ícono táctil **Atrás**, se detiene el funcionamiento del micrófono activo.

3.5.7

Micrófono de emergencia alternativo

La alternación de micrófono activo es una mejora del micrófono activo. Tras la activación, el radio también entra en fases de transmisión (el micrófono está activo) y fases de recepción (si lo puede escuchar) durante un tiempo determinado de forma precisa por su proveedor de servicios.

Si esta función está habilitada, puede iniciar la alternación de micrófono activo presionando el botón **Emergencia**. Si desea omitir o finalizar antes la fase de transmisión, pulse la tecla **Atrás**.

La función alternación de micrófono activo se deshabilita cuando se cumple una de las siguientes condiciones:

- El radio sale del modo de emergencia.
- Finaliza el temporizador de alternación de micrófono activo.
- Se presiona el botón **PTT** (si está configurado).



NOTA:

Cuando el radio se sale del servicio, ingresa en la fase de recepción y la alternación de micrófono activo está en espera. Cuando el radio esté de nuevo en servicio, la transmisión del micrófono activo y la alternación de micrófono activo se reanudan.

Cuando se encuentre en el modo de emergencia, si pulsa el botón **Emergencia**, se reinicia la alternación de micrófono activo.

3.5.8

Emergencia invisible

El proveedor de servicios puede desactivar las indicaciones visuales y audibles en el radio durante el funcionamiento de emergencia. Esta función se denomina Emergencia invisible. Esta función proporciona

una capa adicional de protección cuando se utiliza el funcionamiento de emergencia en situaciones críticas. Las situaciones críticas pueden ser un ataque directo al usuario.

3.5.9

Modo de emergencia mediante marcación

Esta función le permite activar el modo de emergencia si marca un número predefinido. Se inician los mismos servicios de emergencia que aparecen cuando utiliza el botón de **emergencia**. El radio puede almacenar hasta ocho números de emergencia.



NOTA:

Si el modo de emergencia se activa tras marcar un número de emergencia, puede presionar la tecla **Atrás** para salir del modo de emergencia.

3.5.10

Destino de emergencia en troncalización de sitio local



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

Esta función permite que el radio envíe solicitudes de emergencia a un destino diferente. Esta transmisión se produce mientras se encuentra en el modo de troncalización de sitio local.

Los siguientes son los servicios de emergencia compatibles:

- Alarma de emergencia
- Llamada de emergencia
- Estado del servicio de datos cortos de emergencia (SDS)
- Informes del protocolo de información de ubicación

3.5.11

Salida del funcionamiento de emergencia

Requisitos:

Asegúrese de que el radio esté en el funcionamiento de emergencia.

Procedimiento:

Presione la tecla **Atrás**.

Resultado:

El radio sale del funcionamiento de emergencia.

Capítulo 4

Menú principal

Este capítulo contiene información sobre los elementos en el menú principal.



IMPORTANTE:

Asegúrese de que la configuración de menú esté activada en el CPS para permitir que la configuración del menú sea visible en el MMI del radio.

4.1

Desplazamiento por el menú

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Desplácese hasta el elemento deseado mediante las teclas de navegación. Presione **Menú/Aceptar** para seleccionar.

Si el elemento del menú contiene otra serie de elementos del menú, repita [paso 2](#). Use la tecla **atrás** para volver al menú anterior.












4.2

Íconos de menú

Los íconos siguientes facilitan la identificación de los elementos del menú a primera vista.

Mesa 12: íconos de menú

Ícono de menú	Descripción
	Elementos del menú principal/menú contextual Se asigna a Menú cuando los elementos del menú principal o el menú sensible al contexto están activos.
	Marcador Le permite marcar un número para iniciar una llamada privada, telefónica o por central telefónica automática privada (PABX). El ícono predeterminado que aparece es el ícono de llamada privada. Este ícono cambia cuando cambia el tipo de llamada.
	Mensajes Enviar mensajes de estado. Enviar mensajes de texto (texto libre o según plantillas definidas por el usuario o predefinidas). Mensajes recibidos en la bandeja de entrada .
	Grupo de conversación Ver y seleccionar los grupos de conversación preestablecidos.
	Grupo de conversación favorito Ver y seleccionar los grupos de conversación favoritos preestablecidos.

ícono de menú	Descripción
	Contactos Busque entradas en la lista de contactos.
	Contactos favoritos Busque las entradas favoritas preestablecidas en la lista de contactos.
	Bluetooth Le permite administrar la configuración de Bluetooth.
	Dispositivos Bluetooth Le permite administrar los dispositivos Bluetooth.
	Rastreo Le permite activar/desactivar el rastreo y ver la lista de rastreo.
	Persona caída (en adelante conocido como alerta de caída) Le permite activar la función Persona caída (alerta de caída).
	Menú de encryption Le permite ajustar el encryption BSI y la configuración OPTA.
	Seguridad Le permite encender/apagar y verificar las funciones de seguridad, y cambiar las contraseñas.
	Configuración Le permite personalizar el radio.
	Redes Le permite seleccionar una red.
	Ubicación Le permite activar o desactivar GNSS.

4.3

Marcador

Este elemento de menú le permite marcar un número para iniciar una llamada privada, telefónica o por central telefónica automática privada (PABX). También puede ingresar al editor de marcado presionando un botón instantáneo preconfigurado.

Consulte [Controles e indicadores de ST7000 en la página 27](#) para ver las funciones de las teclas para marcar un número.

De manera similar a los íconos utilizados en [Contactos en la página 72](#), los íconos Privada, Telefónica o PABX indican el tipo seleccionado de llamada.

Si mantiene presionada la tecla **Menú/Aceptar** en el editor de marcado, aparece el menú de marcado. Según el modo de funcionamiento y el tipo de llamada, están disponibles las siguientes opciones en el menú de marcado:

- **Llamar:** inicia una llamada dúplex en el funcionamiento en modo troncalizado (TMO).
- **E2E:** si está activado, este campo le permite activar o desactivar la encryption.
- **Método de conexión:** si está activado, este campo le permite seleccionar el tipo de llamada y el método de conexión que desee para una llamada privada.

4.3.1

Realización de llamadas privadas

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Marcador** e ingrese un número.
3. Si **Privada** no es el primer tipo de llamada que se presenta, presione el botón programable **P2** varias veces para seleccionarlo.
4. Según el modo, realice una de las siguientes acciones:

Opción	Acciones
Si realiza llamadas simplex en TMO o DMO,	<ol style="list-style-type: none"> a. Presione el botón PTT. b. Espere el tono de permiso para hablar antes de comenzar a hablar.
Si realiza llamadas dúplex en TMO,	<ol style="list-style-type: none"> a. Mantenga presionada la tecla Menú/Aceptar. b. Seleccione Llamar. Escuchará un tono de timbre hasta que el destinatario de la llamada conteste.

5. Para responder la llamada, presione la tecla **Atrás**.

4.3.2

Realización de llamadas telefónicas o PABX

Requisitos:

Esta función solo está disponible durante el funcionamiento en modo troncalizado (TMO).

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Marcador** e ingrese un número.
3. Si **Teléfono** o **PABX** no son el primer tipo de llamada que se presenta, presione el botón programable **P2** varias veces para seleccionarlos.
4. Según el modo, realice una de las siguientes acciones:

Opción	Acciones
Si realiza una llamada simplex MSISDN,	<ol style="list-style-type: none"> a. Presione el botón PTT. b. Espere el tono de permiso para hablar antes de comenzar a hablar.
Si realiza una llamada PABX o PSTN,	<ol style="list-style-type: none"> a. Mantenga presionada la tecla Menú/Aceptar. b. Seleccione Llamar. Escuchará un tono de timbre hasta que el destinatario de la llamada conteste.

5. Para responder la llamada, presione la tecla **Atrás**.

4.4

Mensajes

La función Mensajes le permite enviar y recibir mensajes de texto. Un mensaje puede contener hasta 1000 caracteres, según la configuración del proveedor de servicios.

Si se presiona el botón **PTT** cuando un mensaje está resaltado, se puede generar una de las siguientes acciones, según la configuración del proveedor de servicios:

- El radio ignora la solicitud del botón **PTT**.
- El radio inicia una llamada privada con el emisor del mensaje.
- El radio inicia una llamada de grupo en un grupo de conversación actualmente seleccionado.

4.4.1

Mensaje nuevo

Este elemento de menú le permite crear un nuevo mensaje.


Consulte [Cómo escribir texto en la página 30](#) para ver cuál es el método de entrada de texto en su radio.

4.4.1.1

Enviar mensajes a un número privado o de teléfono

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.
3. Ingrese el mensaje.
4. Mantenga presionada la tecla **Menú/Aceptar** y seleccione **Enviar**.
5. Seleccione **Enviar a número privado** o **Enviar a teléfono**.
6. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Acciones
Si aparece el número del destinatario,	mantenga presionado el botón Menú/Aceptar .
Si no aparece el número del destinatario,	<p>realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mantenga presionado el botón Menú/Aceptar.b. Seleccione un contacto en la lista de contactos.  NOTA: El radio muestra el número del contacto.c. mantenga presionado el botón Menú/Aceptar.

4.4.1.2

Envío de mensajes a grupos

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.
3. Ingrese el mensaje.
4. Mantenga presionada la tecla **Menú/Aceptar**.
5. Seleccione **Enviar** → **Enviar a grupo**.
6. Seleccione un grupo al cual desea enviar el mensaje.

4.4.1.3


Envío de mensajes de Guardar y reenviar

Requisitos:

Asegúrese de que el proveedor de servicios activa la función Guardar y reenviar.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.
3. Ingrese el mensaje.
4. mantenga presionado el botón **Menú/Aceptar**.
5. Seleccione **Configuración del mensaje** y elija una de las siguientes opciones.
 - **Usuario en línea**
 - **Usuario conectado/sin conexión**
6. Seleccione **Envi**.
7. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Enviar a número privado**
 - **Enviar a teléfono**
8. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Acciones
Si aparece el número del destinatario,	mantenga presionado el botón Menú/Aceptar .
Si no aparece el número del destinatario,	<p>realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mantenga presionado el botón Menú/Aceptar. b. Seleccione un contacto en la lista de contactos. <p> NOTA: El radio muestra el número del contacto.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. mantenga presionado el botón Menú/Aceptar.

4.4.1.4

Informe de entrega

Puede configurar el radio para solicitar una confirmación (informe de entrega) después de enviar un mensaje a un destinatario individual. Puede definir el tipo de informe de entrega que solicita el radio, o bien activar/desactivar esta función.

Si el radio recibe el informe de entrega poco después de enviar el mensaje, el radio muestra los siguientes resultados:

- Muestra una de las siguientes notificaciones:

Mesa 13: Descripción de la notificación de informe de entrega

Notificación	Descripción
Mensaje enviado	No se solicitó un informe de entrega y se recibió un mensaje de Almacenar y reenviar en el servidor de almacenamiento y reenvío.
Mensaje entregado	Se solicitó un informe de entrega y el destinatario recibe el mensaje.
Lectura del mensaje	Se solicitó el informe de entrega Consumido y el destinatario abre el mensaje.
Falló el mensaje	Se solicitó el Informe de entrega y el destinatario no recibe el mensaje dentro del tiempo estipulado.

- Guarda el informe de entrega y una copia del mensaje en la **bandeja de salida**.

Si el radio recibe el informe de entrega después de un período más largo, el radio guarda el informe de entrega y una copia del mensaje en la **bandeja de salida**.

Si el radio recibe el informe de entrega después de un período más largo y su proveedor de servicio configura la funcionalidad de las notificaciones del informe de entrega, el radio muestra los siguientes resultados:

- Guarda el informe de entrega y una copia del mensaje en la **bandeja de salida**.
- Guarda temporalmente el mensaje de informe de entrega en la **bandeja de entrada**. La notificación desaparece después de que se lee.
- Muestra el ícono Mensaje nuevo.
- Muestra la pantalla de notificación Nuevo estado de entrega (si es posible).

4.4.1.4.1

Visualización de informes de entrega

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Bandeja de entrada**.
3. Seleccione el mensaje que desee y presione el botón **Aceptar**.
4. Seleccione **Estado de entrega**.

4.4.1.4.2

Configuración de informes de entrega

Requisitos:

Asegúrese de que su proveedor de servicios active la configuración del informe de entrega.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.
3. Ingrese el mensaje.
4. Mantenga presionado el botón **Menú/Aceptar** y seleccione **Informe de entrega**.
5. De acuerdo con la opción de informe que desea utilizar, seleccione una de las siguientes opciones:









Opción	Descripción
Ninguno	No se necesitan informes de entrega.
Recibido	Se necesitan informes de entrega cuando el destinatario recibe los mensajes.
Consumido	Se necesitan informes de entrega cuando el destinatario lee los mensajes.
Ambos	Se necesitan informes de entrega cuando el destinatario recibe y lee los mensajes.

4.4.2

Bandeja de entrada

La carpeta Bandeja de entrada contiene hasta 100 mensajes entrantes nuevos o antiguos, según la extensión de los mensajes. El submenú **Mensajes** indica la cantidad de mensajes. Por ejemplo, si la indicación dice 2 / 4, significa que hay dos mensajes no leídos y cuatro mensajes leídos en la bandeja de entrada.

Mesa 14: íconos de la bandeja de entrada

Ícono	Descripción
	(Nuevo) mensaje no leído
	(Antiguo) mensaje leído
	Mensaje protegido no leído (nuevo)
	Mensaje protegido leído (antiguo)
	Mensajes encriptado no leído (nuevo)
	Mensaje encriptado leído (antiguo)
	Mensajes encriptado y protegido no leído (nuevo)
	Mensajes encriptado y protegido leído (antiguo)

4.4.2.1

Recepción de mensajes nuevos

Cuando recibe un nuevo mensaje, el radio muestra el ícono Nuevo mensaje. Puede ver el mensaje nuevo en la carpeta Bandeja de entrada.

4.4.2.2

Abrir la bandeja de entrada

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Bandeja de entrada**.

El radio muestra el estado de la bandeja de entrada durante unos segundos (si lo hubiera):


- No hay mensajes nuevos ni antiguos
- Buzón lleno



4.4.2.3

Uso de submenús en la bandeja de entrada y salida

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Bandeja de entrada** o **Bandeja de salida**.
3. Destaque el mensaje que desee y presione el botón **Menú/Aceptar**.
4. Utilice los submenús para las siguientes opciones:

Opción	Acciones
Eliminación de mensajes	<ol style="list-style-type: none">a. Seleccione Eliminar.b. Para confirmar, seleccione Sí.
Eliminación de todos los mensajes de la bandeja de entrada o bandeja de salida	<ol style="list-style-type: none">a. Seleccione Eliminar todo.b. Para confirmar, seleccione Sí.
Invocación de la pantalla de edición con el mensaje original como texto predeterminado y el autor del mensaje como destinatario	<ol style="list-style-type: none">a. Seleccione Responder y edite el texto.b. Para enviar, mantenga presionado el botón Menú/Aceptar y, luego, seleccione Enviar. <p> NOTA: Esta opción solo se aplica a la bandeja de entrada.</p>
Invocación de la pantalla de edición con el texto ingresado anteriormente, al mismo destinatario	<ol style="list-style-type: none">a. Seleccione Volver a enviar y edite el texto.b. Para enviar, mantenga presionado el botón Menú/Aceptar y, luego, seleccione Enviar.

Opción	Acciones
Invocación de la pantalla de edición con un mensaje anterior y envío a un destinatario distinto	<p>a. Seleccione Reenviar y edite el texto.</p> <p>b. Para enviar, mantenga presionado el botón Menú/Aceptar y, luego, seleccione Enviar.</p>
Mostrar la fecha y hora del mensaje cuando este tiene uno de los siguientes estados: <ul style="list-style-type: none"> • Enviado • Enviado • Lectura • Caducado y sin entregar • Caducado y no leído • Falla debido a un error desconocido 	<p>Seleccione Estado de entrega.</p> <p> NOTA: Esta opción solo se aplica a la bandeja de salida.</p>
Evitar la eliminación y sobrescritura del mensaje	Seleccione Proteger .
Eliminación de la protección del mensaje	<p>Seleccione Desproteger.</p> <p> NOTA: La protección de mensajes está activada en la bandeja de entrada. Solo puede eliminar los mensajes desprotegidos.</p>
Mostrar el estado de la función Almacenamiento y reenvío	Seleccione Mensaje. Detalles .

4.4.2.4

Número incorporado

La función Número incorporado le permite llamar a un número integrado en un mensaje de la carpeta Bandeja de entrada o Bandeja de salida. También puede iniciar una llamada de grupo con el emisor del mensaje en un grupo de conversación.

4.4.2.5

Llamar a números desde mensajes

Su proveedor de servicios habilita la función Número incorporado. Puede devolver una llamada de voz al emisor de un mensaje o a cualquier número que esté incorporado en el texto del mensaje.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Bandeja de entrada**.
3. Seleccione el mensaje necesario.
4. Presione el botón **PTT**.

El radio muestra una lista de números, incluido el número del emisor.

5. Vaya al número que desea y presione el botón **PTT**.
6. Presione el botón **programable P2** para seleccionar uno de los siguientes tipos de llamadas:

- **Privado**
- **Phone**
- **PABX**

7. Oprima el botón **PTT** para iniciar la llamada.

4.4.2.6

Realización de llamadas de grupo en el grupo de conversación del emisor del mensaje

Su proveedor de servicios habilita la función Número incorporado.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Bandeja de entrada**.
3. Seleccione el mensaje que desee y presione el botón **PTT**.

4.4.3

Bandeja de salida

La bandeja de salida almacena hasta 100 mensajes enviados que se organizan de forma cronológica.

Mesa 15: íconos de la bandeja de salida

Ícono	Descripción
	Entrega en curso
	Entrega realizada
	No se pudo realizar la entrega
	Entrega de mensaje protegido en curso
	Entrega de mensaje protegido realizada
	Error en la entrega de mensaje protegido
	Entrega de mensaje encriptado en curso
	Entrega de mensaje encriptado realizada
	Error en la entrega de mensaje encriptado
	Entrega de mensaje protegido y encriptado en curso
	Entrega de mensaje protegido y encriptado realizada
	Error en la entrega de mensaje protegido y encriptado

4.4.3.1

Abrir la bandeja de salida

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla de **menú**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Bandeja de salida**.

El radio muestra el estado de la bandeja de salida durante unos segundos (si lo hubiera):

- No hay mensajes
- Bandeja de salida llena: este estado aparece si está activado por su proveedor de servicio.

4.4.4

Casilla de llamadas

La **casilla de llamadas** contiene mensajes de llamadas entrantes y salientes.







Cuando se hace clic en **Menú/Aceptar** en el título de un mensaje de llamada saliente, se muestra información más detallada acerca del elemento.

Cuando el radio está en modo normal, es posible examinar todos los mensajes de la **casilla de llamadas**. Sin embargo, si el radio está en el modo de llamada, solo puede examinar la información relativa al mensaje de llamada actualmente en curso.

4.4.4.1

Íconos de llamada

Mesa 16: Íconos de llamada

Ícono	Descripción
	Mensaje de llamada leído (antiguo) en la bandeja de entrada
	Mensajes de llamada no leído (nuevo) en la bandeja de entrada
	Mensaje de llamada protegido leído (antiguo) en la bandeja de entrada
	Mensaje de llamada protegido no leído (nuevo) en la bandeja de entrada
	Mensaje de llamada leído (antiguo) en la bandeja de salida
	Mensaje de llamada protegido leído (antiguo) en la bandeja de salida

4.4.4.2

Respuesta a mensajes de llamada saliente

Cuando se recibe un mensaje de llamada saliente y se requiere confirmación, puede responder al mensaje.

Requisitos:

Aparece una indicación de **llamada saliente** con la recepción del usuario en la pantalla del radio.

Procedimiento:

1. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Aceptar**
- **En espera**
- **Rechazado**
- **Mensajes**
- **Salir**



NOTA:

La opción **Salir** solo estará disponible después de que responda a la indicación con **Aceptar** o **En espera**.

Si selecciona **Aceptar**, **En espera** o **Rechazar**, envía la confirmación del usuario al iniciador.

2. Para responder a la llamada saliente con un mensaje predefinido, seleccione **Mensajes** → **Enviar mensaje** → **Plantillas de CO**.



NOTA:

De acuerdo con la configuración establecida por su proveedor de servicios, puede responder al mensaje de llamada saliente con texto libre si selecciona **Mensajes** → **Enviar mensaje** → **Editor**.

3. Seleccione la plantilla necesaria.
4. Presione la tecla **Menú/Aceptar** y seleccione **Enviar**.

4.4.5

Plantillas

Una casilla de plantillas almacena plantillas de mensaje definidas por el usuario.

4.4.5.1

Envío de plantillas definidas por el usuario

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Plantillas**.
3. Seleccione la plantilla necesaria.
4. Presione la tecla **Menú/Aceptar** y seleccione **Enviar**.
5. Mantenga presionada la tecla **Menú/Aceptar** y seleccione un contacto.
6. Envíe el mensaje presionando la tecla **Menú/Aceptar**.

4.4.5.2

Administración de plantillas definidas por el usuario

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Plantillas**.
3. Seleccione la plantilla necesaria.

4. Presione el botón **Menú/Aceptar** y seleccione **Editar**.

4.4.6

Plantillas predefinidas

Las plantillas de mensajes predefinidas están programadas en el radio.

Puede realizar operaciones de edición limitadas de la plantilla predefinida. Puede enviarla, pero no puede almacenar la plantilla modificada ni borrarla de la lista de plantillas predefinidas.

4.4.6.1

Visualización de plantillas predefinidas

Procedimiento:


1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Predefinido**.
3. Seleccione la plantilla necesaria.

4.4.6.2

Envío de plantillas predefinidas

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Predefinido**.
3. Seleccione la plantilla necesaria.
4. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Acciones
Si desea enviar la plantilla predefinida,	presione la tecla Menú/Aceptar y seleccione Enviar .
Si desea editar y enviar la plantilla predefinida,	<p>realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. presione la tecla Menú/Aceptar y seleccione Editar. <p> NOTA: Se abre la pantalla de edición con la plantilla de texto. Solo se permite reemplazar el texto existente.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Mantenga presionada la tecla Menú/Aceptar para enviar el mensaje.

4.4.7

Mensajes de estado

El radio le permite enviar dos tipos de mensajes de estado: estados y estados dirigidos. El proveedor de servicios determina qué tipo se activa en el radio.

Los estados pueden enviarse a un grupo de conversación seleccionado o a un número privado programado por el proveedor de servicios. Los estados dirigidos pueden enviarse a cualquier grupo de conversación definido por el radio o a cualquier número privado obtenido de la lista de contactos o ingresado de forma manual.

4.4.7.1

Visualización del número de un mensaje de estado

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Enviar estado**.
3. Seleccione el mensaje de estado que desee para ver el número.

4.4.7.2

Envío de mensajes de estado

Puede enviar mensajes de estado a un grupo de conversación seleccionado o a un número privado programado. Solo se puede activar una opción a la vez.

Requisitos:

- Si está activado el envío de estados a grupos de conversación: cambie al grupo de conversación al que desea enviar un mensaje de estado.
- Si está activado el envío de estados a números privados, no es necesario realizar ninguna acción. El número privado está configurado por el proveedor de servicios.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Enviar estado**.
3. Seleccione el mensaje de estado que desea.
4. Presione la tecla **Menú/Aceptar** y seleccione **Enviar**.

4.4.7.3

Mensajes de estado dirigido

La función Mensajes de estado dirigidos permite enviar mensajes de estado a direcciones que el usuario puede seleccionar.

De forma predeterminada, los mensajes de estado dirigido se pueden enviar a direcciones privadas o de grupo de conversación.

El proveedor de servicios puede restringir las direcciones válidas a los números almacenados en **Contactos**.



NOTA:

Esta función no se admite en las redes Dimetra.

4.4.7.3.1

Envío de mensaje de estado dirigido

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Enviar estado**.
3. Resalte la mensaje de estado requerido y presione la tecla **Menú/Aceptar**.
4. Realice uno de los siguientes pasos:
 - Ingrese el número y mantenga presionada la tecla **Menú/Aceptar**. Seleccione **Envi**.
 - Seleccione el grupo de conversación que desee de la **lista de grupo de conversación**.

Resultado:

La pantalla muestra uno de los siguientes informes de entrega:

- Estado enviado
- Error en estado

4.4.8

Dirección adicional

La función Dirección adicional permite que el radio envíe mensajes del sistema de mensajería del radio (RMS) e informes del protocolo de información local (LIP) a destinatarios definidos adicionalmente.

Las direcciones predeterminadas para los mensajes RMS y los informes LIP las define el proveedor de servicios. Los mensajes RMS y los informes LIP también se envían a una dirección adicional seleccionada y habilitada.

4.4.8.1

Activación o desactivación de dirección adicional

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Agregar. Dirección** → **Habilitar**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Para activar la función, seleccione **Activar**.
 - Para desactivar la función, seleccione **Desactivar**.

4.4.8.2

Selección de dirección adicional

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Agregar. Dirección** → **Seleccionar dirección**.
El radio muestra una lista de alias.
3. Vaya hasta el alias que desee y presione la tecla **Menú/Aceptar**.

4.4.9

Disponibilidad de llamada saliente



NOTA:

Esta función solo está disponible cuando la activa el proveedor de servicios.

Este elemento de menú activa o desactiva la disponibilidad de llamada.

4.4.9.1

Configuración de la disponibilidad de las llamadas

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Disponibilidad de llamadas salientes**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Disponible**
 - **No disponible**

4.5

Contactos favoritos

Este menú almacena los contactos favoritos del menú Contactos. Un contacto que tiene varios números aparece en la lista como varias entradas en el menú Mis contactos. Cada entrada se diferencia por los íconos de tipo de contacto (consulte [Mesa 17: Tipos de contacto en la página 73](#) para conocer los tipos de íconos).

4.5.1

Marcado mediante la lista de contactos favoritos

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mis contactos**.
3. Para resaltar el contacto deseado, utilice las teclas de navegación **arriba** y **abajo**.



NOTA:

El ícono de tipo en frente del contacto indica el tipo de número de contacto.

4. Para iniciar una llamada simplex, presione el botón **PTT**. De lo contrario, utilice la tecla **Menú/Aceptar** para iniciar una llamada dúplex.

4.6

Contactos

Esta función solo está disponible cuando la activa el proveedor de servicios. Este menú almacena todos los números de contacto preestablecidos por su proveedor de servicios.

Cada contacto requiere la siguiente información:







Nombre

Muestra el nombre de un contacto preestablecido por el proveedor de servicio.

Tipo

Cada contacto está asignado a uno de los siguientes tipos:

Mesa 17: Tipos de contacto

Ícono de contacto	Descripción
	Privado
	Móvil
	Casa
	Trabajo
	PABX
	Otro

(número)

Número para el contacto preestablecido por el proveedor de servicio.

Nº rápido

Simplex (solo privado)

Muestra el método de conexión para llamadas simplex.

Dúplex (solo privado)

Muestra el método de conexión para llamadas dúplex.

4.6.1

Marcación a través de la lista de contactos

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Para resaltar el contacto deseado, utilice las teclas de navegación **arriba** y **abajo**.
4. Si el contacto tiene más de un número, utilice las teclas de navegación **arriba** y **abajo** para seleccionar el número deseada.
5. Para iniciar una llamada simplex, presione el botón **PTT**. De lo contrario, utilice la tecla **Menú/Aceptar** para iniciar una llamada dúplex.

4.7

Grupo de conversación

Este menú permite ver y seleccionar un grupo de conversación activo.

4.7.1

Selección de un grupo de conversación favorito

El Grupo de conversación favorito consta de grupos de conversación DMO/TMO que haya configurado previamente el proveedor de servicios.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Grupos de conversación favoritos** → **Seleccionar grupos de conversación**.
Aparece una lista de todos los grupos de conversación.
3. Seleccione el grupo de conversación necesario y presione **Menú/Aceptar**.

Resultado:

En el radio, se muestra una notificación del grupo de conversación seleccionado.

4.7.2

Edición de grupos de conversación en la carpeta de favoritos

Este menú le permite agregar o eliminar los grupos de conversación preestablecidos en la carpeta de favoritos.

Requisitos:

Asegúrese de que el proveedor de servicios active la opción de edición de carpetas.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Grupos de conversación favoritos** → **Editar grupos de conversación**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:

Opción	Acciones
Para agregar un grupo de conversación	<ol style="list-style-type: none">a. Seleccione Agregar elemento.b. Busque el grupo de conversación requerido. Use Menú/Aceptar para confirmar la selección.
Para eliminar un grupo de conversación	<ol style="list-style-type: none">a. Navegue hasta el grupo de conversación requerido. Presione Menú/Aceptar.b. Seleccione Eliminar.c. Presione Menú/Aceptar en la notificación de confirmación para confirmar la eliminación.

Opción	Acciones
Para eliminar todos los grupos de conversación	<p>a. Seleccione cualquier grupo de conversación. Presione Menú/Aceptar.</p> <p>b. Seleccione Eliminar TODO.</p> <p>c. Presione Menú/Aceptar en la notificación de confirmación para confirmar la eliminación de todos los grupos de conversación.</p>

Resultado:

En el radio, se muestra una notificación del grupo de conversación agregado o eliminado.

4.7.3

Configuración de carpetas de grupos de conversación

Este menú consta de carpetas de grupos de conversación que configuró previamente el proveedor de servicios.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Carpetas de TG**.
3. Seleccione la carpeta requerida y presione la tecla **Menú/aceptar**.



NOTA:

Puede utilizar el botón **Selector de grupo de conversación** para desplazarse por los grupos de conversación de la carpeta seleccionada.

4. Para cambiar a otra carpeta, presione el botón de la RCU. Seleccione la carpeta requerida y presione el botón de la RCU.

4.7.4

Cambio de las carpetas de grupo de conversación mediante RCU

Procedimiento:

1. Presione el botón PTT de la RCU.
2. Seleccione la carpeta requerida y presione el botón de la RCU.

4.7.5

Selección de un grupo de conversación de carpetas extendidas

Este menú consta de carpetas extendidas de grupo de conversación preestablecidas por el proveedor de servicios.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Carpetas extendidas** → **Seleccionar grupos de conversación**.
3. Seleccione la carpeta correspondiente.

4. Seleccione la lista de grupo de conversación requerida y presione la tecla **Menú/aceptar**.



NOTA:

El radio puede acceder hasta cuatro niveles de la estructura de carpeta extendida. Puede utilizar el botón **Selector de grupo de conversación** para desplazarse por los grupos de conversación de la carpeta seleccionada.

Resultado:

En el radio, se muestra una notificación del grupo de conversación seleccionado.

4.7.6

Edición de un grupo de conversación de carpetas extendidas


Este menú le permite agregar o eliminar los grupos de conversación preestablecidos en Carpetas extendidas.

Requisitos:

Asegúrese de que el proveedor de servicios active la opción de edición de carpetas.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Carpetas extendidas** → **Editar grupos de conversación**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:

Opción	Acciones
Para agregar un grupo de conversación	<ol style="list-style-type: none">a. Navegue hasta la carpeta extendida requerida.b. Seleccione una ranura de grupo de conversación y presione Menú/Aceptar.c. Seleccione Establecer grupos de conversación.d. Busque el grupo de conversación requerido. Use Menú/Aceptar para confirmar la selección. <p> NOTA: El grupo de conversación seleccionado se agregará a una ranura vacía. Si la ranura seleccionada tiene un grupo de conversación existente, el grupo de conversación recién seleccionado sobrescribirá el grupo de conversación anterior.</p>
Para eliminar un grupo de conversación	<ol style="list-style-type: none">a. Navegue hasta la carpeta extendida requerida.b. Busque el grupo de conversación requerido. Presione Menú/Aceptar.c. Seleccione Eliminar.d. Presione Menú/Aceptar en la notificación de confirmación para confirmar la eliminación.

Opción	Acciones
Para eliminar todos los grupos de conversación	<p>a. Navegue hasta la carpeta extendida requerida.</p> <p>b. Seleccione cualquier grupo de conversación. Presione Menú/Aceptar.</p> <p>c. Seleccione Eliminar TODO.</p> <p>d. Presione Menú/Aceptar en la notificación de confirmación para confirmar la eliminación de todos los grupos de conversación.</p>

Resultado:

En el radio, se muestra una notificación del grupo de conversación agregado o eliminado.

4.8

Bluetooth

Este menú activa la función Bluetooth. Consulte [Bluetooth en la página 98](#) para obtener más detalles.

4.8.1


Configuración de Bluetooth

La configuración de Bluetooth le permite configurar ajustes de radio relacionados con actividad de Bluetooth.

4.8.1.1

Ajuste de la configuración de Bluetooth

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
 2. Seleccione **Configuración de BT**.
 3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Bluetooth:** activa/desactiva Bluetooth.
 - **Detectable:** activa/desactiva la detección del radio.
 - **Agregar dispositivo:** busca dispositivos detectables para realizar la vinculación.
 - **Desconectar todos:** desconecte todos los dispositivos remotos conectados.
 - **Audio:** determina el modo de conexión de audio para auriculares. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Optimización de alimentación:** el enlace de audio Bluetooth se libera cuando no hay ninguna llamada activa. Esta opción aumenta el tiempo de duración de la batería, pero provoca un retraso en el tiempo de establecimiento de llamadas de grupo. Este retraso puede provocar pérdida de audio en algunos auriculares.
 - **GC optimizado:** el enlace de audio Bluetooth se mantiene abierto todo el tiempo. Esta opción garantiza que el audio se escuche sin retraso durante las llamadas de grupo y que el enlace de audio nunca se pierda, pero reduce la duración de la batería.
-  **NOTA:** Esta configuración no afecta a los auriculares Motorola Solutions con PTT (NNTN8143_ o NNTN8191_), ya que siempre están en modo **GC optimizado**.
- **Ubicación interior** activa/desactiva el modo de ubicación Bluetooth.

- **Armas de fuego:** se conecta a un dispositivo establecido previamente.
- **Alerta de sensor:** activa/desactiva la alerta de sensor.

4.8.2

Activación y desactivación de Bluetooth

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración de BT** → **Bluetooth**
3. Seleccione **Encendido** para activar o **Apagado** para desactivar Bluetooth.



NOTA:

Bluetooth se activa automáticamente cuando acceda al submenú **Agregar el dispositivo** (consulte [Agregar dispositivos Bluetooth en la página 99](#)). También puede activar Bluetooth mediante el botón One-Touch.

Cuando se activa Bluetooth, aparece el ícono de Bluetooth en el área del ícono de estado de la pantalla. Sin embargo, es posible que el ícono de Bluetooth no sea visible a veces debido a la presencia de otros íconos con mayor prioridad en la misma ranura de ícono.



NOTA:

El proveedor de servicios puede configurar el radio para que desactive automáticamente Bluetooth después de ingresar al modo principal. El modo principal es un estado en el que se cumplen todas estas condiciones: el radio no está en el modo de detección activa, todos los dispositivos remotos están desconectados (incluida la transferencia de archivos) y no se realiza el rastreo de dispositivos remotos.

4.8.3

Vinculación de dispositivos Bluetooth con el radio

La vinculación es un proceso que crea un enlace entre dos dispositivos con Bluetooth habilitado. Una vez vinculados, los dispositivos se recuerdan entre sí y todas las conexiones subsecuentes entre ellos se autoriza automáticamente.

Cuándo y dónde se utilizan:

Para rastrear los dispositivos con Bluetooth activado que estén disponibles y conectarse con ellos.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración de BT** → **Agregar dispositivo**. Asegúrese de que el dispositivo al que desea conectarse esté en el modo de vinculación.

El radio enumera los dispositivos disponibles que se pueden vincular con el radio.

3. Resalte el dispositivo que desee y presione **Menú/Aceptar**.



NOTA:

Presione el botón **PTT** del accesorio para mejorar la conexión entre el accesorio y el radio.

4.8.4

Dispositivos

Este elemento del menú muestra una lista de todos los dispositivos emparejados con el radio y le permite realizar las siguientes operaciones:

- Conectar un dispositivo
- Ver y cambiar los detalles del dispositivo.
- Desconectar un dispositivo
- Eliminar un dispositivo.

4.8.4.1

Conexión/desconexión de dispositivos

Requisitos:

Solo se pueden usar dispositivos de sensor aprobados previamente. El proveedor de servicios es responsable de configurar el radio para que funcione con determinados dispositivos. Consulte [Agregar dispositivos Bluetooth en la página 99](#).

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Dispositivos BT**
3. Resalte el dispositivo que desee y presione **Menú/Aceptar**. Seleccione **Conectar/desconectar**.



NOTA:

Según los idiomas instalados en el radio, es posible que algunos caracteres en el nombre de los dispositivos no se muestren correctamente.

No se puede garantizar que la reconexión automática, iniciada por el radio, con varios dispositivos Bluetooth remotos a la vez, sea correcta en un 100 %, debido a la naturaleza básica de Bluetooth. En caso de que la reconexión falle después de encender y apagar el radio, vuelva a conectar el dispositivo de forma manual.

4.8.4.2

Administración de dispositivos

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Dispositivos BT**.
3. Resalte el dispositivo que desee y presione la tecla **Menú/Aceptar**.
 - **Conectar/desconectar**: conecta o desconecta el dispositivo.
 - **Acceso**: define el comportamiento del radio durante un intento de reconexión después de perder la conexión con este dispositivo:
 - **Automático**: el radio se conecta con el dispositivo de forma automática.
 - **Preguntar**: el radio pide la confirmación antes de conectarse con el dispositivo.
 - **Manual**: el radio se conecta con el dispositivo de forma manual.
 - **Nunca**: el radio nunca se conecta con el dispositivo.
 - **Nivel de batería**: muestra el nivel de batería recibido del dispositivo.



NOTA:

Solo se aplica a dispositivos de baja de energía que sea compatible con el servicio de batería.

- **Eliminar**: elimina el dispositivo de la lista de dispositivos vinculados.

4.8.5

Desconexión de todos los dispositivos

Cuándo y dónde se utilizan:

Permite desconectar todos los dispositivos remotos conectados al radio.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración de BT** → **Desconectar todo**.

Resultado:

Se desconectan todos los dispositivos.



NOTA:

Para desconectar solo un dispositivo, en la pantalla de inicio, seleccione **Menú/Aceptar** → **Dispositivos Bluetooth**, destaque el dispositivo requerido y presione **Menú/Aceptar**. Seleccione **Desconectar**.

4.8.6

Configuración de la ubicación en áreas interiores



NOTA:

El proveedor de servicios puede activar esta función.

La ubicación en áreas interiores se utiliza para hacer un seguimiento de la ubicación del radio cuando este está en áreas interiores. Cuando se activa Ubicación en áreas interiores, el radio recibe información de señal periódica desde varias señales periódicas dedicadas dentro del rango del radio. Luego, el radio envía la información dentro de un mensaje de Protocolo de información de ubicación a la infraestructura de conmutación y administración, y una aplicación de mapping decodifica la información para calcular la ubicación del radio.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración de BT** → **Ubicación en áreas interiores**.
3. Seleccione **Encendido** o **Apagado** para activar o desactivar la ubicación en áreas interiores.

Resultado:

Ahora el radio puede detectar las señales periódicas de ubicación Bluetooth cuando Ubicación en áreas interiores está activado.



NOTA:

Es posible que el uso de la función Ubicación en áreas interiores tenga un efecto mínimo sobre otras funciones de Bluetooth en el radio.

4.8.6.1

Visualizar señales periódicas detectadas

Requisitos:

Active la ubicación en áreas interiores. Si la ubicación en áreas interiores está desactivada, la pantalla muestra `Servicio restringido`.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración de BT** → **Ubicación en áreas interiores**.

3. Seleccione **Balizas encont.**
4. Seleccione la señal periódica que prefiera.
La pantalla muestra los detalles de la baliza.

4.8.7

Conexión de dispositivos de armas de fuego

Requisitos:

Solo se pueden utilizar dispositivos de armas de fuego aprobados previamente. El proveedor de servicios es responsable de configurar el radio para que funcione con determinados dispositivos. Consulte [Agregar dispositivos Bluetooth en la página 99](#).

Cuándo y dónde se utilizan:

Para seleccionar que un dispositivo de sensor de arma de fuego se conecte con Bluetooth.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración de BT → Armas de fuego**.
3. Resalte el dispositivo de sensor de arma de fuego que desee y presione **Menú/Aceptar**.



NOTA:

El código de activación debe ser enviado al dispositivo por una aplicación de terceros.

No se puede garantizar que la reconexión automática, iniciada por el radio, con varios dispositivos Bluetooth remotos a la vez, sea correcta en un 100 %, debido a la naturaleza básica de Bluetooth. En caso de que la reconexión falle después de encender y apagar el radio, vuelva a conectar el dispositivo de forma manual.

El radio ahora pueden notificar al despachador cuando cambie el estado del dispositivo de arma de fuego. Si está configurado, la ubicación (mediante GNSS) del radio también se notifica. Una vez que se conecta un dispositivo de sensor de arma de fuego, se lo puede administrar desde el menú Dispositivos.

4. Para desconectar un dispositivo de sensor de arma de fuego, vaya al menú Dispositivos y siga el procedimiento normal de administración de dispositivos.

4.9

Hombre caído (alerta de caída)



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

La función de hombre caído (en adelante, conocida como alerta de caída) alerta cuando no se detecta movimiento durante un intervalo de tiempo predefinido.

Si se cumple esta condición, el radio emite una alerta previa de hombre caído (alerta de caída). Si no desactiva la condición de alerta previa mediante un movimiento del radio, este cambia a la operación de emergencia.



IMPORTANTE:

Si recibe una llamada mientras la condición de alerta previa está activa, salga de la llamada y vaya a la pantalla principal antes de desactivar la condición de alerta previa de hombre caído (alerta de caída).

Para una localización más fácil del radio, las indicaciones visuales y audibles se inician hasta que se desactivan.

Para salir de la función de hombre caído (alerta de caída), salga del modo de emergencia manteniendo presionada la tecla programable **Salir**.



PRECAUCIÓN:

Utilice solo los tonos predefinidos de Motorola Solutions cuando la función de hombre caído (alerta de caída) esté activada.

4.9.1

Configuración de Hombre caído (alerta de caída)

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Hombre caído** (en adelante conocida como alerta de caída).
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Encendido:** activa la función.
 - **Apagado:** desactiva la función.

4.10

Rastreo

Este elemento de menú permite activar/desactivar el escaneo y ver la lista de rastreo activa. Esta función solo está disponible para el modo TMO. El radio se une a cualquier llamada de grupo, siempre que este grupo esté definido en la lista de rastreo y el rastreo esté activado.

4.10.1

Activación de rastreo del grupo de conversación

Cuándo y dónde se utilizan:

Si desea monitorear cualquier llamada de grupo de TMO en la lista de grupo de conversación definida.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Rastreo**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Activado:** para activar el rastreo.
 - **Desactivado:** para desactivar el rastreo.

4.10.2

Activación de rastreo de grupo de conversación

Requisitos:

El rastreo de grupo de conversación debe estar activado.

Cuándo y dónde se utilizan:

Si desea monitorear cualquier llamada de grupo de TMO en la lista de grupo de conversación definida.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.

2. Seleccione **Rastreo** → **Seleccionar lista**.
3. Seleccione la lista de rastreo necesaria y presione **Menú/Aceptar**.
4. Seleccione **Seleccionar** y presione **Menú/Aceptar**.

Resultado:

El radio está escaneando la lista de rastreo predefinida.

4.10.3

Visualización de lista de rastreo

Cuándo y dónde se utilizan:

Visualización de información en un grupo de conversación seleccionado en la lista de rastreo seleccionada.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Rastreo** → **Seleccionar lista** → *<Scan List>*.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ver** → *<Talkgroup>*: se muestra información sobre el grupo de conversación seleccionado en la lista de rastreo seleccionada.
 - **Capacidad**: se muestra la cantidad de grupos de conversación en la lista de rastreo seleccionada.

4.10.4

Renombre de lista de rastreo

Cuándo y dónde se utilizan:

Ingreso de un nuevo nombre para la lista de rastreo seleccionada.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Rastreo** → **Seleccionar lista** → *<Scan List>* → **Renombrar**.
3. Edite el nombre de la lista de rastreo seleccionada y mantenga presionado **Menú/Aceptar** para confirmar.

Resultado:

Se renombra la lista de rastreo seleccionada según corresponda.

4.10.5

Eliminación de lista de rastreo

Cuándo y dónde se utilizan:

Eliminación de todos los grupos de conversación asignados a la lista de rastreo seleccionada.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Rastreo** → **Seleccionar lista** → *<Scan List>* → **Borrar**.
3. Presione **Menú/Aceptar** para confirmar.

Resultado:

En el radio, se muestra una confirmación de la lista de rastreo eliminada.

4.10.6

Adición de un grupo a la lista de rastreo

Cuándo y dónde se utilizan:

Adición de un grupo de conversación a la lista de rastreo.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Rastreo** → **Seleccionar lista** → *<Scan List>* → **Agregar grupo**.
En el radio, se muestran las carpetas de los grupos de conversación.
3. Seleccione la carpeta requerida y presione **Menú/Aceptar** para ver los grupos de conversación disponibles.
4. Seleccione el grupo de conversación necesario y presione **Menú/Aceptar** para seleccionar la prioridad de rastreo.
5. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Bajo**
 - **Mediano (M)**
 - **Alto**
6. Presione **Menú/Aceptar**.

Resultado:

El grupo de conversación seleccionado con la prioridad de rastreo seleccionada se agrega a la lista de rastreo.

4.10.7

Edición de grupo de conversación

Cuándo y dónde se utilizan:

Cambio de la prioridad del grupo de conversación necesario o la eliminación de este.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Rastreo** → **Seleccionar lista** → *<Scan List>* → **Editar**.
3. Seleccione el grupo de conversación necesario y presione **Menú/Aceptar**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para eliminar el grupo de conversación de la lista de rastreo, seleccione **Eliminar** y presione **Menú/Aceptar**. Presione **Menú/Aceptar** para confirmar la eliminación.
 - Para cambiar la prioridad de rastreo, seleccione **Prioridad** y presione **Menú/Aceptar**. Seleccione una de las siguientes opciones y presione **Menú/Aceptar** para cambiar la prioridad:
 - **Bajo**
 - **Mediano (M)**
 - **Alto**

Resultado:

En el radio, se muestra la confirmación de la acción que seleccionó.

4.11

Seguridad

En el menú de seguridad, se almacenan todos los ajustes de seguridad.

4.11.1

PIN Protect

Esta función le permite activar o desactivar la autenticación del código PIN la próxima vez que se encienda. Este código protege el radio del uso no autorizado.



NOTA:

Se recomienda encarecidamente a los clientes cambiar el código PIN predeterminado a fin de proteger los dispositivos contra accesos no autorizados.



NOTA:

Si el radio utiliza un código PIN BSI y no puede desbloquear el radio, no podrá realizar ninguna acción.

4.11.1.1

Protección del radio con un código PIN

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Seguridad** → **Protección de PIN**.
3. Seleccione **Encendido**.
4. Ingrese el código PIN.



NOTA:

Para aumentar la seguridad, establezca su propio código PIN. De forma predeterminada, el código PIN consta solo de ceros (según la longitud del código PIN). Para radios con autenticación de PIN general, la longitud de PIN es un código fijo de 4 dígitos. Para radios con autenticación de PIN BSI, la longitud de PIN es configurable por su proveedor de servicios hasta un máximo de código de 8 dígitos.

Requisitos posteriores:

Cada vez que encienda el terminal, se necesita un código PIN.

4.11.1.2

Cambio de códigos PIN



NOTA:

Esta función solo está disponible cuando la activa el proveedor de servicios.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Seguridad** → **Cambiar código**.

3. El radio solicita el código antiguo.



NOTA:

Para aumentar la seguridad, establezca su propio código PIN. De forma predeterminada, el código PIN consta solo de ceros (según la longitud del código PIN). Para radios con autenticación de PIN general, la longitud de PIN es un código fijo de 4 dígitos. Para radios con autenticación de PIN BSI, la longitud de PIN es configurable por su proveedor de servicios hasta un máximo de código de 8 dígitos.

4. Si el código introducido coincide con el código antiguo, el radio solicita el nuevo código dos veces.

Resultado:

El radio muestra Código aceptado.

4.11.2

Encryption por aire



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

Este elemento de menú le permite ver solamente el estado de encryption por aire.

Encryption por aire es una función que permite encryption de toda la comunicación entre el radio y la infraestructura, lo que se traduce en una mayor seguridad de las llamadas, los mensajes y los datos.

Si el proveedor de servicios lo ha configurado, el radio reproduce un sonido y muestra Llamada y datos no encriptados cuando encryption está activado y recibe una llamada no encriptada. Esta función proporciona confidencialidad del servicio entre el usuario y el sistema.

4.11.2.1

Visualización del estado Encryption por aire

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Seguridad** → **AirEncrypt**.

El radio muestra:

- La encryption por aire está apagada: la encryption por aire no está activada.
- La encryption por aire está encendida: la encryption por aire está activada.

4.11.2.2

Eliminación de claves de usuario



IMPORTANTE:

La eliminación de claves tarda hasta 30 segundos.

Requisitos:

Asegúrese de que la eliminación de claves de usuario esté activada en el codeplug.

Procedimiento:

Presione **Aceptar** → **Encendido** → **Encendido** → **Abajo** → **Abajo** → **Encendido** → **Encendido**
→ **Arriba** → **Arriba**.

Resultado:

La claves de encryption o de autenticación se eliminan. El radio ingresa al estado de desactivación temporal, y el proveedor de servicios deben restaurarlo manualmente.

4.11.3

K Validity

La clave (K) es una clave secreta que la infraestructura utiliza para autenticar el radio en el sistema. Es parte de la autenticación que proporciona confidencialidad del servicio entre el radio y el sistema.

4.11.3.1

Verificación de K Validity

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Seguridad** → **Validez de K**.

El radio muestra:

- **K es válida:** la infraestructura puede autenticar el radio.
- **K no es válida:** la infraestructura no puede autenticar el radio. Llame a su proveedor de servicios para restaurar la clave en el radio.

4.11.4

SCK (Encryption de interfaz por aire Clase 2)

La clave de encryption estática (SCK) es una clave secreta que se utiliza para encryption de interfaz por aire clase 2. Puede utilizarse para encriptar llamadas y datos en TMO y DMO.

Encryption de interfaz por aire SCK proporciona confidencialidad de servicio entre los radios y la infraestructura cuando se encuentra en TMO, y entre los radios cuando se encuentra en DMO. Un radio se puede cargar con hasta 32 SCK. Se utilizan claves específicas para encriptar la interfaz por aire.

Cualquier discrepancia entre los radios o la infraestructura impacta en la comunicación: solo aquellos que utilizan la misma clave que la parte que transmite pueden decodificar y escuchar la comunicación.

4.11.4.1

SCK en TMO

El proveedor de servicios puede activar SCK en TMO. Las SCK utilizadas en TMO se denominan TMSCK.

4.11.4.1.1

Verificación de TMSCK Validity

Cuándo y dónde se utilizan:

Para garantizar que los TMSCK en el radio sean válidos y se puedan utilizar para el encryption de la interfaz por aire.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Seguridad** → **Validez de TMSCK**.

El radio muestra:

- **TMSCK es válido:** el radio puede funcionar encriptado en TMO.
- **TMSCK no es válido:** el radio no puede funcionar encriptado en TMO. Comuníquese con el proveedor de servicios para restaurar las SCK al radio.

4.11.4.2

SCK DMO

El proveedor de servicios puede activar SCK en DMO. Las SCK utilizadas en DMO se denominan DMSCK.

4.11.4.2.1

Verificación de DMSCK Validity

Cuándo y dónde se utilizan:

Permite garantizar que las DMSCK en el radio sean válidas y se puedan utilizar para encryption de interfaz por aire.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Seguridad** → **Validez de DMSCK**.

El radio muestra:

- **DMSCK es válido:** el radio puede funcionar encriptado en DMO.
- **DMSCK no es válido:** el radio no puede funcionar encriptado en DMO. Comuníquese con el proveedor de servicios para restaurar las SCK al radio.

4.11.4.3

Visualización del estado de SCK DMO

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla de **menú**.
2. Seleccione **Seguridad** → **SCK de DMO**.

Resultado:

La pantalla muestra el estado de la clave de cifrado estática de DMO.

4.12

Configuración

El menú de configuración le permite cambiar la configuración general del radio.

4.12.1

Vibrar

Este submenú le permite determinar si el radio vibra, emite un timbre, o bien, vibra y, a continuación, emite un timbre cuando se recibe una llamada telefónica.



NOTA:

La vibración cuando se pulsa la interfaz de usuario táctil capacitiva, conocida como respuesta táctil, está activada de manera predeterminada y no se controla con este menú.

4.12.1.1

Configuración de vibración predeterminada

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configurar** → **Vibrar**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Vibrar/timbrar**
 - **Solo vibrar**
 - **Solo timbre**

4.12.2

Ubicación



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

Este submenú le permite activar el GNSS.

Consulte [Servicio de ubicación GNSS en la página 104](#).

4.12.2.1

Activación o desactivación de la ubicación

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración** → **Ubicación**.
3. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

4.12.3

Idioma

Este submenú le permite cambiar el idioma del radio.

4.12.3.1

Configuración de idioma

Requisitos:

La lista de idiomas disponibles la establece el proveedor de servicios.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración** → **Idioma**.
3. Seleccione el idioma deseado.

4.12.4

Tonos

Este campo permite activar o desactivar los tonos establecidos.



NOTA:

El radio tiene dos paquetes de tonos: Tonos clásicos (predeterminado) y tonos nuevos. El proveedor de servicios decide qué paquete tonos se activa.

4.12.4.1

Todos los tonos

Puede activar/desactivar todos los tonos.

4.12.4.1.1

Configuración de Todos los tonos

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración** → **Todos los tonos**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Activado:** activa todos los tonos.
 - **Desactivado:** desactiva todos los tonos.

4.12.4.2

Tonos de D-PTT

Este elemento de menú contiene la configuración para la función PTT doble.

La función PTT doble le permite enviar un patrón de tono (simple, doble o triple) cuando el radio está en modo inactivo o de llamada de grupo, al pulsar el botón **PTT** dos veces.

Tras la reproducción del tono D-PTT, puede pulsar y mantener pulsado el botón **PTT** una vez más para obtener el permiso para hablar. De lo contrario, si pulsa el botón **PTT** mientras se reproduce el tono D-PTT, esto se ignora.

Después de que se envía el tono D-PTT mantener presionado el botón **PTT** proporciona permiso para hablar.

El tono D-PTT se envía por aire, pero no se escucha en el radio emisor.

4.12.4.2.1

Configuración de tonos de D-PTT

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración** → **Tonos** → **Tonos D-PTT**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Modo D-PTT**: activa/desactiva el tono D-PTT.
 - **Estilo de tono**: indica el número de veces que se reproduce el tono D-PTT.

4.12.5

Hora y fecha

Este submenú controla la hora y fecha que se muestra, en la pantalla de inicio.



NOTA:

La infraestructura sincroniza la hora y la fecha. Cuando se encuentre fuera del rango de señal de la infraestructura, podrá ajustar los valores manualmente.

4.12.5.1

Configuración de Hora manual

Cuándo y dónde se utilizan:

Si la hora no se puede actualizar automáticamente a través de la infraestructura.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración** → **Hora y fecha** → **Ajustar hora**.
3. Introduzca la hora actual mediante las teclas de navegación.
Para establecer el siguiente valor, presione **Menú/Aceptar**. Para volver al valor anterior, presione **atrás**.

4.12.5.2

Configuración de Fecha manual

Cuándo y dónde se utilizan:

Si la fecha no se puede actualizar automáticamente a través de la infraestructura.

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración** → **Hora y fecha** → **Ajustar fecha**.
3. Ingrese la fecha actual mediante las teclas de navegación.
Para establecer el siguiente valor, presione **Menú/Aceptar**. Para volver al valor anterior, presione **atrás**.

4.12.5.3

Configuración de compensación de hora

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configuración** → **Hora y fecha** → **Ajustar compensación**.
3. Introduzca la variación de hora utilizando las teclas de navegación.

Para establecer el siguiente valor, presione **Menú/Aceptar**. Para volver al valor anterior, presione **atrás**.



NOTA:

Puede ajustar el valor de variación, con lapsos de 15 minutos, hasta 14 horas hacia el delante o hacia atrás.

4.12.5.4

Configuración de Actualizaciones automáticas para hora y fecha

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configurar** → **Hora y fecha** → **Actualización del sistema**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Desactivado**: toda la información de la infraestructura se ignora. El radio utiliza Hora y compensación internas.
 - **Solo hora**: la hora que se muestra se calcula a partir de la compensación que programa el proveedor de servicios sumada o restada según el tiempo de la infraestructura.
 - **Hora y compensación**: la hora y la compensación se actualizan una vez que se reciben de la infraestructura.

4.12.6

Configuración del accesorio

Puede conectar accesorios CORE u Other al conector de audio de la parte inferior del radio.

Si conecta un accesorio CORE u Other (por ejemplo, un accesorio de terceros), el radio podría detectar la conexión, pero se requiere la selección manual en el menú **Configuración de accesorios**.

El menú **Configuración de accesorios** contiene los accesorios admitidos, representados por su número de modelo, según como los define el descriptor de dispositivos de audio (ADD) relacionado. ADD es un conjunto de parámetros en el radio que define la configuración de audio, como la configuración de ganancias y filtros, para cada accesorio.



NOTA:

Para garantizar la correcta conexión del accesorio de audio, inserte completamente el conector de audio en el puerto de audio del radio. Para resolver los problemas de conexión causados por la inserción parcial, retire y vuelva a introducir el conector de audio.

4.12.6.1

Selección de accesorio PRINCIPAL/Otro/Secundario

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configurar** → **Config. de acces..**
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **RSM/PHF PRINCIPAL**: seleccione un accesorio de la lista de accesorios PRINCIPALES.
 - **Auricular PRINCIPAL**: seleccione un auricular de la lista de accesorios PRINCIPALES.
 - **Otro RSM/PHF**: seleccione un accesorio de la lista de accesorios que no son de Motorola Solutions.
 - **Otro auricular**: seleccione un auricular de la lista de accesorios que no son de Motorola Solutions.
 - **Auriculares Bluetooth**: seleccione un accesorio de la lista de auriculares Bluetooth disponibles.

4.12.7

Configuración predeterminada

Este elemento de submenú restablece la configuración predeterminada del radio.

4.12.7.1

Selección de configuración predeterminada

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Configurar** → **Configuración Predeterminada**
El radio muestra ¿Restablecer configuración predeterminada?. Presione **Menú/Aceptar** para confirmar.

4.13

Mi info.

Este submenú le permite la información privada propia, del teléfono y el radio.

4.13.1

Visualización de información personal

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Mi información**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Mi número privado**: muestra el número privado del radio.
 - **Mi número de teléfono**: muestra el número de teléfono del radio.

- **Información del radio:** muestra la información del radio, como el fabricante, el tipo de producto, ISSI, TEI, y el número de serie.
- **Información de la batería:** muestra, en %, la información de carga de la batería.

4.13.2

Ver las subdirecciones del grupo de conversación

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla de **menú**.
2. Seleccione **Mi información** → **Información de grupo de conversación** → **Lista de grupos de conversación** → **Ver subdirecciones de grupo de conversación**.

4.14

Llamadas recientes

Puede ver el historial de todas las llamadas:

- **Marcadas:** las llamadas que se iniciaron.
- **Recibidas:** las llamadas que se respondieron.
- **Perdidas:** las llamadas que se recibieron, pero que no se respondieron o se rechazaron.

Cada lista de llamadas puede contener hasta 50 números, y la llamada más reciente está en la parte superior de la lista. Si el número de una llamada reciente se almacena en la lista de contactos, el nombre asociado con el número aparece en la lista de llamadas recientes. Un número que se marque más de una vez, solo aparece una vez en la lista.



NOTA:

Las llamadas perdidas en el modo TXI se almacenan y se pueden visualizar.

4.14.1

Visualización de llamadas recientes

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Llamadas recientes**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Marcadas**
 - **Recibido**
 - **Perdidas**
4. Seleccione la llamada deseada de la lista.
5. Presione la tecla **Menú/Aceptar**.

El radio muestra una vista detallada del evento de llamada.

4.14.2

Llamada desde las llamadas recientes

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Llamadas recientes**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Marcadas** (de la pantalla de inicio, presione la tecla **Enviar** para acceder a la lista **Llamadas marcadas**)
 - **Recibido**
 - **Perdidas**
4. Destaque la llamada requerida y presione **Menú/Aceptar**.
5. Destaque la **Llamada** y presione el botón **PTT**, en el caso de las llamadas privadas, o presione la tecla **Enviar** en el caso de las llamadas telefónicas.



NOTA:

Las llamadas de teléfono solo están disponibles en modo TMO.

4.14.3

Eliminación de llamadas recientes

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Llamadas recientes**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Marcadas**
 - **Recibido**
 - **Perdidas**
4. Destaque la llamada requerida y presione **Menú/Aceptar**.
5. Seleccione **Eliminar**.



NOTA:

Para borrar todas las llamadas, seleccione **Eliminar todo**.

4.15

Redes

Este elemento de menú le permite cambiar entre los modos de operación del radio.

4.15.1

Selección del modo de operación de red

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla **Menú/Aceptar**.
2. Seleccione **Redes**.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Modo troncalizado:** cambia al modo mediante la infraestructura.
- **Modo directo:** cambia al modo sin necesidad de utilizar la infraestructura.
- **Configuración de DMO:** disponible solo en modo directo. Consulte [Selección de las opciones de comunicaciones de DMO en la página 49](#).
- **Modo TXI:** seleccione **Activar** para que se dejen de enviar transmisiones de radio.



NOTA:

Si el radio está en **Modo TXI**, no es posible cambiar de **Modo directo** a **Modo troncalizado**.

4.16

Menú de encryption

Este submenú le permite administrar la tarjeta SIM en función de encryption de extremo a extremo.

Encryption de extremo a extremo se utiliza para:

- Encryption de transmisión de mensaje en el modo TMO.
- Encryption de transmisión de datos de posición (GPS) en los modos TMO y DMO.
- Administración de claves de encryption en el modo TMO.

4.16.1

Activación o desactivación del encryption de extremo a extremo de la tarjeta SIM

Requisitos:

El radio está adaptado para tarjetas microSD o SIM. La función Encryption de extremo a extremo de la tarjeta SIM solo está disponible para los radios con tarjeta SIM.

Asegúrese de que:

- La tarjeta SIM esté insertada en el radio.
- El radio no debe estar en una llamada activa.
- No puede presionar el botón **PTT**.

Procedimiento:

Para activar/desactivar el encryption de extremo a extremo de la tarjeta SIM, utilice una de las siguientes opciones:

Opción	Acciones
Operar el botón One-Touch configurado	Presione el botón One-Touch.
Operar desde el menú	<p>a. Presione Menú → Menú de encryption → Función de encryption.</p> <p>b. Seleccione Encryption encendida para activar o Encryption apagada para desactivar encryption.</p>

El radio muestra indicaciones que dan a conocer el estado de encryption actual: un ícono de estado correspondiente y el mensaje `Encryption encendido` o `Encryption apagado`.

4.16.2

Activación o desactivación del encryption de extremo a extremo de CRYPTR Micro o Micro HSM

Requisitos:



NOTA:

El radio está adaptado para tarjetas microSD o SIM. Esta función solo está disponible para radios con tarjeta microSD.

- Asegúrese de que la tarjeta de CRYPTR Micro o Micro HSM esté insertada en el radio.
- El radio no debe estar en una llamada activa.
- No puede presionar el botón **PTT**.

Consulte [Encryption de extremo a extremo de CRYPTR Micro o Micro HSM en la página 103](#).

Procedimiento:

1. En la pantalla de inicio, presione **Menú** → **Menú de encryption** → **Función de encryption**.
2. Seleccione **Encryption encendida** para activar o **Encryption apagada** para desactivar encryption.

Resultado:

El radio muestra un ícono de estado y el mensaje `Encryption activado` o `Encryption desactivado` para indicar el estado de encryption actual.

Capítulo 5

Funciones

5.1

Llamada de escucha ambiental (AL)

La llamada de escucha ambiental permite a un despachador realizar una llamada especial que permita escuchar las conversaciones y los sonidos de fondo dentro de un intervalo del micrófono de un radio en particular.

La llamada se configura sin dar ninguna indicación al radio afectado, y es posible que se les dé prioridad a las llamadas de voz en curso con baja prioridad.

Después de aceptar la llamada, el radio transmite en una llamada simplex sin que el usuario realice ninguna acción o reciba ninguna indicación. La llamada de escucha ambiental finaliza de forma automática cuando inicia una llamada de voz, cambia a emergencias o al modo TXI, o enviar una alarma de emergencia.

5.2

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que se utiliza para crear redes personales que operan en la banda sin licencia de 2,4 GHz con un rango de hasta 10 m.

El radio admite Bluetooth 2.1 + EDR, 4.1 y Bluetooth Smart (BTLE). La función Emparejamiento simple seguro garantiza un alto nivel de seguridad durante el emparejamiento de dispositivos, lo cual le brinda protección contra la grabación y las interceptaciones pasivas.

Un radio se puede conectar con un máximo de siete dispositivos al mismo tiempo.

El rango de uso se puede reducir si conecta el radio con dispositivos que admiten rangos más limitados o si obstáculos físicos como las paredes aparecen entre los dispositivos. Cinco diferentes funciones de Bluetooth disponibles:

- Audio Bluetooth: incluye audio Bluetooth y Push-to-Talk (PTT) rápido
- Conectividad Bluetooth: incluye red de marcación (DUN) Bluetooth y perfil de puerto serie (SPP) de Bluetooth
- Control de radio Bluetooth: incluye control de radio Bluetooth mediante comandos AT y sensores Bluetooth de perfiles de atributos genéricos (GATT)
- Emparejamiento por proximidad Bluetooth Smart
- Bluetooth Smart Ready incluye lo siguiente:
 - Ubicación en áreas interiores mediante Bluetooth de bajo consumo
 - Perfil de ritmo cardíaco mediante Bluetooth de bajo consumo
 - Sensores Bluetooth de perfiles de atributos genéricos (GATT)



NOTA:

Las funciones de audio Bluetooth, conectividad Bluetooth, control de radio Bluetooth, emparejamiento por proximidad Bluetooth Smart y Bluetooth Smart Ready son funciones de software que se deben comprar.

Puede utilizar la tecnología Bluetooth para:

- Conectar el radio con accesorios inalámbricos, por ejemplo, auriculares, lo que ofrece una mayor libertad de movimiento y aumenta la comodidad de trabajo. Además, los accesorios inalámbricos permiten realizar las mismas actividades de varias maneras. Por ejemplo, puede cambiar el nivel de volumen en los auriculares o en el radio.
- Permitir que el radio detecte iBeacons de BTLE.
- Permitir la colaboración de radio con varios sensores Bluetooth o dispositivos de captura de datos; por ejemplo, sensores biométricos, lectores de código de barras o dispositivos de armas de fuego.
- Aumentar la conectividad con servicios de datos por paquete protegido entre el radio y un dispositivo de datos o un smartphone con las aplicaciones apropiadas.
- Permitir el control del radio a través de un dispositivo de datos.

5.2.1

Interacciones Bluetooth

La función Bluetooth interactúa de manera diferente con otras funciones y situaciones del radio.

Las siguientes funciones y situaciones limitan el uso de Bluetooth:

Solución de modo encubierto

El radio no puede ingresar al modo detectable mientras se encuentra en el modo encubierto, debido a que este modo tiene una prioridad más alta.

Modo de inhibición de transmisión (TXI)

Bluetooth no funciona en el modo de inhibición de transmisión. Cuando el radio entra en TXI mientras la función de Bluetooth está activada, todos los dispositivos remotos se desconectan y el Bluetooth se desactiva. Después de salir de TXI, el Bluetooth se activa de nuevo (si estaba encendido anteriormente).

Accesorios de audio con cable

Los accesorios de audio con cables tienen una prioridad más alta que los accesorios de audio con Bluetooth. Si ambos tipos de dispositivos están conectados al radio, se desconecta el dispositivo de audio Bluetooth. Cuando un dispositivo de audio con cables ya está conectado al radio, se desactiva el rastreo de los dispositivos de audio Bluetooth.

5.2.2

Modo de detección

Cuando el radio está en el modo detectable, es visible para otros dispositivos con Bluetooth activado.

Asimismo, acepta solicitudes de conexión de otros dispositivos que intenten:

- establecer una conexión DUN,
- o bien, iniciar un control remoto o sesión de comandos AT.

Si está activado, aparece el siguiente elemento en el menú del radio: **Detectable (Menú/Aceptar → Configuración de BT → Detectable)**. El radio permanece detectable durante la cantidad de tiempo configurado.

5.2.3

Agregar dispositivos Bluetooth

Los dispositivos de audio, como auriculares o dispositivos solo para PTT se añaden (y conectan) al seleccionar **Agregar dispositivo** desde el menú de configuración de BT.

El proveedor de servicios debe añadir al codeplug del radio los dispositivos sensores, como los lectores de códigos de barras o los dispositivos de armas de fuego y los dispositivos utilizados para el control del radio, antes de que puedan utilizarse. Cuando el radio está configurado para utilizar dispositivos sensores

específicos, se pueden añadir de la misma manera que los dispositivos de audio, por ejemplo, al seleccionar **Agregar dispositivo** desde el menú de configuración de BT.

Consulte [Dispositivos en la página 78](#).

5.2.4

Emparejamiento por proximidad Bluetooth Smart

Con el uso del emparejamiento por proximidad, puede conectar instantáneamente su radio con dispositivos Bluetooth de baja energía (BTLE).

Los dispositivos BTLE corresponden a diversos tipos de sensores con los cuales el radio se puede vincular mediante Bluetooth; por ejemplo, sensores de gas o de frecuencia cardíaca.

Para emparejar el radio con un sensor, acerque el radio a un sensor y mantenga presionado el botón de un solo toque. Un tono indica que el emparejamiento y la conexión se realizaron con éxito. Después de la conexión, el radio recopila información del sensor.

5.2.5

Datos de sensor Bluetooth

El proveedor de servicios puede configurar los detalles de la información del sensor que muestra el radio.

En función del tipo de sensor conectado al radio y la configuración realizada por el proveedor de servicios, se muestran distintos tipos de información. Las siguientes secciones contienen información sobre los datos más importantes definidos previamente que muestra el radio.

Información de la batería del sensor

El radio muestra el porcentaje de la energía restante de la batería de los sensores conectados.

Sensor de ritmo cardíaco

Si un sensor de ritmo cardíaco con la función de consumo de energía está emparejado y conectado al radio, se muestran dos valores:

- Ritmo cardíaco en bpm
- Energía gastada en kJ

Sensor de alarma

El radio emparejado con sensores adecuados aumenta la seguridad del usuario del radio dado que hace que el usuario sea más consciente de su entorno. Si los valores recopilados sobrepasan los límites establecidos por su proveedor de servicios, el radio reproduce un tono de alarma, ilumina el LED y muestra un mensaje de advertencia. La alarma indica, por ejemplo, batería baja, alta toxicidad o ritmo cardíaco bajo/alto.

La alarma se activa durante un tiempo predefinido o hasta que la elimine.

5.3

Llamada saliente



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

Para aquellos que utilizan el modo DMO, se recomienda aplicar SCK de DMO para la confidencialidad de los datos.

Esta función le permite recibir alertas de llamada. Al recibir mensajes de llamada, el radio interrumpe los servicios actuales y atiende la alerta de llamada sin demora. Una vez que el operador borra la llamada, el radio sale del modo de llamada y vuelve al modo normal.

El radio reproduce un tono de llamada saliente según el perfil de indicación configurado. El perfil de indicación se configura según el nivel de gravedad de una identidad breve del suscriptor de grupo (GSSI) y una llamada saliente grupal de subdirección coincidentes.

Durante el modo de llamada, solo puede recibir llamadas de emergencia. No obstante, si su proveedor de servicios configura las llamadas de emergencia para que se ignoren durante el modo de llamada, el radio las rechaza sin ninguna notificación.

Si el proveedor de servicios bloquea temporalmente el uso de PTT en la llamada, pulsar **PTT** en el modo de llamada se considera una pulsación de tecla no válida hasta que el temporizador finalice.

El registro de hora de la alerta de llamada indica la hora y fecha en que se recibe la llamada.

Para leer todo el mensaje de llamada, desplácese hacia abajo por la pantalla, al pulsar la tecla de navegación **abajo**. La longitud del mensaje se indica con la barra vertical a la izquierda de la pantalla.



NOTA:

La funcionalidad de protección de mensajes está activada en la bandeja de entrada y la bandeja de entrada de llamadas. Los usuarios solo pueden eliminar los mensajes desprotegidos.

5.3.1

Tipos de alertas de llamada saliente

Existen cinco tipos de alertas de llamada:

Llamadas normales

Un mensaje de alerta que el operador envía a un único radio o a un grupo de radios. Existen dos tipos de llamadas salientes normales:

Con recepción del usuario

El radio llega a la fase de aceptación cuando:

- selecciona **Aceptar, Rechaz., En esp.**.
- El temporizador de confirmación se agota.

Sin recepción del usuario

El radio llega a la fase de aceptación cuando:

- presione **Menú/Aceptar**.
- El temporizador de confirmación se agota.

El modo de llamada normal finaliza cuando el temporizador de validez se agota.

Plan de tormenta:

Un mensaje de alerta que el operador envía a un grupo de radios. Para aumentar la fiabilidad, se envía varias veces. No puede responder a la alerta de llamada y la pulsación de cualquier tecla lo lleva a la fase de información.

Llamada simple

Una alerta con una funcionalidad similar a la llamada completa, pero sin la fase de información. Existen dos tipos de llamadas salientes simples:

Con recepción del usuario

El modo de llamada finaliza cuando el temporizador de confirmación se agota, selecciona **Aceptar, Rechazar, En espera**, o responde con un mensaje de texto.

Sin recepción del usuario

El modo de llamada saliente finaliza cuando el temporizador de confirmación se agota, o cuando presiona **Menú/Aceptar** para ingresar a **Menú de CO** y selecciona **Salir**.

Modo de repliegue

Un mensaje de alerta que se limita solo a comunicación por voz. Para iniciar este tipo de llamada, pulse una tecla de un solo toque predefinida por el proveedor de servicios. Se puede eliminar manualmente.



NOTA:

El repliegue solo es posible cuando el radio se encuentra en troncalización de sitio local.

Pruebe Call-Out

Una alerta de llamada saliente especial que el despachador envía para probar esta función. Al recibir la llamada de prueba, el radio reproduce un tono y muestra **llamada de prueba**. Para responder y eliminar la alerta, ingrese al menú de llamadas salientes y seleccione **Prueba correcta** o **Enviar mensaje**.

5.3.2

Interacción de modos de llamada saliente

El funcionamiento de la función de llamada es diferente en otros modos:

TXI Mode

Puede recibir mensajes de llamada saliente. El mensaje de alerta de llamada saliente se muestra en la pantalla. Tiene la opción de salir del modo TXI o salir del aviso de llamada.

- Salir del modo TXI: el radio sale del modo TXI y le solicita que acepte o rechace el mensaje de llamada saliente.
- Salir de la llamada saliente: el radio sale del mensaje de llamada saliente y vuelve al modo TXI.

(TMO):

Se admite la llamada saliente.

(DMO):

Se admite la llamada saliente.

Modo de emergencia

Se ignoran todas las alertas de llamada saliente.

5.3.3

Fases del servicio de llamada saliente

En el modo de llamada, se encuentran las siguientes fases:

Fase de alerta

Alerta a los usuarios mediante el patrón LED, el patrón de vibración, el tono de alerta y el nivel de volumen configurados para la primera subdirección coincidente que contiene la configuración del perfil de indicación.

El radio recibe un mensaje de llamada saliente. Un tono de alarma indica el mensaje. Cuando se muestra el texto, dispone de las siguientes opciones:

- **Aceptar**
- **En espera**
- **Rechazar**
- **Mensajes**



NOTA:

Si el proveedor de servicios lo permitió, puede detener el tono de alerta si presiona cualquier tecla.

Fase de información

Continuará en el modo de llamada saliente, y puede recibir información más detallada acerca del incidente ocurrido mediante un mensaje de texto o voz posterior. Puede solicitar más información utilizando la llamada de grupo por voz o la función de texto de llamada, que le permite enviar un mensaje de texto.

En función de la configuración establecida por el proveedor de servicios, puede responder una llamada mediante:

Depende del control del texto

Plantillas de texto libre o llamada saliente.

Texto libre

Escriba una respuesta.

Mensaje precodificado

Seleccione una opción de una lista de respuestas predefinidas.

5.4

Mensajería colaborativa

Esta función permite que el dispositivo externo envíe/reciba mensajes cuando la aplicación del radio está activada. Es recíprocamente excluyente con la función de almacenamiento SDS seguro y la función de modo de alta seguridad EtE. El dispositivo externo se puede conectar al radio mediante una conexión Bluetooth.

Se incluyen las siguientes funciones:

- Sincronización de bandeja de entrada/salida.
- Notificación en el estado del mensaje o sincronización de las acciones del usuario entre el dispositivo externo y el radio.



NOTA:

Esta función no es compatible con llamada/RMS/pantalla de inicio.

5.5

Encryption de extremo a extremo de CRYPTR Micro o Micro HSM

En la tabla, se presentan las interacciones entre radios con y sin la unidad de encryption de CRYPTR Micro o Micro HSM. CRYPTR Micro o Micro HSM proporcionan encryption de extremo a extremo.

Mesa 18: Interacciones del radio

Tipo de transmisión	Radio transmisor	Radio receptor	Resultado
Llamada privada	CRYPTR Micro o Micro HSM	Sin CRYPTR Micro ni Micro HSM	La llamada no es visible para el radio receptor. El radio que transmite muestra un mensaje Solo destinatario de llamada no encriptado.
Llamada privada	Sin CRYPTR Micro ni Micro HSM	CRYPTR Micro o Micro HSM	El mensaje Advertencia: Llamada no encriptada aparece y se recibe la llamada.
Llamada grupal	CRYPTR Micro o Micro HSM	Sin CRYPTR Micro ni Micro HSM	La llamada no es visible para el radio receptor.

Tipo de transmisión	Radio transmisor	Radio receptor	Resultado
Llamada grupal	Sin CRYPTR Micro ni Micro HSM	CRYPTR Micro o Micro HSM	El mensaje Advertencia: Llamada no encriptada aparece y se recibe la llamada.



NOTA:

Para llamar a un radio que no sea CRYPTR Micro o Micro HSM, desactive el encryption de extremo a extremo de CRYPTR Micro o Micro HSM.

5.6

Servicio de ubicación GNSS



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

La función Servicio de ubicación con sistema global de navegación por satélite (GNSS) utiliza información de satélites GNSS que orbitan por la Tierra para determinar la ubicación geográfica aproximada del radio.

La disponibilidad, la precisión y el tiempo de cálculo de la posición del Servicio de ubicación GNSS varían función del entorno en que se utiliza el radio. El Servicio de ubicación GNSS puede ayudar al despachador o a los colegas de muchas maneras. Por ejemplo, implementar recursos de manera más eficiente o ubicar el radio cuando se activa el servicio de emergencia.

El radio puede enviar la información de ubicación de forma inalámbrica al despachador para que se muestre en el centro de control. Compruebe los detalles de la configuración del radio con el proveedor de servicios.

El radio es compatible con las siguientes combinaciones de sistema:

- GPS
- GLONASS
- GPS + GLONASS



IMPORTANTE:

Cuando las señales de los satélites no están disponibles, el Servicio de ubicación GNSS no funciona. Esto suele ocurrir cuando el radio no puede establecer una vista de un área ancha en un entorno abierto. Un ejemplo de ello sería cuando la antena GNSS está cubierta o hacia el suelo. Por ejemplo, las situaciones incluyen:

- Ubicaciones subterráneas
- Dentro de edificios, trenes u otros vehículos cubiertos
- Bajo otros techos o estructuras de metal u hormigón
- Cerca de torres potentes de radio o televisión
- En temperaturas extremas, fuera de los límites de funcionamiento del radio

Incluso si la información de la ubicación puede calcularse en dichas situaciones, puede tardar más tiempo hacerlo. Por lo tanto, en una situación de emergencia, siempre informe su ubicación al despachador. Cuando hay disponibles señales adecuadas de varios satélites, la función Servicio de ubicación GNSS proporciona una ubicación, y lo más probable es que sea cerca de su ubicación real.

El radio se puede activar para enviar los informes de ubicación en diversas circunstancias, por ejemplo:

- Mediante solicitud
- Para ingresar al modo de emergencia
- En intervalos de tiempo especificados

- En intervalos de distancia especificados



NOTA:

Los activadores LIP se pueden configurar para solo TMO, solo DMO o ambos modos al mismo tiempo.

Los informes de ubicación se pueden enviar tanto en el funcionamiento en modo troncalizado (TMO) como en el funcionamiento en modo directo (DMO) mediante:

- Mensajes del servicio de datos breves (SDS)
- Datos por paquete (solo en modo TMO, con Datos por paquete activado en la red por parte del proveedor de servicios)

El radio se puede configurar para que entregue notificaciones audiovisuales en el momento de enviar los informes de ubicación.

5.6.1

Mejora del rendimiento de

A veces, es posible que la función GNSS no pueda realizar correctamente el cálculo de una ubicación.

Para maximizar la capacidad del radio de determinar una ubicación fija, tenga en cuenta las siguientes pautas:

- Quédese al aire libre: la función GNSS es más eficaz cuando no hay ningún obstáculo entre el radio y un amplio espacio de cielo abierto. Si es posible, salga de áreas interiores y aléjese de edificios y vegetación. Si bien el rendimiento dentro de un edificio se mejora acercándose a una ventana, los vidrios que tengan laminados de protección solar pueden bloquear las señales satelitales.
- Coloque el radio para mejorar la recepción: las señales de satélites GNSS se transmiten a la antena GNSS, la cual está en la antena del radio. Mantenga el radio alejado de su cuerpo, lo cual proporciona a la antena acceso a las señales satelitales. No cubra el área de la antena con los dedos ni ningún otro objeto.
- Quédese quieto: si es posible, quédese en su lugar hasta que el radio haya terminado de determinar su ubicación. Si mueve el radio caminando mientras este calcula su ubicación aproximada, se puede reducir considerablemente el rendimiento de GNSS.

Esta función es más eficaz cuando no hay ningún obstáculo entre el radio y un amplio espacio a cielo abierto. Para maximizar la capacidad del radio de determinar una ubicación fija, evite los espacios cerrados, los edificios altos y la vegetación. Si es posible, no utilice esta función en estacionamientos subterráneos, en túneles, debajo de puentes ni cerca de edificios altos.

5.6.2

Retraso de informes de ubicación

El radio puede registrar seguimiento de ubicación cuando se encuentra fuera de servicio, cuando está en modo de DMO o TXI.

Los informes de ubicación generados durante este tiempo se almacenan, y todos los registros de retraso de informes de ubicación se cargan una vez que el radio vuelve a estar en servicio. El radio puede guardar hasta un máximo de 180 informes de ubicación. El retraso de informes de ubicación funciona de forma distinta cuando se encuentra en modo diferente:

Registro de retrasos de ubicación en Funcionamiento en modo troncalizado (TMO)

El radio comienza a registrar informes de ubicación cuando está fuera de servicio en modo de TMO.

El radio reanuda la última generación de informes de ubicación cuando se recupera la cobertura de TMO.

Registro de retrasos de ubicación en Operación en modo directo (DMO)

El radio comienza a registrar informes de ubicación en modo de DMO.

El radio reanuda la última generación de informes de ubicación cuando vuelve al modo de TMO.



NOTA:

Esta función solo está disponible cuando la activa el proveedor de servicios.

Registro de retrasos de ubicación en modo de inhibición de transmisión (TXI)

Cuando el radio se encuentra en modo de TXI, se generan y se registran informes de ubicación, pero no se envían.

Una vez que el radio sale del modo de TXI y está dentro de la cobertura de TMO, los informes de ubicación se cargan en el servidor.

5.6.3

GNSS Exactitud

La precisión del servicio de ubicación de GNSS depende de la cobertura de GNSS y del modo de precisión seleccionado.

Con una buena cobertura de GNSS (al menos -137 dBm o a cielo abierto), la precisión de ubicación indica lo siguiente:

- En modo de alta precisión, la precisión:
 - 5 m para el 50 % de los informes de ubicación.
 - 10 m para el 95 % de los informes de ubicación.
- En modo de potencia optimizada o normal, la precisión es:
 - 20 m para el 50 % de los informes de ubicación.
 - 50 m para el 95 % de los informes de ubicación.



NOTA:

Los valores sugeridos dependen de variedad de factores, por ejemplo, la visión al cielo. Para optimizar el rendimiento de GNSS, el radio debe tener la visión a cielo abierto más clara posible.

5.7

Llamada individual:

Una llamada individual es una llamada de punto a punto entre dos radios TETRA.

Las siguientes son las llamadas individuales disponibles:

- Llamada privada
- Llamada telefónica
- Llamada de central telefónica automática privada (PABX)

5.7.1

Llamada privada

Una llamada privada, también conocida como llamada de punto a punto, permite la comunicación entre dos personas. Ningún otro radio puede escuchar la conversación.

Este tipo de llamada se puede llevar a cabo de dos maneras:

Llamada dúplex

Este tipo de llamada solo se permite durante el funcionamiento en modo troncalizado (TMO). Durante esta llamada, ambas partes pueden hablar al mismo tiempo.

Llamada simplex

Disponible en TMO o el funcionamiento en modo directo (DMO). Solo una parte puede hablar a la vez.

Si está configurado, el radio puede bloquear las llamadas privadas salientes. Las siguientes son llamadas privadas que se deben bloquear en TMO:

- Semidúplex
- Dúplex
- PSTN (telefonía)
- PABX

Las siguientes son llamadas privadas que se deben bloquear en DMO:

- Llamadas entre radios de Motorola Solutions
- Llamadas mediante el repetidor
- Llamadas mediante el gateway

5.7.2

Llamadas telefónicas y PABX

La función Llamadas telefónicas le permite llamar a un número de teléfono fijo o a un número de teléfono celular. La función Llamadas de central telefónica automática privada (PABX) le permite llamar a números de extensión (oficina) locales.



NOTA:

Esta función solo está disponible durante el funcionamiento en modo troncalizado (TMO).

La función Marcado rápido a teléfono/PABX le permite marcar un número reducido de hasta tres dígitos en lugar del número completo. El número de **marcación rápida** del teléfono/PABX se asigna cuando el número marcado se añade a la lista de contactos.

Si está configurado, el radio puede bloquear las llamadas privadas salientes. Las siguientes son llamadas privadas que se deben bloquear en TMO:

- Semidúplex
- Dúplex
- PSTN (telefonía)
- PABX

Las siguientes son llamadas privadas que se deben bloquear en DMO:

- Llamadas entre radios de Motorola Solutions
- Llamadas mediante el repetidor
- Llamadas mediante el gateway

5.7.3

Recibir llamadas individuales

Procedimiento:

1. Utilice uno de los siguientes métodos para responder una llamada privada, telefónica o por central telefónica automática privada (PABX).
 - Presione el botón **PTT**.
 - Presione la tecla **Menú/Aceptar**.

2. Para responder la llamada, presione la tecla **Atrás**.

5.8

Encryption de extremo a extremo en la tarjeta SIM

En la siguiente tabla, se indican las interacciones entre los radios con y sin tarjetas SIM. Las tarjetas SIM proporcionan encryption de extremo a extremo.



NOTA:

La encryption de extremo a extremo de la tarjeta SIM solo admite la función de la Oficina federal de seguridad de la información de Alemania (BSI).

Mesa 19: Interacciones entre radios con y sin tarjetas SIM

Tipo de transmisión	Radio transmisor	Radio receptor	Resultado
Llamada privada	tarjeta SIM	Sin tarjeta SIM	La llamada no es visible para el radio receptor. El radio transmisor muestra Solo destinatario de llamada no encriptado.
Llamada privada	Sin tarjeta SIM	tarjeta SIM	Aparece la notificación Advertencia: Llamada no encriptada y se recibe la llamada.
Llamada grupal	tarjeta SIM	Sin tarjeta SIM	La llamada no es visible para el radio receptor.
Llamada grupal	Sin tarjeta SIM	tarjeta SIM	Aparece la notificación Advertencia: Llamada no encriptada y se recibe la llamada.



NOTA:

- Para enviar un mensaje o llamar a un radio sin tarjeta SIM, apague encryption de extremo a extremo de la tarjeta SIM.

5.9

Desactivación permanente de terminal



NOTA:

Esta es una función de venta de software.

El radio incluye una función que permite a su proveedor de servicios desactivarlo de forma permanente en caso de que lo roben o se pierda. Cuando el radio se desactiva de manera permanente, deja de funcionar.

Después de una desactivación permanente, el proveedor de servicios no podrá activar el radio. Se recomienda desactivar el radio de forma permanente solo cuando piense que no va a recuperarlo. En caso de que lo recupere, es posible revertir una desactivación permanente si regresa el radio a Motorola Solutions.

5.10

Desactivación o activación temporal

El radio incluye una función que permite al proveedor de servicios desactivarlo de forma temporal en caso de que lo roben. Cuando el radio está desactivado o se enciende en estado desactivado, parece y funciona como si estuviera apagado.

Si se encuentra el radio, el proveedor de servicios puede volver a activarlo por aire. Después de que se active el radio, es posible reanudar el funcionamiento normal.

Apéndice A

Indicaciones LED

**NOTA:**

El indicador de cobertura LED y el indicador LED de alimentación se diferencian en el radio. Consulte [Controles e indicadores de ST7000 en la página 27](#) para ver las posiciones de los dos LED.

Mesa 20: Indicaciones de estado del LED

Indicación	Estado
Verde fijo	<ul style="list-style-type: none">• En uso.• Repitiendo llamada.
Verde intermitente	<ul style="list-style-type: none">• En servicio o inactivo.• Cambio de modo de TMO a DMO en curso.
Rojo fijo	<ul style="list-style-type: none">• Fuera de servicio.
Rojo intermitente	<ul style="list-style-type: none">• Conexión a la red.• Cambio de modo de DMO a TMO en curso.
Naranja fijo	<ul style="list-style-type: none">• El radio se está encendiendo.• Inhibición de transmisión en servicio.• Canal ocupado en DMO.• Interferencia de radio en DMO.• Servicio de datos breves (SDS) entrante sin leer.
Naranja intermitente	Llamada entrante.
Sin indicación	<ul style="list-style-type: none">• Radio apagado.• Radio en solución de modo encubierto.

Mesa 21: Indicaciones LED de carga de la batería

Indicación	Estado
Verde fijo	Batería completamente cargada.
Verde intermitente	Batería cargada al 90 %.
Rojo fijo	Carga rápida o gradual.
Rojo intermitente	Batería defectuosa o no válida.

Indicación	Estado
Naranja intermitente	Batería a la espera de su carga.



NOTA:

Cuando carga el radio de un cargador para varias unidades, el indicador LED de alimentación del radio indica el estado de carga de la batería.

Si inserta un radio con una batería totalmente descargada en el cargador para varias unidades, el LED del radio parpadea en rojo, lo que indica un error de carga. Resuelva este error volviendo a insertar el radio.

Apéndice B

Solución de problemas

El radio muestra los siguientes mensajes:

Mesa 22: Mensajes mostrados

Mensaje	Descripción de mensaje
Fallo de conexión	El radio no pudo realizar la conexión a un grupo de conversación. Siga intentando. Si no obtiene un resultado satisfactorio, pruebe con otro grupo de conversación.
Error en la autenticación	El radio no pudo registrarse en un sistema autenticado (por ejemplo, la clave de autenticación es incorrecta, o bien, la autenticación está desactiva).
Llamada prohibida Llam. prohib. Lla. pro.	La llamada está prohibida debido a un perfil de llamada realizada prohibida o llamada entrante prohibida.
Llamada cancelada	Ha cancelado la llamada.
Llamada finalizada	<ul style="list-style-type: none">• Canal defectuoso. Inténtelo más tarde.• Ha finalizado la llamada.
Reenvío de llamadas	El radio al que intenta llamar no está disponible y la llamada se está reenviando a otro radio.
Llamada modificada	La llamada en la que está participando ha sido modificada.
Llamada con prioridad	El canal se está utilizando para prioridad.
Error de decryption:	Se produjo un error al descifrar un mensaje.
Emergencia en uso Espere el micrófono	La función de micrófono activo se encuentra activa, pero la concesión de transmisión del canal se ha otorgado a otra llamada de emergencia en el mismo grupo de conversación. El micrófono del radio no está activo durante este tiempo, pero intenta automáticamente recuperar permiso para hablar tras un período de tiempo predeterminado.
Micróf. de emerg. finalizado	El temporizador del micrófono activo ha caducado automáticamente o el usuario ha pulsado el botón PTT para cancelar la función de micrófono activo.
Micrófono de emergencia activado	La función de micrófono activo se activa y el radio se encuentra automáticamente transmitiendo audio de emergencia en el modo manos libres.
Unidad defectuosa Error	Falló la autocomprobación. Se ha detectado una falla de funcionamiento con el radio. Registre el número de error. Apague el radio y contacte al servicio técnico.
Gateway disponible	El radio se ha conectado a un gateway.
Gateway no disponible	El radio no se puede conectar a un gateway o se ha perdido la conexión.
Solo llamadas individuales	Solo puede realizar llamadas individuales (privadas).

Mensaje	Descripción de mensaje
ID inválido	El número ingresado no es válido.
Servicio limitado	Se permiten llamadas de emergencia, alarmas de emergencia y operaciones de movilidad (por ejemplo, conexión a un grupo). Todas las demás llamadas entrantes y salientes y los servicios de datos están bloqueados.
Lista vacía	No hay entradas programadas en la lista de desplazamiento. Escriba la entrada.
Lista no adjuntada	Todos los grupos de conversación en la lista de rastreo no están adjuntados.
Lista adjuntada parcialmente	La lista de rastreo está activa, pero no todos los grupos de conversación se adjuntaron a esta.
Mis grupos Está vacía	No puede ver/eliminar grupos cuando la carpeta Mis grupos está vacía.
Problema de red	Problemas de red. Inténtelo nuevamente más tarde.
Sin servicio	El radio está fuera de cobertura. Volver a la cobertura.
Sin respuesta	El destinatario de la llamada no responde.
Sin entradas	Este mensaje aparece cuando se accede a una lista vacía.
Sin grupo	<ul style="list-style-type: none"> • Error de conexión. El radio se ha desasociado del grupo de conversación actual. Espere hasta que vuelva a conectarse al grupo de conversación actual. • Se muestra cuando se encuentra fuera del área de cobertura normal del grupo de conversación seleccionado. Seleccione un nuevo grupo de conversación que sea válido para su ubicación de trabajo. • Indica que un grupo favorito se ha quitado de la carpeta Mis grupos.
Sin lista	La lista de redes está vacía.
Sin lista de rastreo seleccionada	Ha seleccionado una lista de redes vacía.
Sin servicio	El radio está fuera de cobertura.
No se permite en modo de repetidor	El servicio o la función no está disponible en el modo de repetidor.
No se permite iniciar llamada	No le está permitido marcar un número que no esté en la libreta de direcciones.
No se permite transmitir	Suelte el botón PTT y vuelva a intentarlo más tarde. No le está permitido enviar un mensaje de texto o un mensaje de estado a un número que no esté en la libreta de direcciones.
Sobrecalentamiento; apague el radio	El radio se apaga. Manténgalo apagado durante 5 minutos.
Destinatario ocupado	El radio al que se llama está ocupado.
Destinatario no disponible	El radio al que se llama está fuera de rango o apagado. Inténtelo nuevamente más tarde.

Mensaje	Descripción de mensaje
Intente de nuevo	No pudo llamar.
Espere mientras se conecta	Un mensaje durante el inicio.
Radio desactivado	Solicite información a su proveedor de servicio.
Error de registro	El radio no pudo registrarse en el sistema. Inténtelo nuevamente más tarde.
Repetidor disponible	El radio se ha conectado a un repetidor.
Repetidor no disponible	El radio no puede conectarse a un repetidor o se ha perdido la conexión.
Servicio denegado	Número no válido. Llame al proveedor de servicios.
Servicio no disponible	Este servicio no está disponible en la red actual.
Servicio restringido	Este servicio o función está restringido por el proveedor de servicios, no se ha adquirido o no está disponible.
Solo grupo de conversación único	Solo hay una entrada programada en la lista de desplazamiento.
Intente de nuevo más tarde	El servicio solicitado no está disponible en este momento.
La unidad funciona bien Advertencia:	Error de autocomprobación. Se ha detectado una falla menor. El radio aún funciona totalmente. Si este error se repite, anote el código de error y póngase en contacto con el proveedor.
Unidad no conectada	El radio no se pudo conectar al sistema. El grupo de conversación podría no definirse en el sistema. Intente con otro grupo.

Apéndice C

Mantenimiento



AVISO:

- Antes de usar el radio por primera vez, cargue la batería hasta que el indicador LED se encienda de color verde.
- La batería solo se debe instalar en áreas no peligrosas.

C.1

Prolongación de la duración de la batería

La batería es una pieza expandible, y es posible que sea necesario reemplazarla durante la vida útil del radio. Para garantizar la máxima vida útil del radio, siempre reemplace la batería con una batería original de Motorola Solutions.

C.2

Temperatura de carga de la batería

Si, durante el proceso de carga, la temperatura está fuera del rango, es posible que la batería no se cargue por completo, ya que la carga se interrumpe temporalmente hasta que la temperatura sea adecuada. El rango de temperatura de funcionamiento de la batería es de 0 °C a +45 °C en el modo de cargador.

C.3

Advertencias/precauciones de batería adicional

- Para evitar que se produzcan lesiones, no permita que objetos de metal toquen los contactos de la batería.
- No la desmonte.
- No la tire al fuego.
- No se deshacerse de la batería en la basura doméstica.