



Handset

- 1 Scherm
- 2 Menutoets
- 3 Keuzetoets
- 4 Verzendoets
- 5 Alfumeriek toetsenblok
- 6 Functietoets - claxon en lichten
- 7 Functietoets - luidspreker aan/uit
- 8 Toets Aan/uit / Eind / Begin
- 9 Navigatietoets
- 10 Functietoets - achtergrondverlichting
- 11 Oortelefoon
- 12 Bovenste PTT-toets
- 13 Onderste PTT-toets
- 14 Microfoon
- 19 Micro-USB-poort

Houder

- 15 Draaiknop
- 16 Haak
- 17 Noodknop
- 18 Statuslampje

Statuslampje

| Lampje | Status |
|--------|--|
| | In gebruik |
| | Dienst beschikbaar |
| | Geen dienst |
| | Verbinden met een netwerk DMO activeren |
| | Transmit inhibit in gebruik Kanaal bezet in DMO |
| | Inkomende privé- of telefoonoproep |
| | Uitgeschakeld Modus Verberg |

Toetsen vergrendelen/ontgrendelen

Om het toetsenblok te vergrendelen of ontgrendelen, drukt u op de menuknop en vervolgens op *.

De radio ontgrendelen

De radio is mogelijk vergrendeld wanneer u deze inschakelt. Voer de gevraagde code in om de radio te ontgrendelen.

De ontgrendelcode is standaard ingesteld op 0000. Uw leverancier kan de code voor de levering hebben gewijzigd.

Keuzetoetsen

Druk op een keuzetoets om de optie te selecteren die in het scherm verschijnt direct naast de desbetreffende toets.

Contacten wordt weergegeven in het startscherm naast de rechterkeuzetoets. De lijst met contactpersonen wordt geopend door op de toets te drukken.

Menutoets

Druk op de menutoets om het volgende te openen:

- het menu (wanneer er geen activiteit plaatsvindt). In het menu kunt u uw radio-instellingen wijzigen. Het menu is hiërarchisch ingedeeld. U hebt via de menuopties toegang tot submenu's met andere opties.

- het contextgevoelige menu (wanneer het pictogram voor het contextgevoelige menu wordt weergegeven) om een lijst met opties voor het huidige menu weer te geven.

Navigatietoets

Druk op de navigatietoets omhoog, omlaag, links of rechts om door een lijst te bladeren wanneer u zich in het hiërarchische menu bevindt, of voor alfanumerieke tekstbewerking.

Druk op een van de volgende toetsen in het startscherm om de volgende functies te activeren:
- Omlaag - het menu Recente oproepen wordt geopend.
- Omhoog - de gespreksgroepmap Mijn groepen wijzigen.
- Links en rechts - schakelen tussen gespreksgroepen.

Draaiknop

De leverancier kan de draaiknop programmeren voor een van de volgende functies:

- 1. Tweevoudige bediening - de knop kan worden gebruikt voor de volumeregeling en het bladeren door lijsten. Druk op de knop om te schakelen tussen volume en lijsten (standaardinstelling).
- 2. Lijstbediening - de knop wordt gebruikt om door lijsten (bijvoorbeeld gespreksgroepen) en menu-items te bladeren. Het volume kan alleen worden gewijzigd in het menu of via externe accessoires (indien aanwezig).
- 3. Volumeregeling - de knop wordt alleen als volumeregelaar gebruikt. Draai de knop rechtsom om het volumeniveau te verhogen. Houd de draaiknop ingedrukt om deze te vergrendelen, en houd de draaiknop vervolgens weer ingedrukt om deze te ontgrendelen. De draaiknop wordt ook ontgrendeld als de radio wordt uitgeschakeld.

Noodknop

Houd de noodknop ingedrukt om over te schakelen naar de alarmmodus. Als de radio is uitgeschakeld, houdt u de noodknop ingedrukt om de radio in te schakelen in de alarmmodus (indien geconfigureerd door de leverancier).

Onderhoud van het bedieningsgedeelte

Gebruik een vochtige of antistatische doek om het bedieningsgedeelte schoon te maken.
Gebruik geen droge of statische doek.

Meer informatie over de radio

Ga naar de Motorola Solutions-website op:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Uitgebreide gebruikershandleiding en gerelateerde documenten zijn beschikbaar op: <https://learning.motorolasolutions.com/>

Juridische kennisgevingen open source-software

Beschikbaar via: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> en op de dvd
Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren voor gebruik met Motorola Solutions-producten is redelijkerwijs toegestaan. Dupliceren voor andere doeleinden, wijzigingen, toevoegingen of andere bewerkingen van dit document zijn niet toegestaan. Alleen dit elektronisch opgeslagen document wordt aangemerkt als het origineel. Geduplicateerde exemplaren zijn slechts kopieën. Motorola Solutions, Inc. en zijn dochterondernemingen en partners kunnen de juistheid van dergelijke kopieën niet waarborgen.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS en het gestileerde M-logo zijn geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. Alle andere namen van producten of diensten zijn eigendom van de respectieve eigenaars.
© 2012, 2021 Motorola Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.



68015000682-CC



Pictogrammen

| Pictogram | Beschrijving |
|-----------|---|
| | Dienst beschikbaar (TMO) |
| | Geen dienst (TMO) |
| | Signaalsterkte |
| | Directe modus (DMO) |
| | Gatewaycommunicatiemodus (DMO) |
| | Repeatercommunicatiemodus (DMO) |
| | Gatewaymodus |
| | PTT naar DMO/TMO in gatewaymodus |
| | Repeatermodus |
| | Alarmmodus |
| | Door gespreksgroep bladeren |
| | Scannen (TMO) |
| | Luidspreker aan/uit |
| | Enkelvoudig/tweevoudig bedieningsgedeelte |

| Pictogram | Beschrijving |
|-----------|---|
| | Fout koppelen tweevoudig bedieningsgedeelte |
| | Druksignaal toets |
| | Migratie |
| | Alle tonen uitgeschakeld of duplex- en simplexbeltoon gedempt |
| | Duplex- en simplexbeltoon gedempt |
| | Claxon en lichten |
| | Nieuw bericht ontvangen |
| | Nieuw(e) bericht(en) |
| | Pakketgegevens/TEDS |
| | Locatie |
| | End-to-end-versleuteling |
| | Aanmelden RGid (radiogebruikers-id) |
| | Ruk uit |
| | RMS |

De radio in- en uitschakelen

Houd de aan-uitknop ingedrukt om de radio in of uit te schakelen.

Displayoriëntatie

Wanneer de handset is gekoppeld aan de haak kan de displayoriëntatie worden geroteerd (naargelang de instellingen van uw leverancier). Wanneer de handset los is van de haak is het display altijd staand georiënteerd.

Het radiomenu gebruiken

Druk op de menu-toets om het menu te openen.
Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om door het menu te bladeren.
Druk op Selecteren of op de navigatietoets naar rechts om een menuoptie te selecteren.
Druk op Terug of op de navigatietoets naar links om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de starttoets om de menuopties te sluiten.

Trunkmodus/directe modus selecteren

Druk op Opties in het startscherm, selecteer Trunkmodus of Directe modus.

Gateway-/repeatermodus selecteren

In de gatewaymodus biedt de terminal een interface tussen DMO en TMO. In de repeatermodus wordt de radio gebruikt om het DMO-bereik te vergroten door ontvangen informatie opnieuw te verzenden.
Druk op Opties in het startscherm, selecteer Gatewaymodus of Repeatermodus.

Een TMO/DMO-groepsoproep plaatsen

Voer TMO of DMO in. Ga vanuit het startscherm naar de gewenste groep. Druk op Selecteren (indien geconfigureerd). Houd de PTT-toets ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geconfigureerd) en begin te spreken. Laat de PTT-toets los om te luisteren.

Een TMO/DMO-noodgroepsoproep plaatsen

Voer TMO of DMO in. Houd de noodknop ingedrukt. De noodoproep wordt automatisch verzonden (indien geconfigureerd). Houd de PTT-toets ingedrukt.

Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geconfigureerd) en begin te spreken. Laat de PTT-toets los om te luisteren.
Als u de functie Alarmmicrofoon gebruikt, wacht u totdat het bericht Alarmmic. aan op het scherm verschijnt en begint u te spreken zonder de PTT-toets in te drukken. Houd Afsluiten ingedrukt om de alarmmodus af te sluiten.

Een simplexprivéoproep plaatsen

Kies een nummer in het startscherm. Druk kort op de PTT-toets. U hoort de beltoon. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Wacht tot de opgeroepen persoon is uitgesproken.
Houd de PTT-toets ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geconfigureerd) en begin te spreken. Laat de PTT-toets los om te luisteren. Druk op de toets Einde om de oproep te beëindigen.

Een duplexprivé/telefoon/PABX-oproep plaatsen

Kies een nummer in het startscherm. Druk kort op de verzendtoets. De beltoon is te horen. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Druk op de toets Einde om de oproep te beëindigen.

Local site trunking

Met local site trunking kunnen meerdere radio's vanaf dezelfde locatie communiceren wanneer de koppeling tussen de locatie en de infrastructuur is verbroken. (De beschikbaarheid van de modus is afhankelijk van de instellingen van uw leverancier.) Wanneer Local site trunking op de radio wordt geopend, hoort u een speciale toon, verschijnt er een bericht en worden de pictogrammen in het display en de keuzetoetsen groen.

Een nieuw bericht verzenden

Druk op de menu-toets en selecteer vervolgens Berichten > Nw bericht. Voer uw bericht in. Selecteer Zend. Selecteer de ontvanger van uw bericht. Selecteer Zend of druk op de verzendtoets om een bericht te verzenden.

Een statusbericht verzenden

Selecteer de gewenste groep, druk vervolgens op de menu-toets en selecteer Berichten > Zend status. Selecteer een status en druk op de verzendtoets of de PTT-knop.