








Microtelèfon

- 1 Pantalla
- 2 Tecla del menú
- 3 Tecla programable
- 4 Tecla de trucada
- 5 Teclat alfanumèric
- 6 Tecla de funció: botzina i llums
- 7 Tecla de funció: activar i desactivar l'altaveu
- 8 Tecla d'engegar, apagar, finalització i inici
- 9 Tecla de navegació
- 10 Tecla de funció: llum de fons
- 11 Auricular
- 12 Botó PPT (premeu per parlar) superior
- 13 Botó PPT (premeu per parlar) inferior
- 14 Micròfon
- 19 Port Micro USB

Base de connexió

- 15 Botó giratori
- 16 Penjador
- 17 Botó d'emergència
- 18 Indicador d'estat LED

Indicador d'estat LED

Indicador	Estat
	En ús
	En servei
	Fora de servei
	S'està connectant a una xarxa S'està accedint al DMO
	Inhibició de transmissió en servei Canal ocupat al DMO
	Trucada privada o telefònica entrant
	Apagat Mode encobert

Blocatge i desblocatge de les tecles

Per blocar i desblocar el teclat, premeu la tecla del menú i, tot seguit, premeu \*.

Desblocatge de la ràdio

És possible que, en engegar-la, la ràdio estigui blocada. Per desblocar la ràdio, introduïu el codi quan se us sol·liciti.

El codi de desblocatge per defecte és 0000. No obstant això, és possible que el vostre proveïdor de serveis el canviï abans que rebeu la ràdio.

Tecles programables

Premeu una tecla programable per seleccionar l'opció de la pantalla que es visualitza directament a sobre de la tecla.

A la pantalla inicial, l'opció Contacts (Contactes) es visualitza a sobre de la tecla programable dreta. Premeu-la per accedir a la llista de contactes.

Tecla del menú

Premeu la tecla del menú per accedir a:

- El menú (si no hi ha activitat en curs). Des del menú es pot controlar la configuració de la ràdio. El menú està organitzat en una estructura jeràrquica. Les opcions del menú permeten accedir a una altra llista d'opcions que rep el nom de submenú.

- El menú contextual (si la icona de menú contextual està activada), que conté una llista d'opcions relacionades amb el menú actual.

Tecla de navegació

Premeu les parts superior, inferior, esquerra i dreta de la tecla de navegació per desplaçar-vos per la llista i la jerarquia de menús o per editar textos alfanumèrics.

A la pantalla inicial, utilitzeu les quatre direccions de la tecla per activar les opcions següents:

- Avall: accedir al menú Recent Calls (Trucades recents).
- Amunt: canviar la carpeta del grup de conversa My Groups (Els meus grups).
- Esquerra i dreta: canviar entre els grups de conversa.

Botó giratori

El vostre proveïdor de serveis pot programar el botó giratori perquè executi una de les funcions següents:

1. Control doble: el botó permet controlar el volum i desplaçar-se per les llistes. Premeu el botó per canviar entre Volume (Volum) i List (Llista) (configuració predeterminada).
2. Control de llistes: el botó permet desplaçar-se per les llistes (configuració predeterminada) o les opcions del menú. En aquest cas, el volum només es pot controlar des del menú o mitjançant els accessoris externs (si n'hi ha).
3. Control del volum: el botó només permet controlar el volum. Gireu-lo cap a la dreta per augmentar el volum. Manteniu premut el botó giratori per blocar-lo i desblocar-lo. Quan s'apaga el telèfon, també es bloca el botó giratori.

Botó d'emergència

Manteniu premut aquest botó per accedir al mode d'emergència. Si la ràdio està apagada, manteniu premut aquest botó per engegar-la en el mode d'emergència (si ha estat configurat pel vostre proveïdor de serveis).

Cura del capçal de control

Per netejar el capçal de control, utilitzeu un drap humit o antiestàtic. No utilitzeu draps secs ni que tinguin càrrega electrostàtica.

Més informació sobre la ràdio

Visiteu el lloc web de Motorola Solutions a:  
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

La versió completa de la guia de l'usuari i altres documentacions relacionades estan disponibles a: https://learning.motorolasolutions.com/

Avis legal sobre el programari de font pública

Disponible a: https://emeaonline.motorolasolutions.com/ i al DVD Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Aquest document està protegit per la llei de propietat intel·lectual. Es permet fer duplicacions dins d'uns límits determinats per a l'ús amb els productes Motorola Solutions. Es prohibeix fer duplicacions d'aquest document amb qualsevol altra finalitat, així com canvis, addicions i qualsevol altre tipus de processament. Aquest document electrònic es considera l'única còpia original. Totes les duplicacions es consideraran còpies. Motorola Solutions, Inc. i les seves empreses filials i afiliades no poden garantir que aquest tipus de còpies siguin correctes.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i el logotip M estilitzat estan registrats a les oficines de patents i marques comercials dels EUA. Tots els altres productes i noms de serveis són propietat dels seus propietaris respectius.

© 2012, 2021 Motorola Solutions, Inc. Tots els drets reservats.



68015000692-CC



TSCH

GUIA D'INICI RÀPID

Icones

www.motorolasolutions.com

Icones

Icona	Descripció
	En servei (TMO)
	Fora de servei (TMO)
	Intensitat del senyal
	Mode directe (DMO)
	Mode de comunicació per passarel·la (DMO)
	Mode de comunicació de repetidor (DMO)
	Mode de passarel·la
	De PTT a DMO/TMO en el mode de passarel·la
	Mode de repetidor
	Mode d'emergència
	Desplaçament pels grups de conversa
	Escaneig (TMO)
	Altaveu activat/desactivat
	Capçal de control senzill/doble

Icona	Descripció
	Error d'enllaç del capçal de control doble
	Testimoni de pulsació de tecla
	Migració
	Tots els tons desactivats o timbre simplex i dúplex silenciats
	Timbre simplex/dúplex silenciats
	Botzina i llums
	S'ha rebut un missatge nou
	Missatges nous
	Paquet de dades/TEDS
	Ubicació
	Xifratge d'extrem a extrem
	Connexió RUI
	Trucar
	RMS

Utilització del capçal de control

www.motorolasolutions.com

Engegar i apagar la ràdio

Per engegar i apagar la ràdio, manteniu premuda la tecla d'engegar i apagar.

Orientació de la pantalla

Quan el microtelèfon està penjat, l'orientació de la pantalla es pot girar (segons la configuració del vostre proveïdor de serveis). Quan el microtelèfon està despenjat, la pantalla sempre està en orientació vertical.

Utilització del menú de la ràdio

Per accedir al menú, premeu la tecla del menú. Per desplaçar-vos pel menú, premeu la part superior o inferior de la tecla de navegació. Per seleccionar una opció del menú, premeu Select (Selecciona) o la part dreta de la tecla de navegació. Per tornar al nivell anterior, premeu Back (Enrere) o la part esquerra de la tecla de navegació. Per sortir de les opcions del menú, premeu la tecla d'inici.

Seleccionar els modes d'entroncament i directe

A la pantalla inicial, premeu Optns (Opcions) i, tot seguit, seleccioneu Trunked Mode (Mode d'entroncament) o Direct Mode (Mode directe).

Seleccionar els modes de passarel·la i repetidor

En el mode de passarel·la, la ràdio proporciona una interfície entre el DMO i el TMO. En el mode de repetidor, la ràdio s'utilitza per ampliar l'abast del DMO mitjançant la retransmissió de la informació rebuda. A la pantalla inicial, premeu Optns (Opcions) i, tot seguit, seleccioneu Gateway Mode (Mode de passarel·la) o Repeater Mode (Mode de repetidor).

Fer una trucada de grup TMO/DMO

Accediu al TMO o al DMO. Des de la pantalla inicial, desplaçeuvos fins el grup corresponent. Premeu Select (Selecciona) (si està configurat). Manteniu premut el botó PTT. Espereu fins que soni el to d'autorització per parlar (si està configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó PTT.

Fer una trucada de grup TMO/DMO d'emergència

Accediu al TMO o al DMO. Manteniu premut el botó d'emergència. S'envia un avís d'emergència automàticament (si està configurat). Manteniu premut el botó PTT. Espereu fins que soni el to d'autorització per parlar To (si està configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó PTT. Si utilitzeu la funció Hot Mic, espereu fins que el missatge Emgcy Mic On (Microfón d'emergència activat) es visualitzi a la pantalla i parleu sense prémer el botó PTT. Per sortir del mode d'emergència, manteniu premut Exit (Surt).

Fer una trucada privada simplex

A la pantalla inicial, marqueu un número. Premeu breument el botó PTT. Comença a sonar el timbre. El destinatari respon. Espereu fins que el destinatari acabi de parlar. Manteniu premut el botó PTT. Espereu fins que soni el to d'autorització per parlar (si està configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó PTT. Per finalitzar la trucada, premeu la tecla de finalització.

Fer una trucada privada dúplex, de telèfon o PABX

A la pantalla inicial, marqueu un número. Premeu breument la tecla de trucada. Comença a sonar el timbre. El destinatari respon. Per finalitzar la trucada, premeu la tecla de finalització.

Entroncament local

L'entroncament local permet la comunicació entre més d'una ràdio del mateix lloc quan falla la connexió entre el lloc i la infraestructura. (La disponibilitat d'aquest mode depèn de la configuració del vostre proveïdor de serveis). Quan la ràdio entra en el mode d'entroncament local, s'escolta un to especial, es visualitza un missatge i les icones i les tecles programables de la pantalla es tornen de color oliva.

Enviar un missatge nou

Premeu la tecla del menú i seleccioneu Messages (Missatges) > New Message (Missatge nou). Escriuiu el missatge. Seleccioneu Send (Envia). Seleccioneu el destinatari del missatge. Seleccioneu Send (Envia) o premeu la tecla de trucada per enviar el missatge.

Enviar un missatge d'estat

Seleccioneu el grup que vulgueu, premeu la tecla del menú i seleccioneu Messages (Missatges) > Send Status (Envia estat). Seleccioneu un estat i premeu la tecla de trucada o el botó PTT.