




عناصر التحكم والمؤشرات

www.motorola.com



- ١ موصل هوائي خارجي
- ٢ زر الطوارئ
- ٣ زر دوار قابل للبرمجة
- ٤ سماعة الرأس
- ٥ مفتاح جانبي قابل للبرمجة
- ٦ زر اضغط لتتكلم (PTT)
- ٧ مفتاح الأوامر
- ٨ مفتاح الإرسال
- ٩ السماعة (أسفل لوحة المفاتيح)
- ١٠ مفتاح التحكم في السماعة
- ١١ موصلة الملحقات الصوتية
- ١٢ موصل سفلي
- ١٣ مزلاج البطارية
- ١٤ أداة استشعار الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
- ١٥ الميكروفون السفلي
- ١٦ لوحة مفاتيح الأحرف والأرقام
- ١٧ مفتاح تمرير بأربعة اتجاهات
- ١٨ مفتاح التشغيل-إيقاف التشغيل/الإنهاء الرئيسي
- ١٩ مفتاح القائمة
- ٢٠ شاشة الألوان
- ٢١ الميكروفون العلوي
- ٢٢ مؤشر حالة LED
- ٢٣ الهوائي


مؤشر حالة LED

| المؤشر | الحالة |
|---------------|--|
| أخضر ثابت | فيد الاستخدام |
| أخضر براق | في الخدمة |
| أحمر ثابت | خارج نطاق الخدمة |
| وميض أحمر | جاري الاتصال بإحدى الشبكات الدخول في DMO |
| برتقالي ثابت | منع البث في الخدمة القتال مشغول في DMO |
| وميض برتقالي | مكالمة خاصة أو مكالمة هاتفية واردة |
| لا توجد إشارة | تم إيقاف التشغيل |

معلومات سعة البطارية


| المعلومات | الوصف |
|----------------------|---------------------------|
| الرمز أخضر | كاملة (سعة ٥٠٪ - ١٠٠٪) |
| الرمز أصفر | متوسطة (سعة ٢٠٪ - ٥٠٪) |
| الرمز أحمر | ضعيفة (سعة ١٠٪ - ٢٠٪) |
| الرمز فارغ | ضعيفة جداً (سعة ٥٪ - ١٠٪) |
| رسالة البطارية ضعيفة | سعة أقل من ٥٪ |

تركيب البطارية



قم بإخراج البطارية من صندوق الحماية الورقي الأبيض. أدخل الجزء العلوي من البطارية في المكان الخاص بالبطارية. اضغط بحذر على الجزء السفلي من البطارية لأسفل حتى تستقر في مكانها.

توصيل الهوائي



قم بإيقاف تشغيل الجهاز الطرفي قبل تركيب الهوائي. قم بحاذة أسفل الهوائي مع القاعدة اللولبية الموجودة على الجهاز الطرفي. قم بلف الهوائي باتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيته جيداً. وجنب الضغط على الهوائي.

إزالة قفل الجهاز الطرفي

قد يكون الجهاز الطرفي مقللاً عند تشغيله. لإزالة قفله بعد تشغيله. أدخل الرمز المطلوب في الحال. تم تعيين رمز إزالة القفل أساساً إلى ٠٠٠٠. وقد يقوم موافر الخدمة الخاص بك بتغيير الرقم قبل استلامك الجهاز.

مفاتيح إزالة القفل/القفل

لإزالة قفل/قفل لوحة المفاتيح. اضغط على زر القائمة. ثم اضغط على *.

كيفية الإمساك بالجهاز الطرفي

يحتوي الجهاز الطرفي على ميكروفونين: ميكروفون علوي للمرسل المفرد/المكالمات الخاصة وميكروفون سفلي للمكالمات المزدوجة شبيه الهاتفية. في حالة استخدام صوت منخفض. قم بالإمساك بجهازك الطرفي بالطريقة ذاتها التي تمسك بها الهاتف العادي. وخذت في الميكروفون السفلي. واستمع عبر سماعة الرأس. حافظ على بقاء الهوائي على مسافة لا تقل عن ٢,٥ سنتيمتر بعيداً عن رأسك وجسمك.



عند استخدام صوت مرتفع. قم بالإمساك بالجهاز الطرفي في وضع رأسي مع وجود الميكروفون العلوي على مسافة ٥ إلى ١٠ سنتيمترات بعيداً عن الفم. وخذت في الميكروفون العلوي. واستمع عبر السماعة الداخلية للجهاز الطرفي. حافظ على بقاء الهوائي على مسافة لا تقل عن ٢,٥ سنتيمتر بعيداً عن رأسك وجسمك.



العناية بالجهاز الطرفي

لا تترك الجهاز الطرفي أو البطارية في درجات حرارة مرتفعة (أعلى من ٦٠ درجة مئوية) - على سبيل المثال. خلف زجاج السيارة الأمامي في أشعة الشمس شديدة الحرارة والمباشرة. لا تضع جهازك الطرفي في الماء. لتنظيف الجهاز الطرفي. استخدم قطعة قماش رطبة أو قطعة قماش واقية من تفرغ الشحنة الاستاتيكية. لا تستخدم قطعة قماش جافة أو ذات شحنة استاتيكية.

مزيد من المعلومات حول الجهاز الطرفي

تفضل زيارة موقع الويب الخاص بشركة Motorola على العنوان التالي:
http://www.motorola.com/tetraterminals

Motorola Online

يتوفر دليل مستخدم مميزة MTP850 ومواد التوثيق ذات الصلة على الموقع: <https://emeaonline.motorola.com/>

الرموز

| الرمز | الوصف |
|-------|--|
| | داخل الخدمة (TMO) |
| | الخدمة غير متوفرة (TMO) |
| | قوة الإشارة |
| | النمط المباشر (DMO) |
| | نمط العبارة (DMO) |
| | نمط معيد التقوية (DMO) |
| | نمط الطوارئ |
| | التنقل عبر مجموعة التحدث |
| | بحث (TMO) |
| | مستوى شحن البطارية |
| | كنتم صوت جميع أنواع الرنين/الرنين المفرد/المزدوج |
| | رجاج |
| | صوت منخفض |
| | صوت مرتفع |

الرموز:



هذا المستند محمي بموجب حقوق النشر. ويُسمح بإصدار نسخ لغرض استخدام منتجات شركة Motorola لفترة مناسبة، ولا يُسمح بنسخ هذه الوثيقة أو إجراء تغييرات أو إضافات عليها أو إجراء معالجة أخرى لها لأي غرض آخر. وتعتبر هذه الوثيقة المحفوظة إلكترونياً هي الوثيقة الأصلية فقط. ويتم اعتبار أية نسخ على أنها مجرد نسخ لهذه الوثيقة، ولا تضمن شركة Motorola, Inc. ومؤسساتها الفرعية والشركات التابعة لها صحة هذه النسخ.

يعتبر كل من MOTOROLA وشعار M النمطي علامتين مسجلتين لدى مكتب تسجيل براءات الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة. كما تعتبر جميع أسماء المنتجات أو الخدمات الأخرى ملكاً خاصاً لأصحابها المعنيين.

© Motorola, Inc. 2009

68015000203-A



When printed by Motorola

MTP850 دليل البدء السريع

استخدام الجهاز الطرفي

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي

لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي. اضغط مع الاستمرار على المفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل.

استخدام قائمة الجهاز الطرفي

للدخول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.
للتنقل عبر القائمة، اضغط على مفتاح التمرير لأعلى أو لأسفل.
لتحديد أحد عناصر القائمة، اضغط على "اختيار" أو اضغط على مفتاح التمرير الأيمن.
للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على "عودة" أو مفتاح التمرير الأيسر.
للخروج من عناصر القائمة، اضغط على المفتاح الرئيسي.

تحديد النمط الجماعي/المباشر التشغيل

من الشاشة الرئيسية، اضغط خيارات، حدد نمط جماعي أو نمط مباشر.

إجراء مكالمة جماعية في TMO/DMO

قم بالدخول إلى TMO أو DMO. من الشاشة الرئيسية، تنقل إلى المجموعة المطلوبة، اضغط على "اختيار" (في حالة تهيئتها). اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث مسموح (في حالة تهيئتها) ثم خذ. حرر الزر PTT للاستماع.

إجراء مكالمة جماعية للطوارئ في TMO/DMO

قم بالدخول إلى TMO أو DMO. واضغط مع الاستمرار على زر "الطوارئ". وسيتم إرسال منبه الطوارئ تلقائياً. اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث مسموح (في حالة تهيئتها) ثم خذ. حرر الزر PTT للاستماع.
في حالة استخدام ميزة "ميكروفون نشط"، انتظر حتى تظهر الرسالة "مذيع الطوارئ مشغل" على الشاشة وخذت دون الضغط على الزر PTT.
للخروج من نمط الطوارئ، اضغط باستمرار على زر الأمر خروج.

إجراء مكالمة مفردة خاصة

اتصل بأحد الأرقام من الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر PTT، ثم حرره. يصدر رنين. ويرد الطرف الذي تم الاتصال به. انتظر حتى ينتهي الطرف الذي تم الاتصال به من التحدث. اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث مسموح (في حالة تهيئتها) ثم خذ. حرر الزر PTT للاستماع. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة مزودة خاصة/مكالمة هاتفية/مكالمة PABX

اتصل بأحد الأرقام من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الإرسال، ثم حرره. يصدر رنين. ويرد الطرف الذي تم الاتصال به. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمة.

إرسال رسالة جديدة

اضغط على مفتاح القائمة، ثم حدد الرسائل < رسالة جديدة. اكتب رسالتك، حدد "إرسال". حدد مستلم الرسالة. حدد "إرسال" أو اضغط على مفتاح الإرسال لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة حالة

حدد المجموعة المطلوبة، ثم اضغط على مفتاح القائمة، وحدد الرسائل < أرسل حالة. حدد حالة، ثم اضغط على "مفتاح الإرسال" أو الزر PTT.

www.motorola.com