

Safety Instructions for Power Supply

en-US

- The power supply is for use with equipment according to IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- The power supply is for indoor use in dry locations.
- The equipment shall be connected to a nearby and easily accessible socket outlet.
- If the power supply is damaged or defective, do not repair or use the power supply.
- For more details, please refer to https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Instrucciones de seguridad para la fuente de alimentación

es-ES

- La fuente de alimentación se utiliza con equipos conforme a IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- La fuente de alimentación es para uso en interiores en lugares secos.
- El equipo debe conectarse a una toma de corriente cercana y de fácil acceso.
- Si la fuente de alimentación está dañada o defectuosa, no la repare ni utilice.
- Para obtener más información, consulte https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Veiligheidsinstructies voor stroomvoorziening

nl-NL

- De stroomvoorziening is bedoeld voor gebruik met apparatuur conform IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- De stroomvoorziening is bedoeld voor gebruik binnenshuis op droge locaties.
- De apparatuur moet worden aangesloten op een nabijgelegen en goed toegankelijk stopcontact.
- Als de stroomvoorziening beschadigd of defect is, mag u deze niet repareren of gebruiken.
- Ga voor meer informatie naar https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Инструкции по технике безопасности к блокам питания

ru-RU

- Блок питания предназначен для использования с оборудованием в соответствии с IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Блок питания предназначен для использования в помещении в сухих условиях.
- Оборудование должно быть подключено к ближайшей розетке, к которой имеется удобный доступ.
- Если блок питания поврежден или неисправен, не ремонтируйте и не используйте его.
- Для получения подробной информации см. https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Consignes de sécurité pour le bloc d'alimentation

fr-CA

- Le bloc d'alimentation doit être utilisé avec de l'équipement conformément à la norme IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Le bloc d'alimentation est conçu pour une utilisation à l'intérieur dans des endroits secs.
- L'équipement doit être branché sur une prise de courant à proximité et facilement accessible.
- Si le bloc d'alimentation est endommagé ou défectueux, ne le réparez pas et ne l'utilisez pas.
- Pour plus de détails, consultez le site https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Consignes de sécurité pour le bloc d'alimentation

fr-FR

- Le bloc d'alimentation est conçu pour être utilisé avec des équipements conformes aux normes CEI/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Le bloc d'alimentation est destiné à une utilisation en intérieur dans des environnements secs.
- L'équipement doit être branché sur une prise située à proximité et facilement accessible.
- Si le bloc d'alimentation est endommagé ou défectueux, ne le réparez pas et ne l'utilisez pas.
- Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Sikkerhetsinstruksjoner for strømforsyning

nb-NO

- Strømforsyningen skal brukes sammen med utstyr i henhold til IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Strømforsyningen skal brukes innendørs, i tørre omgivelser.
- Utstyret skal kobles til et lett tilgjengelig uttak i nærheten.
- Hvis strømforsyningen er skadet eller defekt, skal du ikke reparere eller bruke strømforsyningen.
- Du finner mer informasjon på https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Virtualahteen turvaohjeet

fi-FI

- Virtualahteen tarkoitettu IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 -standardin mukaiseen käyttöön.
- Virtualahteen tarkoitettu sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.
- Laite liitettään helposti käytettävissä olevaan lähiseen pistorasiaan.
- Jos virtualahteen on vaurioitunut tai viollinen, älä korjaa tai käytä sitä.
- Lisätietoja on osoitteessa https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Sikkerhedsvejledning for strømforsyning

da-DK

- Strømforsyningen er til brug sammen med udstyr i henhold til IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Strømforsyningen er til indendørs brug på tørre steder.
- Udstyret skal være tilsluttet en stikkontakt i nærheden, der er nemt at komme til.
- Hvis strømforsyningen er beskadiget eller defekt, må du ikke reparere eller bruge strømforsyningen.
- Du kan finde flere oplysninger på https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Istruzioni di sicurezza per l'alimentatore

it-IT

- L'alimentatore è destinato all'uso con apparecchiature conformi a IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- L'alimentatore è destinato all'uso in ambienti interni e asciutti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata a una presa di corrente vicina e facilmente accessibile.
- Se l'alimentatore è danneggiato o difettoso, non ripararlo e non utilizzarlo.
- Per ulteriori dettagli, fare riferimento a https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zasilaczy

pl-PL

- Zasilacz jest przeznaczony do użytku z urządzeniami zgodnymi z normą IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Zasilacz jest przeznaczony do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenie powinno być podłączone do pobliskiego i łatwo dostępnego gniazdzka.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony lub wadliwy, nie należy go naprawiać ani używać.
- Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Säkerhetsinstruktioner för strömförsörjning

sv-SE

- Nätadaptern är avsedd för användning med utrustning enligt IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Nätadaptern är avsedd för inomhusbruk på torra platser.
- Utrustningen ska anslutas till ett eluttag i närheten som är lätt att komma åt.
- Om nätadaptern är skadad eller defekt får den inte repareras eller användas.
- Mer information finns på https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Sicherheitsanweisung für das Netzteil

de-DE

- Das Netzteil ist für den Einsatz mit Geräten gemäß IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 vorgesehen.
- Das Netzteil ist für den Einsatz in geschlossenen, trockenen Räumen vorgesehen.
- Das Gerät muss an eine nahe gelegene und leicht zugängliche Steckdose angeschlossen werden.
- Wenn das Netzteil beschädigt oder defekt ist, reparieren oder verwenden Sie es nicht.
- Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

A tápegységre vonatkozó biztonsági utasítások

hu-HU

- A tápegység az IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 szabványnak megfelelő berendezésekkal való használatra alkalmas.
- A tápegység beltéri, száraz helyen történő használatra szolgál.
- A berendezést egy közeli és könnyen hozzáférhető aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Ha a tápegység sérült vagy hibás, ne javítsa meg és ne használja a tápegységet.
- További információkért lásd: https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Instruções de segurança da fonte de alimentação

pt-PT

- A fonte de alimentação destina-se a ser utilizada com equipamento que cumpra a norma IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- A fonte de alimentação destina-se a ser utilizada em espaços interiores e em locais secos.
- O equipamento deve ser ligado a uma tomada próxima e de fácil acesso.
- Se a fonte de alimentação estiver danificada ou apresentar algum defeito, não tente repará-la nem a utilize.
- Para obter mais informações, consulte https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Güç Kaynağı İçin Güvenlik Talimatları

tr-TR

- Güç kaynağı, şu standartlara uygun ekipmanlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır: IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Güç kaynağı, iç mekanlarda ve kuru yerlerde kullanılmaya uygundur.
- Ekipman, yakınındaki yer alan ve kolayca erişilebilen bir prize takılmalıdır.
- Hasarı veya bozuk güç kaynağını onarmayın veya kullanmayın.
- Daha fazla ayrıntı için bkz. https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

- 1 Блок живлення призначений для використання з обладнанням, що відповідає стандарту IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- 2 Блок живлення призначений для використання в сухих приміщеннях.
- 3 Обладнання повинне бути підключено до легкодоступної розетки поблизу.
- 4 Якщо блок живлення пошкоджено або в ньому виявлено дефекти, не використовуйте й не ремонтуйте його.
- 5 Щоб дізнатися більше, перейдіть за посиланням https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

1. يتم استخدام مصدر الطاقة مع الجهاز وفقًا لـ IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
2. مصدر الطاقة مخصص للاستخدام الداخلي في الأماكن الجافة.
3. يجب توصيل الجهاز بمتقن قريب وسهل الوصول إليه.
4. إذا كان مصدر الطاقة تلقًا أو به عيب، فلا تقم بإصلاحه أو استخدامه.
5. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products



MN007523A01-AC

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Printed In

