

型號	充電 (°C)	放電 (°C)	標準充 電電壓 (V)	標準充 電電流 (mA)	最大充 電電壓 (V)	最大充 電電流 (mA)
NNTN8129ARW	0 to +45	-10 to +60	8.4	1500	8.4	1500
PMNN4511A	0 to +45	-20 to +60	8.4	960	8.4	960
PMNN4543AW	0 to +45	-20 to +60	8.4	1000	8.4	1000
NNTN8305AR	0 to +45	-10 to +60	8.4	1420	8.4	1420
HNN9013D	0 to +45	-10 to +45	8.4	1250	8.4	1250

用戶使用注意事項：

請閱讀並按指示使用電池。不當使用可能導致電池起火，破裂，損壞或容量損失。



**警告**

- 兒童使用電池時，對其進行說明書指導，並隨時保證其正確使用電池。
- 電池在出貨前有過仔細檢驗，保證其符合說明書標準。但所購買的電池如有異味或發熱現象，請拿回來與我們溝通。
- 對需要長時間儲存的電池，要先對電池進行一小時 0.5C 的充電。
- 請在如下操作環境下使用電池，否則電池容易發熱，損壞或性能衰減。
- 操作與儲存環境：

少於一個月存儲：充電 50%

少於三個月存儲：充電 50%

少於一年存儲：充電 100%

報驗義務人：

摩托羅拉系統股份有限公司，

臺北市信義區松高路9號8樓



**警告**

- 切勿將電池投入火中，或對電池加熱。勿將電池儲存在高溫環境中。
- 充電時勿將電池正負極接反。
- 勿讓電池正負極接觸金屬絲或其他任何金屬物品（如金屬項鍊或髮夾）以及裝有這些金屬件的物品，否則容易導致短路。
- 勿用釘子釘，或用錘子砸或踩電池。勿用其他方式撞擊電池。
- 勿擅自拆電池或更改電池外部結構。
- 勿將電池浸入水中，儲存時勿將電池打濕。



**注意**

- 請按照正確的操作方法，用合適的充電器對電池充電。
- 勿使用其他廠商的電池或其他型號的電池，如乾電池，鎳氫鎳錳電池或新舊電池混用。
- 勿將老化，發熱，變色或變形，漏液，或引起其他變形的電池放到充電器或其他充電設備中。
- 勿對未充電的電池反復放電。
- 內置的粘貼固定在設備裡的聚合物電池，如果經過拆卸，建議不再使用，並且替換的新電池必須是指定認可的型。



MN005456A01-AA

**产品中有害物质的名称及含量**


部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
电芯	○	○	○	○	○	○
电路模块	X	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○

本表是按照 SJ/T 11364 规定。

**○**: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

**X**: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

This table is intended only to communicate compliance with China requirements; it is not intended to communicate compliance with EU RoHS or any other environmental requirements.

 电池禁止拆解，撞击，挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLASOLUTIONS以及特殊格式之M標誌為Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標，並依授權使用。所有其他商標為其個別所有人之財產。© 2019 Motorola Solutions, Inc. 版權所有。

Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.  
Plot 2A, Medan Bayan Lepas,  
Mukim 12, S.W.D., 11900 Bayan Lepas, Penang.