

## Advisor™ TPG2200 Pager High Capacity Battery Cover Kit PMHN4463\_



**MN009015A01-AA**

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.  
© 2022 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.  
https://learning.motorolasolutions.com/  
Printed in



en-US


### Description

The high capacity battery cover kit includes:

- HN001086A01, battery charger spacer
- PMHN4463\_, high capacity battery cover

### Removing Battery Cover

1. Slide the latch button of the battery cover to the left to unlock the battery cover.
2. Lift the battery cover from the top on both sides.
3. Remove the battery cover from the bottom tabs.



2. Align the HN001086A01 spacer into the Home Station slot and press downward to secure the spacer.



3. Insert your TPG2200 pager with high capacity battery to charge the pager.

**Note:** Refer to manual MN003556A01 for more information about the Home Station.

### Anbringen der Abdeckung eines Hochleistungsakkus

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass sich der Verriegelungsknopf der Akkuabdeckung in der Entriegelungsposition befindet, bevor Sie die Akkuabdeckung anbringen.

1. Stecken Sie die unteren Laschen der Akkuabdeckung in die Vertiefung.
2. Drücken Sie die Akkuabdeckung in Richtung Pager.
3. Verriegeln Sie die Akkuabdeckung, indem Sie den Verriegelungsknopf nach rechts schieben.



es-ES

### Descripción

El kit de cubierta de batería de alta capacidad incluye:

- Espaciador de cargador de batería (HN001086A01)
- Cubierta de batería de alta capacidad (PMHN4463\_)

### Extracción de la cubierta de la batería

1. Deslice el botón de cierre de la cubierta de la batería hacia la izquierda para desbloquearla.
2. Levante la cubierta de la batería por la parte superior de los laterales.
3. Retire la cubierta de la batería de las pestañas inferiores.



### Removing the Battery

**Note:** Ensure that the pager is turned off.


1. Pull the slot at the top of the battery to release it.
2. Lift out the battery.

### Installing High Capacity Battery

Insert the high capacity battery at the bottom side and press the battery towards the pager until it clicks.

### Using Multi-Unit Charger

1. Remove the HN001086A01 spacer from the Multi-Unit Charger by pulling upwards.



2. Insert your TPG2200 pager with high capacity battery to charge the pager.

**Note:** Refer to manuals MN003555A01 for more information about the Multi-Unit Charger.

### Aufladen eines Pagers mit einem Hochleistungsakku

Die Basisstation (Teilenummer PMPN4142\_) und das Mehrfachladegerät (Teilenummer PMPN4286\_) sind mit einem Abstandhalter ausgestattet, der zum Laden des Pagers mit einem Standardakku vorgesehen ist. Lesen Sie vor dem Aufladen Ihres Pagers die folgenden Anweisungen, um den Pager mit dem Hochleistungsakku und der Abdeckung aufzuladen.


### Verwenden der Basisstation

1. Entfernen Sie den Abstandhalter HN001086A02 von der Basisstation, indem Sie ihn nach oben ziehen.

### Installing High Capacity Battery Cover

**Note:** Ensure the latch button of the battery cover is at the Unlock position before attaching the battery cover.

1. Insert the bottom tabs of the battery cover into the slots.
2. Press the battery cover towards pager.
3. Lock the battery cover by sliding the latch button to the right.



de-DE


### Beschreibung

Das Abdeckungs-Kit für Hochleistungsakkus umfasst:

- HN001086A01, Abstandhalter für Akkus
- PMHN4463\_, Abdeckung von Hochleistungsakkus

### Entfernen der Akkuabdeckung

1. Schieben Sie den Verriegelungsknopf der Akkuabdeckung nach links, um die Akkuabdeckung zu entriegeln.
2. Heben Sie die Akkuabdeckung auf beiden Seiten von oben an.
3. Entfernen Sie die Akkuabdeckung von den unteren Laschen.



2. Führen Sie den Abstandhalter HN001086A01 in den Steckplatz der Basisstation ein, und drücken Sie ihn nach unten, um ihn zu sichern.



3. Setzen Sie Ihren TPG2200 Pager mit Hochleistungsakku ein, um den Pager aufzuladen.

**Hinweis:** Weitere Informationen zur Basisstation finden Sie im Handbuch MN003556A01.

### Charging a Pager with a High Capacity Battery

The Home Station (part number PMPN4142\_) and Multi-Unit Charger (part number PMPN4286\_) is fitted with a spacer meant for charging the pager with standard capacity battery. To charge the pager attached with the high capacity battery and cover, refer to the following instructions before charging your pager.

### Using Home Station

1. Remove the HN001086A02 spacer from the Home Station by pulling upwards.



### Entfernen des Akkus

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Pager ausgeschaltet ist.


1. Ziehen Sie an der Vertiefung an der Oberseite des Akkus, um ihn freizugeben.
2. Entnehmen Sie den Akku.

### Einsetzen des Hochleistungsakkus

Setzen Sie den Hochleistungsakku an der Unterseite ein, und drücken Sie den Akku in Richtung Pager, bis er einrastet.

### Verwenden des Mehrfachladegeräts

1. Entfernen Sie den Abstandhalter HN001086A01 vom Mehrfachladegerät, indem Sie ihn nach oben ziehen.



2. Setzen Sie Ihren TPG2200 Pager mit Hochleistungsakku ein, um den Pager aufzuladen.


**Hinweis:** Weitere Informationen zum Mehrfachladegerät finden Sie in den Handbüchern MN003555A01.

### Carga de un localizador con una batería de alta capacidad

La base de carga (número de pieza: PMPN4142\_) y el cargador para varias unidades (número de pieza: PMPN4286\_) se instalan con un separador diseñado para cargar el localizador con la batería de capacidad estándar. Consulte las siguientes instrucciones antes de cargar su localizador con la batería de alta capacidad y la cubierta.

### Uso de la base de carga

1. Retire el espaciador HN001086A02 de la base de carga tirando hacia arriba.



2. Alinee el espaciador HN001086A01 con la ranura de la base de carga y presione hacia abajo para fijarlo.



3. Inserte el localizador TPG2200 con la batería de alta capacidad para cargarlo.

**Nota:** Consulte el manual MN003556A01 para obtener más información sobre la base de carga.

es-ES

### Descripción

El kit de cubierta de batería de alta capacidad incluye:

- Espaciador de cargador de batería (HN001086A01)
- Cubierta de batería de alta capacidad (PMHN4463\_)

### Extracción de la batería

**Nota:** Asegúrese de que el localizador está apagado.


1. Tire de la ranura de la parte superior de la batería para liberarla.
2. Extraiga la batería.

### Instalación de la batería de alta capacidad

Inserte la batería de alta capacidad en la parte inferior y presiónela hacia el localizador hasta que haga clic.

### Uso del cargador para varias unidades

1. Retire el espaciador HN001086A01 del cargador para varias unidades tirando hacia arriba.




2. Inserte el localizador TPG2200 con la batería de alta capacidad para cargarlo.

**Nota:** Consulte los manuales MN003555A01 para obtener más información sobre el cargador para varias unidades.

### Instalación de la cubierta de la batería de alta capacidad

**Nota:** Asegúrese de que el botón de cierre de la cubierta de la batería está en la posición de desbloqueo antes de colocarla.

1. Inserte las pestañas inferiores de la cubierta de la batería en las ranuras.
2. Presione la cubierta de la batería hacia el localizador.
3. Bloquee la cubierta de la batería deslizando el botón de cierre hacia la derecha.



it-IT


### Descrizione

Il kit del coperchio della batteria ad alta capacità include:

- HN001086A01, distanziatore caricabatteria
- PMHN4463\_, coperchio della batteria ad alta capacità

### Rimozione del coperchio della batteria

1. Far scorrere il pulsante del fermo del coperchio della batteria verso sinistra per sbloccare quest'ultimo.
2. Sollevare il coperchio della batteria prendendolo dalla parte superiore da entrambi i lati.
3. Rimuovere il coperchio della batteria dalle linguette inferiori.



2. Allineare il distanziatore HN001086A01 nell'alloggiamento della base e premere verso il basso per fissare il distanziatore.



3. Inserire il cercapersone TPG2200 con batteria ad alta capacità per ricaricarlo.

**Nota:** fare riferimento al manuale MN003556A01 per ulteriori informazioni sulla base.



### Rimozione della batteria

**Nota:** accertarsi che il cercapersone sia spento.

1. Tirare l'alloggiamento verso la parte superiore della batteria, quindi rilasciarlo.
2. Estrarre la batteria.

### Installazione della batteria ad alta capacità

Inserire la batteria ad alta capacità nella parte inferiore e spingerla verso il cercapersone finché scatta in posizione.

### Installazione del coperchio della batteria ad alta capacità

**Nota:** prima di fissare il coperchio della batteria, accertarsi che il pulsante del fermo del coperchio della batteria sia nella posizione di sblocco.

1. Inserire le linguette inferiori del coperchio della batteria negli alloggiamenti.
2. Premere il coperchio della batteria verso il cercapersone.
3. Bloccare il coperchio della batteria facendo scorrere il pulsante del fermo verso destra.



nb-NO

### Beskrivelse

Batteridekselsettet med høy kapasitet består av:

- HN001086A01, avstandsstykke for batterilader
- PMHN4463\_, batterideksel med høy kapasitet

### Ta av batteridekselet

1. Skyv låseknappen på batteridekselet til venstre for å låse opp batteridekselet.
2. Løft opp batteridekselet fra toppen på begge sider.
3. Fjern batteridekselet fra de nederste tappene.



### Ta ut batteriet

**Merk:** Kontroller at personsøkeren er slått av.


1. Trekk i sporet på toppen av batteriet for å løsne det.
2. Løft ut batteriet.

### Sette inn batteriet med høy kapasitet

Sett inn batteriet med høy kapasitet nederst, og trykk batteriet mot personsøkeren til det klikker på plass.

### Bruke laderen for flere enheter

1. Fjern avstandsstykket HN001086A01 fra laderen for flere enheter ved å trekke oppover.



2. Sett batteriet med høy kapasitet inn i personsøkeren TPG2200 for å lade personsøkeren.

**Merk:** Se i håndbøkene MN003555A01 for å få mer informasjon om laderen for flere enheter.

Notes




### Lade en personsøker med et batteri med høy kapasitet

Hjemmestasjonen (delenummer PMPN4142\_) og laderen for flere enheter (delenummer PMPN4286\_) er utstyrt med et avstandsstykke som er beregnet for lading av en personsøker med et standard kapasitetsbatteri. Hvis du vil lade personsøkeren med batteriet og dekslet med høy kapasitet, kan du se følgende instruksjoner før du lader personsøkeren.

### Bruke hjemmestasjonen

1. Fjern avstandsstykket HN001086A02 fra hjemmestasjonen ved å trekke oppover.



2. Juster avstandsstykket HN001086A01 i hjemmestasjonssporet, og trykk ned for å feste det.



3. Sett batteriet med høy kapasitet inn i personsøkeren TPG2200 for å lade personsøkeren.

**Merk:** Se i håndboken MN003556A01 for å få mer informasjon om hjemmestasjonen.