

廠商：摩托羅拉

型號：PMNN4491CC/PMNN4491DC

標稱電壓：7.4 V

額定電容量：2100 mAh

標準充電電壓：8.4 V

標準充電電流：1100 mA

最大充電電壓：8.4 V

最大充電電流：1100 mA

充電適用溫度範圍：0 °C to 45 °C

放電適用溫度範圍：-10 °C to +60 °C

用戶使用注意事項：

請閱讀並按指示使用電池。不當使用可能導致電池起火，破裂，損壞或容量損失。



警告

1. 切勿將電池投入火中，或對電池加熱。勿將電池儲存在高溫環境中。
2. 充電時勿將電池正負極接反。
3. 勿讓電池正負極接觸金屬絲或其他任何金屬物品（如金屬項鍊或髮夾）以及裝有這些金屬件的物品，否則容易導致短路。
4. 勿用釘子釘，或用錘子砸或踩電池。勿用其他方式撞擊電池。
5. 勿擅自拆電池或更改電池外部結構。
6. 勿將電池浸入水中，儲存時勿將電池打濕。



注意

1. 請按照正確的操作方法，用合適的充電器對電池充電。
2. 勿使用其他廠商的電池或其他型號的電池，如乾電池，鎳氫鎳鎘電池或新舊電池混用。
3. 勿將老化，發熱，變色或變形，漏液，或引起其他變形的電池放到充電器或其他充電設備中。

4. 勿對未充電的電池反復放電。
5. 內置的粘貼固定在設備裡的聚合物電池，如果經過拆卸，建議不再使用，並且替換的新電池必須是指定認可的型。



警告

1. 兒童使用電池時，對其進行說明書指導，並隨時保證其正確使用電池。
2. 電池在出貨前有過仔細檢驗，保證其符合說明書標準。但所購買的電池如有異味或發熱現象，請拿回來與我們溝通。
3. 對需要長時間儲存的電池，要先對電池進行一小時 **0.5C** 的充電。
4. 請在如下操作環境下使用電池，否則電池容易發熱，損壞或性能衰減。
5. 操作與儲存環境：

充電：0 °C to +45 °C

放電：-10 °C to +60 °C

少於一個月存儲：充電 50%

少於三個月存儲：充電 50%

少於一年存儲：充電 100%

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及特殊格式之 M 標誌為 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標，並依授權使用。所有其他商標為其個別所有人之財產。© 2020 and 2022 Motorola Solutions, Inc. 版權所有。

報驗義務人：

摩托羅拉系統股份有限公司，

臺北市中山區民生東路 3 段 2 號 5 樓之 1



MN006435A01-AC

Printed in

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
电芯	○	○	○	○	○	○
电路模块	X	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○

本表是按照 SJ/T 11364 规定。

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

This table is intended only to communicate compliance with China requirements; it is not intended to communicate compliance with EU RoHS or any other environmental requirements.



电池禁止拆解，撞击，挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。
电池浸水后禁止使用!

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 和独特的 M 标志均为 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标，且获得使用授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 © 2020 and 2022 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
Plot 2A, Medan Bayan Lepas,
Mukim 12, S.W.D., 11900 Bayan Lepas, Penang.

警告
投入火中有
爆炸的危险