

Safety Instructions for Power Supply

en-US

- The power supply is for use with equipment according to IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- The power supply is for indoor use in dry locations.
- The equipment shall be connected to a nearby and easily accessible socket outlet.
- If the power supply is damaged or defective, do not repair or use the power supply.
- For more details, please refer to https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Consignes de sécurité pour le bloc d'alimentation

fr-CA

- Le bloc d'alimentation doit être utilisé avec de l'équipement conformément à la norme IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Le bloc d'alimentation est conçu pour une utilisation à l'intérieur dans des endroits secs.
- L'équipement doit être branché à une prise de courant à proximité et facilement accessible.
- Si le bloc d'alimentation est endommagé ou défectueux, ne le réparez pas et ne l'utilisez pas.
- Pour plus de détails, consultez le site https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Instrucciones de seguridad para la fuente de alimentación

es-LA

- La fuente de alimentación está diseñada para utilizarse con equipos de acuerdo con los estándares IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- La fuente de alimentación se debe utilizar en áreas interiores y en lugares secos.
- El equipo debe estar conectado a un tomacorriente cercano y de fácil acceso.
- Si la fuente de alimentación está dañada o defectuosa, no la repare ni la utilice.
- Para obtener más detalles, consulte https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

电源安全说明

zh-CN

- 电源适用于搭配符合 IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 的设备使用。
- 电源适用于室内干燥场所。
- 设备应连接到位于附近且插拔方便的插座。
- 如果电源损坏或有缺陷, 请勿维修或使用电源。
- 有关详细信息, 请参阅: https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

電源供應器的安全說明

zh-TW

- 電源供應器適用於符合 IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 的設備。
- 電源供應器適合在室內乾燥的地點使用。
- 設備應連接至位於附近且方便使用的電源插座。
- 如果電源供應器損壞或故障, 請勿修理或使用電源供應器。
- 如要詳細資訊, 請參閱 https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

電源の安全に関するインストラクション

ja-JP

- 電源は、IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 に準拠した機器で使用してください。
- 電源は、屋内の乾燥した場所で使用してください。
- 機器は近くの接続しやすいコンセントにつないでください。
- 電源が損傷・故障している場合は、修理または使用しないでください。
- 詳細については、以下を参照してください。
https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

전원 공급 장치에 대한 안전 지침

ko-KR

- 전원 공급 장치는 IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1에 따라 장비와 함께 사용해야 합니다.
- 전원 공급 장치는 건조한 장소에서 실내용으로 사용됩니다.
- 가까이에 있으며 손쉽게 이용할 수 있는 소켓 콘센트에 장비를 연결해야 합니다.
- 전원 공급 장치가 손상되었거나 결함이 있는 경우 전원 공급 장치를 수리하거나 사용하지 마십시오.
- 자세한 내용은 https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products를 참조하십시오.

Sikkerhedsvejledning for strømforsyning

da-DK

- Strømforsyningen er til brug sammen med udstyr i henhold til IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Strømforsyningen er til indendørs brug på tørre steder.
- Udstyret skal være tilsluttet en stikkontakt i nærheden, der er nem at komme til.
- Hvis strømforsyningen er beskadiget eller defekt, må du ikke reparere eller bruge strømforsyningen.
- Du kan finde flere oplysninger på https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Sicherheitshinweise für das Netzteil

de-DE

- Das Netzteil ist für den Einsatz mit Geräten gemäß IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 vorgesehen.
- Das Netzteil ist für den Einsatz in geschlossenen, trockenen Räumen vorgesehen.
- Das Gerät muss an eine nahe gelegene und leicht zugängliche Steckdose angeschlossen werden.
- Wenn das Netzteil beschädigt oder defekt ist, reparieren oder verwenden Sie es nicht.
- Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Instrucciones de seguridad para la fuente de alimentación

es-ES

- La fuente de alimentación se utiliza con equipos conforme a IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- La fuente de alimentación es para uso en interiores en lugares secos.
- El equipo debe conectarse a una toma de corriente cercana y de fácil acceso.
- Si la fuente de alimentación está dañada o defectuosa, no la repare ni utilice.
- Para obtener más información, consulte https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Consignes de sécurité pour le bloc d'alimentation

fr-FR

- Le bloc d'alimentation est conçu pour être utilisé avec des équipements conformes aux normes CEI/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Le bloc d'alimentation est destiné à une utilisation en intérieur dans des environnements secs.
- L'équipement doit être branché sur une prise située à proximité et facilement accessible.
- Si le bloc d'alimentation est endommagé ou défectueux, ne le réparez pas et ne l'utilisez pas.
- Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Istruzioni di sicurezza per l'alimentatore

it-IT

- L'alimentatore è destinato all'uso con apparecchiature conformi a IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- L'alimentatore è destinato all'uso in ambienti interni e asciutti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata a una presa di corrente vicina e facilmente accessibile.
- Se l'alimentatore è danneggiato o difettoso, non ripararlo e non utilizzarlo.
- Per ulteriori dettagli, fare riferimento a https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

A tápegységére vonatkozó biztonsági utasítások

hu-HU

- A tápegység az IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 szabványnak megfelelő berendezésekkel való használatra alkalmas.
- A tápegység beltéri, száraz helyen történő használatra szolgál.
- A berendezést egy közeli és könnyen hozzáférhető aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Ha a tápegység sérült vagy hibás, ne javítsa meg és ne használja a tápegységet.
- További információért lásd: https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Veiligheidsinstructies voor stroomvoorziening

nl-NL

- De stroomvoorziening is bedoeld voor gebruik met apparatuur conform IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- De stroomvoorziening is bedoeld voor gebruik binnenshuis op droge locaties.
- De apparatuur moet worden aangesloten op een nabijgelegen en goed toegankelijke stopcontact.
- Als de stroomvoorziening beschadigd of defect is, mag u deze niet repareren of gebruiken.
- Ga voor meer informatie naar https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Sikkerhedsinstruksjoner for strømforsyning

nb-NO

- Strømforsyningen skal brukes sammen med utstyr i henhold til IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Strømforsyningen skal brukes innendørs, i tørre omgivelser.
- Ustyret skal kobles til et lett tilgjengelig uttak i nærheten.
- Hvis strømforsyningen er skadet eller defekt, skal du ikke reparere eller bruke strømforsyningen.
- Du finner mer informasjon på https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zasilaczy

pl-PL

- Zasilacz jest przeznaczony do użytku z urządzeniami zgodnymi z normą IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
- Zasilacz jest przeznaczony do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenie powinno być podłączone do pobliskiego i łatwego dostępnego gniazdka.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony lub wadliwy, nie należy go naprawiać ani używać.
- Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Instruções de segurança da fonte de alimentação**pt-PT**

1. A fonte de alimentação destina-se a ser utilizada com equipamento que cumpra a norma IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
2. A fonte de alimentação destina-se a ser utilizada em espaços interiores e em locais secos.
3. O equipamento deve ser ligado a uma tomada próxima e de fácil acesso.
4. Se a fonte de alimentação estiver danificada ou apresentar algum defeito, não tente repará-la nem a utilize.
5. Para obter mais informações, consulte https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Инструкция по технике безопасности к блокам питания**ru-RU**

1. Блок питания предназначен для использования с оборудованием в соответствии с IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
2. Блок питания предназначен для использования в помещении в сухих условиях.
3. Оборудование должно быть подключено к ближайшей розетке, к которой имеется удобный доступ.
4. Если блок питания поврежден или неисправен, не ремонтируйте и не используйте его.
5. Для получения подробной информации см. https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Virtalähteen turvaohjeet**fi-FI**

1. Virtalähde on tarkoitettu IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1 -standardin mukaiseen käyttöön.
2. Virtalähde on tarkoitettu sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.
3. Laite liitetään helposti käytettävissä olevaan läheiseen pistorasiaan.
4. Jos virtalähde on vaurioitunut tai viallinen, älä korjaa tai käytä sitä.
5. Lisätietoja on osoitteessa https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Säkerhetsinstruktioner för strömförsörjning**sv-SE**

1. Nätdaptern är avsedd för användning med utrustning enligt IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
2. Nätdaptern är avsedd för inomhusbruk på torra platser.
3. Utrustningen ska anslutas till ett eluttag i närheten som är lätt att komma åt.
4. Om nätdaptern är skadad eller defekt får den inte repareras eller användas.
5. Mer information finns på https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Güç Kaynağı İçin Güvenlik Talimatları**tr-TR**

1. Güç kaynağı, şu standartlara uygun ekipmanlarla kullanım içindir. IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
2. Güç kaynağı, iç mekanlarda ve kuru yerlerde kullanıma uygundur.
3. Ekipman, yakınlarda yer alan ve kolayca erişilebilen bir prize takılmalıdır.
4. Hasarlı veya bozuk güç kaynaklarını onarmayın veya kullanmayın.
5. Daha fazla ayrıntı için bkz. https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

Техніка безпеки для користувачів блоку живлення**uk-UA**

1. Блок живлення призначений для використання з обладнанням, що відповідає стандарту IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
2. Блок живлення призначений для використання в сухих приміщеннях.
3. Обладнання повинне бути підключеном до легкодоступної розетки поблизу.
4. Якщо блок живлення пошкоджено або в ньому виявлено дефекти, не використовуйте й не ремонтуйте його.
5. Щоб дізнатися більше, перейдіть за посиланням https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

ar-EG**تعليمات السلامة لمصدر الطاقة**

1. يُستخدم مصدر الطاقة مع الجهاز وفق معايير IEC/EN/UL 62368-1/ 60950-1.
2. مصدر الطاقة مخصص لاستخدام الداخلي في الأماكن الجافة.
3. يجب توصيل الجهاز بمقبس قريب يسهل الوصول إليه.
4. إذا كان مصدر الطاقة تالفاً أو به عيب، فلا تقم بإصلاحه أو استخدامه.
5. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emea-compliance.html#phnnav_other-products

**MN007522A01-AE**

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2020 and 2024 Motorola Solutions, Inc.
All rights reserved.
Printed in

